Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61

Entrega de mercadoria: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Alemanha

Correspondência: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemanha

#### Assistência técnica ao Cliente Europeu:

Consulte a nossa página de Internet em http://www.olympus-europa.com ou contacte-nos através do NÚMERO DE LINHA GRÁTIS\*. 00800 - 67 10 83 00

para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

\* Tenha em atenção que algumas empresas/serviços de telefones (móveis) não permitem o acesso ou requerem um prefixo adicional para números +800.

Para todos os países europeus não indicados e caso não consiga obter ligação

com os números supracitados, por favor, use os seguintes NÚMEROS A COBRAR: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 48 99.

A nossa assistência técnica ao cliente está disponível das 9 h às 18 h (Segunda a Sexta).

#### Distribuidores autorizados

Instalações:

Portugal: OLYMPUS Portugal

Rua Antero de Quental, 221 Loja 11 (Centro de Negócios de Freixieiro)

4455-586 Perafita Tel.: 22 9999 800 CÂMARA DIGITAL

MANUAL

DE

INSTRUÇÕES



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

**OLYMPUS** 


Guia básico

P. 2

Verifique os nomes dos componentes da câmara e os passos básicos para fotografar e reproduzir.


Índice


P. 20



- Antes de começar a utilizar a sua câmara, leia a secção "Precauções de segurança" deste manual.
   Recomendamos que, antes de tirar fotografias importantes, faça alguns disparos de modo a familiarizar-se com a sua câmara.
- As ilustrações do ecrã e da câmara apresentadas neste manual foram produzidas durante as fases de desenvolvimento e poderão diferir do produto em si.
- O conteúdo deste manual é baseado na versão de firmware 1.0 desta câmara fotográfica.
   Se se verificarem adições e / ou modificações das funções devido à actualização do firmware da câmara, o conteúdo será diferente. Para as informações mais actuais, por favor, visite a página de Internet da Olympus.


## Câmara fotográfica





## Selector de modo

O selector de modo permite alterar facilmente as definições da câmara conforme o motivo.



#### Modos de disparo fácil

- Seleccione conforme a cena de disparo. A câmara configura as condições de disparo adequadas automaticamente.
- Se rodar o selector de modo ou desligar a câmara nos modos de disparo fácil, as funções com alterações de definições voltam às configurações padrão de fábrica.

AUTO	AUTOMÁTICO	Permite fotografar utilizando um diafragma e velocidade de disparo óptimos configurados pela câmara. O flash incorporado é activado automaticamente em condições de pouca luz.
Ø	RETRATO	Adequado para tirar uma fotografia tipo retrato de uma pessoa.
<b>A</b>	PAISAGEM	Adequado para fotografar paisagens e outros cenários exteriores.
*	MACRO	Adequado para tirar fotografias próximas.
18	DESPORTO	Adequado para fotografar movimentos rápidos sem desfocar.
*8	NOITE+RETRATO	Adequado para fotografar o motivo principal com um fundo nocturno.
SCENE	Modo Cena	Ao seleccionar um modo adequado à situação fotográfica, a câmara optimiza as definições para as condições fotográficas. Ao contrário do modo cena do selector de modo, a maior parte das funções não pode ser alterada.  1 Configurar o selector de modo para SCENS.  • É exibido o menu de cena.  2 Utilize ao para seleccionar o modo cena.  • É exibida uma imagem exemplificativa seguida de uma descrição do modo seleccionado.  3 Prima o botão ⊚.  • A câmara entra no modo de descanso de disparo.  • Para mudar a configuração, prima o botão ⊚ novamente. É exibido o menu de cena.

#### Tipos de modos de cena -


Ícone		Modo	Ícone		Modo
	1	RETRATO	(#)	10	MODO DIS (ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM)
	2	PAISAGEM		11	MACRO
<b>A</b>	3	PAISAGEM+RETRATO	×	12	MACRO NATUREZA
<b>₹</b>	4	CENA NOCTURNA	₩.	13	LUZ DE VELA
٥٥	5	NOITE+RETRATO	*	14	PÔR-DO-SOL
<b>&amp;</b> «	6	CRIANÇAS		15	FOGO DE ARTIFÍCIO
<b>%</b>	7	DESPORTO		16	DOCUMENTOS
HI	8	HIGH KEY		17	PANORAMA
LOW	9	LOW KEY	<b>3</b>	18	PRAIA & NEVE

#### Modos de disparo avançado

- Para disparos mais avançados e maior controlo criativo, poderá definir o valor de abertura do diafragma e a velocidade de disparo.
- As definições realizadas nos modos de disparo avançado são mantidos mesmo quando a câmara é desligada.


Р	Disparo de programação	Permite fotografar utilizando uma abertura do diafragma e velocidade de disparo configurados pela câmara. (🖙 P. 45)
A	Disparo com prioridade à abertura	Permite ajustar a abertura do diafragma manualmente. A câmara define a velocidade de disparo automaticamente. (🖙 P. 46)
s	Disparo com prioridade ao obturador	Permite ajustar a velocidade do disparador manualmente. A câmara define a abertura do diafragma automaticamente. ( 🖙 P. 47)
М	Disparo manual	Permite ajustar a abertura do diafragma e a velocidade do obturador manualmente. (LSP P. 48)

## Visor óptico




## Super painel de controlo

O ecrá seguinte permite visualizar e configurar definições de fotografia em simultâneo e chama-se super painel de controlo. Prima o botão **INFO** para visualizar o super painel de controlo no ecrá LCD. **I** "Utilizar o super painel de controlo" (P. 28)




## Ecrã LCD (imagem ao vivo)

Pode utilizar o ecrã LCD para visualizar o motivo enquanto dispara. Prima o botão | □ para utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo). ♣ "Utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo)" (P. 37)



## Ecrã LCD (reprodução)

Pode mudar a exibição do ecrã utilizando o botão **INFO**. "Visualização de informações" (P. 80)




## Conteúdo da embalagem

Os seguintes itens estão incluídos juntamente com a câmara.

Se algum estiver em falta ou danificado, contacte o revendedor onde adquiriu a câmara.








indicado pelas setas (1), 2).

a correia certificando-se de que está presa de modo firme (3).

Da mesma forma, coloque a outra extremidade da correia no outro orifício.

## Preparar a bateria




### 3 Fechar a tampa do compartimento da bateria

• Feche a tampa do compartimento da bateria até ouvir um estalido.

#### Retirar a bateria


Prima o bloqueio da bateria para desbloquear a bateria.



Recomenda-se ter à disposição uma bateria suplente em sessões fotográficas prolongadas para a eventualidade de a bateria utilizada precisar de ser carregada.

## Colocar uma objectiva na câmara

1 Remova a tampa da câmara e a tampa traseira da objectiva






Tampa da câmara

#### 2 Coloque uma objectiva na câmara

- Alinhe a marca de colocação da objectiva (vermelha) da câmara com a marca de alinhamento (vermelha) da objectiva e, de seguida, insira a objectiva na câmara (①).
- Rode a objectiva no sentido indicado pela seta até ouvir um estalido (2).

Não prima o botão de libertação da objectiva.

Retire a tampa da objectiva (③, ④)



#### Retirar a objectiva da câmara

Mantendo o botão de libertação da objectiva (①) premido, rode a objectiva no sentido indicado pela seta (②).




Botão de libertação da objectiva

## Inserir o cartão


#### CompactFlash / Microdrive

Abra a tampa do cartão. Insira, o máximo que puder, a área de contacto do cartão na ranhura.



#### xD-Picture Card

Abra a tampa do cartão. Insira o cartão até encaixar.




#### Retirar o cartão

Nunca abra a tampa do cartão enquanto a luz de acesso ao cartão estiver a piscar.


#### CompactFlash / Microdrive

- Prima o botão Ejector na totalidade e solte-o. Prima novamente o botão Ejector na totalidade para ejectar o cartão.
- · Puxe o cartão para fora.



#### xD-Picture Card


- Ao pressionar ligeiramente o cartão inserido, este é ejectado.
- Puxe o cartão para fora.



## Ligar a câmara

#### Coloque o botão Power da câmara em ON.

Para desligar, defina o botão Power para OFF.



#### Super painel de controlo

#### Operação do sistema anti-poeiras


O sistema anti-poeiras é automaticamente activado quando a câmara é ligada. São utilizadas vibrações ultra-sónicas para remover o pó e a sujidade da superfície do filtro do dispositivo de captação de imagens. O indicador SSWF (Super Sonic Wave Filter) pisca enquanto o sistema anti-poeiras estiver a funcionar.

#### Ajustar a dioptria do visor óptico

Ajuste a dioptria do visor óptico de acordo com a sua visão.

Olhando através do visor óptico, rode gradualmente o selector de ajuste de dioptria.

Quando conseguir ver claramente a marca AF, o ajuste está concluído.



## Configurar a data / hora

As informações sobre a data e a hora são gravadas no cartão em conjunto com as imagens. O nome do ficheiro também é incluído nas informações sobre a data e a hora. Certifique-se de que configura correctamente a data e a hora antes de utilizar a câmara.

#### 1 Prima o botão MENU

• O ecrã de menu é exibido no ecrã LCD.



D <sub>i</sub>	CARD SETUP	
	CUSTOM RESET	
<u>-2</u>	PICTURE MODE	2
<u>ت</u>	GRADATION	NORM
12	<b>⊕</b>	UN
12	WB	AUTO
CAN	CEL+MENU SELECT+ &	GO+OK

2 Utilize © © para seleccionar [12], depois prima (2)



3 Utilize ⊚ ♥ para seleccionar [♠], depois prima ♠



4 Utilize 🌣 🌣 para seleccionar [Y], depois prima 👂



 Repita este procedimento até acertar completamente a data e a hora



Botão MENU

- A hora é visualizada no formato de 24 horas.
- 6 Utilize <a>♥ para seleccionar o formato da data




7 Prima o botão 🐵



8 Prima o botão MENU para sair

## Tirar fotografias





- A focagem está bloqueada quando é emitido um sinal sonoro breve. A marca de confirmação AF e a marca AF em focagem acendem no visor óptico.
- A velocidade do obturador e o valor de abertura do diafragma configurados automaticamente pela câmara são exibidos.
- O super painel de controlo não é exibido enquanto o botão disparador estiver premido.

## 3 Solte o botão disparador

Prima o botão disparador na totalidade.



- O disparador emite um som e a fotografia é tirada.
- A luz de acesso ao cartão pisca e a câmara começa a guardar a fotografia.

Nunca remova a bateria ou o cartão enquanto a luz de acesso ao cartão estiver a piscar. Ao fazê-lo, as fotografias gravadas podem ser destruídas e a gravação das fotografias que acabou de tirar pode não ser possível.

#### Segurar a câmara fotográfica

Mantenha os seus dedos e a correia afastados da objectiva e do flash.






## Tirar uma fotografia observando pelo ecrã

É possível utilizar o ecrã LCD como visor óptico e verificar a composição do motivo, ou disparar observando uma imagem ampliada no ecrã LCD. 

\$\mathbb{C}\$\mathbb{C}\$\mathbb{U}\$ tilizar a função Live View (Imagem ao Vivo)" (P. 37)

- O motivo é exibido no ecrã LCD.





- Prima o botão disparador para fotografar
- A fotografia é tirada com a focagem ajustada.


#### Quando a câmara deixa de funcionar

Se não for realizada qualquer operação durante aprox. 8 segundos enquanto a câmara estiver ligada, a luz do ecrã desliga-se para poupar a bateria (se o super painel de controlo estiver aceso). Se, em seguida, não for realizada qualquer operação durante aprox. um minuto, a câmara entra no modo de descanso (em espera) e desliga. A câmara é novamente activada quando tocar em qualquer botão (botão disparador, botão ...), etc.).

## Visualizar / Apagar



Ao premir o botão **>**, a última fotografia tirada é exibida.



Exibe a imagem que está guardada 10 imagens atrás




Mostra a imagem seguinte


Exibe a imagem que está guardada 10 imagens à frente

## Reprodução aproximada

Sempre que rodar o selector de controlo para  $\mathbf{Q}$ , a imagem é ampliada gradualmente de 2x até 14x.



- Selector de controlo




## Apagar imagens

Visualize a imagem que pretende apagar e prima o botão  $\stackrel{\mbox{\tiny \baseline}}{\sim}$ .

Utilize ( para seleccionar [YES] e prima o botão ( para apagar.







## Indicações utilizadas neste manual

- Os ícones dos botões de operação no corpo da câmara são utilizados para indicar os botões de operação neste manual. Consulte "Nomes dos componentes e funções" (LSP P. 2).
- Neste manual. indica o selector de controlo.
- Os seguintes símbolos são utilizados neste manual.

Notas	Informações importantes sobre factores que poderão provocar falhas ou problemas de funcionamento. Também alerta para acções que devem ser completamente evitadas.
<b>■ SUGESTÕES</b>	Informações úteis e conselhos que o ajudarão a tirar o melhor proveito da sua câmara fotográfica.
嗳	Páginas de referência que descrevem detalhes ou informações relacionadas.

#### Para tirar o máximo proveito deste manual

Pode utilizar o "Índice" (P. 20) ou "Índice" (P. 145) bem como as seguintes referências para procurar informações relativas às funções e operações da câmara. Utilize este manual de acordo com as condições fotográficas e para encontrar as informações pretendidas.

Para obter informações sobre possíveis funções de disparo:

Guias de disparo" (P. 31)

Para obter informações sobre o funcionamento da câmara:

"Utilização dos botões directos" (P. 27)

"Utilizar o super painel de controlo" (P. 28)

"Utilizar o menu" (P. 29)

Funções disponíveis durante imagem ao vivo:

"Utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo)" (P. 37)

Para procurar uma função numa lista:

Directório do menu" (P. 127)

"Índice" (P. 145)

## Índice

Guia básico	2
Identifica os nomes dos componentes da câmara e descreve os passos básicos para fotografar e reproduzir.	
Nomes dos componentes e funções  Câmara fotográfica  Selector de modo  Visor óptico  Super painel de controlo  Ecrã LCD (imagem ao vivo)  Ecrã LCD (reprodução)  Conteúdo da embalagem.  Preparativos para fotografar  Preparar a bateria  Colocar uma objectiva na câmara.  Inserir o cartão.  Ligar a câmara  Configurar a data / hora  Tirar fotografias  Visualizar / Apagar  Indicações utilizadas neste manual	2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
1 Operações básicas da câmara	26
Descreve as operações básicas da câmara.	
	27 28 29
Descreve as operações básicas da câmara.  Utilização dos botões directos	27 28 29
Descreve as operações básicas da câmara.  Utilização dos botões directos	31 31 31 31 32 32 33 33

3 Utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo)	37
Apenas serão explicadas funções e operações disponíveis durante a imagem ao vi	ivo.
Activar a função Imagem ao Vivo	37
Funções disponíveis durante imagem ao vivo	37
O mecanismo imagem ao vivo	
Tirar uma fotografia com a função Live View (ImagemaoVivo)	
Operação AF durante a imagem ao vivo	
Utilizar a função Detecção de Face	
Tirar uma fotografia com focagem manual	
Activar a visualização de informações	
Tirar uma fotografia enquanto compara o efeito	
Operação de visualização ampliada	
Disparo panorâmico	44
4 Exposição	45
Descreve funções relacionadas com a exposição, que é importante para fotografar funções destinam-se à determinação do valor de abertura do diafragma, da velocic obturador e de outras definições através da medição da luminosidade na fotografia	lade do ı.
Disparo de programação	45
Disparo com prioridade à abertura	
Disparo com prioridade ao obturador	
Disparo manual	
Disparo Pose (bulb)	
Função de pré-visualização	
Alterar o modo de medição	
Compensação da exposição	
Bloqueio AE	
Definição de sensibilidade ISO	
Delinição de Sensibilidade 100	
5 Focagem e funções de disparo	54
Descreve os métodos de focagem ideais de acordo com o motivos e as condições fotográficas.	
Selecção do modo AF	
Disparo S-AF (AF simples)	
C-AF (AF contínuo)	
MF (Focagem manual)	
Utilização simultânea do modo S-AF e do modo MF (S-AF+MF)	
Utilização simultânea do modo C-AF e do modo MF (C-AF+MF)	
Selecção da marca AF	
Bloqueio de focagem – Se não for possível obter uma focagem correcta	
Disparo sequencial	
Disparador automático	
Anti-choque	
Allu-olloque	01

6 Modo de gravação, balanço de brancos e modo de fotografia	62
Descreve as funções de ajuste da imagem específicas das câmaras digitais.	
Seleccionar o modo de gravação	62 63 64 65 65 66 67 68
7 Disparo com flash Descreve como fotografar com o flash incorporado e um flash externo.	70
Definição do modo de flash Fotografar com o flash incorporado Controlo da intensidade do flash Fotografar com flash externo Fotografar com o sistema de flash sem fios RC Olympus Utilizar flashes comercialmente disponíveis	73 74 74 76
8 Funções de visualização  Descreve as funções para visualizar imagens.	78
Visualização simples / aproximada Visualização Índice / Visualização Calendário. Visualização de informações Apresentação de diapositivos (Slide-show) Rodar imagens. Visualização no televisor Editar imagens Copiar imagens Proteger imagens	79 80 81 81 82 82
Anagar imagens	86

9 Personalizar a sua c	amara	=

87

Descreve como personalizar as definições da câmara.

Menu de personalização 1	
AF ILLUMINAT	
FOCUS RING	
RESET LENS	
BULB FOCUSING	
BUTTON / DIAL	
DIAL FUNCTION	
DIAL DIRECTION	
AEL / AFL	
AEL / AFL MEMO	
■ FUNCTION	90
FUNCTION	90
[c] DISP / ■))) / PC	90
■1))	90
SLEEP	90
BACKLIT LCD (Temporizador da luz de fundo)	
USB MODE	
LIVE VIEW BOOST	
FACE DETECT	
FRAME ASSIST (Visualização das linhas reguladas)	
TRAINE ASSIST (Visualização das Illinas reguladas)	
ISO-AUTO SET	
ISO-AUTO	
Medição AEL	
BULB TIMER	
☐ \$ CUSTOM	
<b>₹</b> 7 <b>/</b> +	
AUTO POP UP	
	93
ALL [WB½]	93
COLOR SPACE	93
<b>∢:</b> - SET	93
PIXEL COUNT	93
ii RECORD / ERASE	94
RAW+JPEG ERASE	
FILE NAME	
dpi SETTING	
Menu de personalização 2	
CF / xD	
(Ajustar a luminosidade do ecrã)	
• (Alterar o idioma de exibição)	
VIDEO OUT	
REC VIEW	

	0.0
10 Imprimir	96
Descreve como imprimir as suas fotografías.	
Reserva de impressão (DPOF)	96
Reserva de impressão	96
Reserva individual	96
Reserva total	97
Repor os dados da reserva de impressão	
Impressão directa (PictBridge)	
Conectar a câmara a uma impressora	
Impressão EASY	
Impressão personalizada	100
11 Utilização do software OLYMPUS Master	102
Descreve como transferir e guardar as imagens da câmara para um computador.	
Fluxograma	102
Utilizar o software OLYMPUS Master fornecido	
O que é o OLYMPUS Master?	102
Ligar a câmara a um computador	103
Iniciar o software OLYMPUS Master	104
Visualizar imagens da câmara num computador	
Transferir e guardar imagens	
Desconectar a câmara do computador	
Visualizar imagens	
Para aumentar o número de idiomas	
Transferir imagens para o computador sem utilizar o OLYMPUS Master	107
12 Sugestões de fotografia e manutenção	108
Consulte esta secção para obter informações de resolução de problemas e de manutenção da câmara.	
Sugestões e informações sobre fotografia	108
Sugestões antes de começar a fotografar	
Sugestões de fotografia	109
Sugestões e informações adicionais sobre fotografia	111
Sugestões de reprodução	113
Visualizar imagens num computador	113
Códigos de erros	
Manutenção da câmara	
Limpar e guardar a câmara	
Modo de limpeza – Remover o pó	117
Mapeamento de pixeis – Verificar as funções de processamento	
de imagem	117

13 Informações	118
Consulte esta secção para obter informações sobre acessórios opcionais, especificações da câmara e outras informações úteis sobre fotografia.	
Informações básicas sobre o cartão	118
Cartões utilizáveis	
Formatar o cartão	118
Bateria e carregador	119
Utilizar o seu carregador no estrangeiro	119
Objectivas intermutáveis	
Objectiva intermutável ZUIKO DIGITAL	120
Especificações da objectiva ZUIKO DIGITAL	120
Diagrama da linha de programa (modo P)	122
Indicação de aviso de exposição	
Modos de flash que podem ser definidos pelo modo de disparo	124
Temperatura da cor de balanço de brancos	125
Modo de gravação e tamanho do ficheiro/ número de imagens disponíveis	125
Funções que podem ser registadas em Custom Reset Settings	126
Directório do menu	127
Glossário	130
Especificações	133
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	138
Índice	145

Operações básicas da câmara

## Operações básicas da câmara

Existem três modos básicos de efectuar definicões com esta câmara.

#### 1 Utilizar os botões directos para trabalhar com a câmara P. 27

Pode efectuar as definições rodando o selector de controlo ao mesmo tempo que prime os botões directos atribuídos a uma função.

#### 2 Definir enquanto observa o super painel de controlo P. 28

É possível efectuar as definições com o super painel de controlo no ecrã LCD. Pode utilizar o super painel de controlo para visualizar as definicões actuais e alterá-las directamente.

#### 3 Definir no menu P. 29

Pode utilizar o menu para configurar as definições de fotografia e para personalizar as funções da câmara.

#### Descrições neste manual

As instruções de funcionamento dos botões directos, do super painel de controlo e do menu são descritas neste manual do seguinte modo.

- "+" indica operações efectuadas em simultâneo.
- " ▶ " indica que deve passar ao passo seguinte.

por ex.: Ao definir o controlo da intensidade do flash

Super painel de controlo	<b>∞ ▶ ૄ: [</b> [7]]
Menu	MENU → [芍] → [[坎]]


## Utilização dos botões directos

#### 1 Prima o botão da função que pretende definir.

O menu directo é exibido.

por ex.) Configurar Disparo sequencial / automático / Fotografar com controlo remoto





Menu directo

#### 2 Rode o selector de controlo para mudar a definição.

 Prima o botão @ para confirmar a sua definição. Se não operar o selector de controlo no espaço de alguns segundos, o ecrã do super painel de controlo será novamente exibido e a sua definição será confirmada.

#### Lista de botões directos

As funções atribuídas aos botões são apresentadas em baixo.

Nº	Botões directos		Função	Pág. referência
1	i/0/🖵	Botão de disparo com controlo remoto / automático / sequencial	Disparo com controlo remoto / automático / sequencial	P. 58 – 61
2	Z	Botão de compensação da exposição	Compensação da exposição	P. 51
3	101	Botão de imagem ao vivo	Liga e desliga a imagem ao vivo	P. 37
4	\$	Botão de flash	Activa o flash e define o modo de flash	P. 70
2 + 4	‡ ‡	Botão de compensação da exposição Botão de flash	Controlo da intensidade do flash	P. 74

#### **B** SUGESTÕES

Para atribuir outras funções de modo a poderem ser registadas com botões directos:


→ Também pode atribuir funções frequentemente utilizadas aos botões ﴿ e 1/ ﴿ / ﴾ / 및.

\*\* ¶ FUNCTION" (P. 90), "□, FUNCTION" (P. 90)

#### Utilizar o super painel de controlo


Seleccione um item no super painel de controlo e altere a definição.

- 1 Prima o botão INFO para visualizar o super painel de controlo no ecrã LCD.
  - Prima novamente o botão INFO para desligar o super painel de controlo.



2 Prima o botão ⊚.


 O cursor no super painel de controlo acende.




Cursor

O nome da função seleccionada é exibido.


Selector de controlo



3 Utilize para deslocar o cursor para a função que pretende definir.



- 4 Utilize o selector de controlo para mudar a definição.



Menu directo


Para mais informações sobre as funções que podem ser definidas com o super painel de controlo, consulte "Super painel de controlo" (1287 P. 7).

#### Utilizar o menu

#### Prima o botão MENU.

O menu é exibido no ecrã I CD





O quia de operações é exibido na parte inferior do ecrã.

CANCEL Prima o botão MENU para cancelar a definição.

SELECT → Ð : Prima Par no selector de cruz para mover o cursor e seleccionar um item.

Os símbolos exibidos no ecrã LCD correspondem ao selector em cruz

indicado em baixo.

(₹) P: 0 **ा** : ⓓ

GO+OK : Prima o botão @ para confirmar as definições.

Utilize @ para seleccionar um quadro e para definir um item.



CANCEL+ WENU SELECT+ B GO+OK

Utilize @ para seleccionar uma função e para aceder ao ecrã de definição.





Quadro

A definição actual é exibida.

Função

#### Tipos de quadros

- (Menu de disparo 1)
- Define as funções de disparo
- (Menu de disparo 2)
  - Define as funções de disparo
- Menu de visualização)
- Define funções de visualização. 1 (Menu de personalização 1)

Personaliza as funções de disparo. Consoante a função a personalizar, esta é dividida novamente em 8 quadros (A a H).

12 (Menu de personalização 2)

Define as funções básicas da câmara.

4 Prima o botão ( para confirmar as definições. • Prima o botão ( várias vezes para sair do menu.

Para mais informações sobre as funções que podem ser registadas com o menu, consulte "Directório do menu" (IRP P. 127).





### Repor as configurações padrão de fábrica

Normalmente, as definições actuais da câmara (incluindo qualquer alteração efectuada) são mantidas quando a mesma é desligada. Para repor as configurações padrão de fábrica da câmara, defina [RESET]. Pode registar definições previamente para [RESET1] e [RESET2]. As definições da câmara nessa altura são registadas em [RESET 1] e [RESET 2]. Para mais informações sobre as funções registadas, consulte "Funções que podem ser registadas em Custom Reset Settings" (ISP P. 126).

#### Registar [RESET1] / [RESET2]

#### Menu

#### MENU → [4] → [CUSTOM RESET]

- 1 Seleccione [RESET1] / [RESET2] para registar e prima ().
  - Se as definições já tiverem sido registadas, [SET] é exibido junto a [RESET1] / [RESET2].
     Se seleccionar [SET] novamente, substitui a definição registada.
- Para cancelar o registo, seleccione [RESET].
- 2 Seleccione [SET] e prima o botão 🙉.

#### Utilizar as definições de reposição

Poderá repor a câmara para a definição [RESET1] ou [RESET2] ou repor as configurações de origem.


[RESET] : Repõe as configurações de origem. Para mais informações sobre as configurações padrão, consulte "Directório do menu" (♣ P. 127).

[RESET1] / [RESET2] : Repõe as definições registadas.

#### Menu

#### MENU → [4] → [CUSTOM RESET]

- 1 Seleccione [RESET], [RESET1] ou [RESET2] e prima o botão ...
- 2 Utilize ⊚ ⇔ para seleccionar [YES], depois prima o botão ⊜.




## Guias de disparo – Melhorar as suas capacidades de fotógrafo

#### Guias de funções básicas

Para se familiarizar com a câmara, pode começar por tirar fotografias dos motivos em seu redor, como crianças, flores e animais de estimação. Se as fotografias tiradas não forem totalmente satisfatórias, tente ajustar algumas das definições em baixo. Poderá tirar fotografias melhores bastando para tal familiarizar-se com estas funções básicas da câmara.

#### Focagem - Operar o botão disparador

Uma fotografia poderá ficar desfocada quando a focagem da mesma estiver em primeiro plano, em segundo plano ou se existirem outros objectos na fotografia que não o motivo. Para evitar fotografias desfocadas, certifique-se de que foca o motivo que pretende captar. O botão disparador pode ser premido até meio ou na totalidade. Quando conseguir operar o botão disparador de modo eficaz, poderá focar com maior precisão até os motivos em movimento.



Até meio:

Na totalidade:



"Tirar fotografias" (P. 16), "Bloqueio de focagem – Se não for possível obter uma focagem correcta" (P. 57)

Mesmo que o motivo esteja focado, a fotografia poderá ficar desfocada caso a câmara seja movida enquanto o botão disparador é premido. A isto chama-se "oscilação da câmara". Certifique-se de que segura a câmara de modo



adequado. A câmara está particularmente sujeita a oscilações durante a utilização da função Imagem ao Vivo para tirar fotografias observando o motivo no ecrã.

Segurar a câmara fotográfica" (P. 17)

Além de focagem incorrecta e oscilação da câmara, a movimentação do motivo também pode estar na origem de uma fotografia desfocada. Neste caso, utilize uma velocidade do obturador que corresponda aos movimentos do motivo. É possível confirmar a velocidade de disparo e a abertura do diafragma nos mostradores do visor óptico e do monitor premindo o botão disparador até meio.

"Visor óptico" (P. 6), "Super painel de controlo" (P. 7), "Ecrã LCD (imagem ao vivo)" (P. 8)

A câmara determina automaticamente o valor de abertura do diafragma e a velocidade do obturador de acordo com o nível de luminosidade. Esta função denomina-se exposição automática. No entanto, poderá não ser possível tirar a fotografia pretendida apenas com a exposição automática. Neste caso, pode aumentar ou diminuir a definição da exposição automática. Compense a exposição para + para aumentar a luminosidade de uma praia no Verão ou a brancura da neve. Compense a exposição para - quando a área a ser fotografada for mais




luminosa, mas mais pequena do que a área envolvente. Se não tiver certeza sobre a quantidade de compensação de exposição necessária, experimente tirar várias fotografias com diversas definicões e, depois, compare as fotografias.


"Compensação da exposição" (P. 51), "Bracketing AE" (P. 52)

#### Cor - Balanço de brancos

Além da luz solar, existem outras fontes para iluminar o motivo, como a iluminação de tungsténio ou fluorescente. Estes tipos de iluminação contêm cores específicas; logo, o mesmo objecto branco fotografado sob iluminações diferentes apresenta cores ligeiramente diferentes. Mesmo sob a mesma luz solar, as cores da fotografia diferem dependendo das condições do céu, das sombras das árvores ou de edifícios e de outros factores. O balanço de brancos corrige automaticamente os efeitos destes tipos de iluminação e permite fotografar com as cores certas. Normalmente, é possível obter as cores certas com o balanço de brancos definido para [AUTO]. Contudo, dependendo das condições fotográficas, poderá não ser possível obter as cores pretendidas. Neste caso, altere a definição respectivamente.

"Seleccionar o balanco de brancos" (P. 64)







#### Um guia de funções para motivos diferentes

Esta secção descreve as funções adequadas sob diferentes condições de disparo, dependendo do motivo.

#### Fotografar paisagens

Esta secção descreve como tirar fotografias de cenários exteriores, como florestas, lagos e praias durante o dia.

#### Mudar o modo de disparo

O método de disparo adequado varia conforme a intenção, ou seja, se pretender captar o silêncio de uma cena imóvel ou o dinamismo de uma cena em movimento.

- Para captar a profundidade de uma floresta, foque com um alcance maior da imagem. Utilize o modo A (disparo com prioridade à abertura) e feche o diafragma (aumente o valor da abertura do diafragma) o mais possível.
- Para captar o momento em que as ondas embatem contra a costa, utilize o modo **S** (disparo com prioridade ao obturador) e seleccione uma velocidade do obturador mais rápida. Para captar uma cascata ou um rio, fotografe com uma velocidade do obturador.

mais lenta.

A compensação da exposição pode ser utilizada em modos de disparo diferentes. Verifique a imagem fotografada e utilize + ou - para ajustar a exposição de modo a obter resultados melhores.

#### Alterar o balanço de brancos

A cor da água tem um aspecto diferente nas fotografias, dependendo do facto de ser um lago que reflecte as árvores envolventes ou uma costa rodeada por um recife de corais. Para captar a diferença subtil de cores, tente mudar a definição do balanço de brancos. Altere a definição conforme as diferentes situações, utilizando [※5300 K] para dias ensolarados e [介,7500 K] para áreas exteriores sombrias em dias de Sol.



#### Alterar o modo de medição

Dependendo da profundidade da água e da direcção do Sol, a luminosidade da água pode diferir significativamente em áreas diferentes com a mesma composição. Também se verifica uma diferença entre a luminosidade das florestas, dependendo do modo de sobreposição das árvores umas sobre as outras. Se souber quais as áreas onde pretende realçar a compensação na composição da imagem, poderá alterar o modo de medição. Quando estiver definida para [[ [ ] ] (Medição Digital ESP), a câmara avalia automaticamente a luminosidade da composição e determina a exposição. Para realçar uma exposição para [ [ ] (medição ponderada ao centro) ou [ ] (medição pontual), ajuste a área de medição de acordo com os locais para os quais pretende ajustar a exposição e, depois, meca a exposição.



Por vezes, poderá não ser possível reproduzir a cor desejada, mesmo utilizando o balanço de brancos ou a compensação da exposição. Neste caso, poderá alterar a definição [SATURATION] para obter a cor pretendida. A definição [SATURATION] inclui dois níveis de definições: alta e baixa. Quando a definição for alta, é utilizada uma cor forte.

IS "Disparo com prioridade à abertura" (P. 46), "Disparo com prioridade ao obturador" (P. 47), "Alterar o modo de medição" (P. 50), "Compensação da exposição" (P. 51), "Seleccionar o balanço de brancos" (P. 64), "[SATURATION] : Profundidade das cores." (P. 67)

#### Fotografar flores

O método adequado para fotografar flores difere dependendo do facto de pretender captar, por exemplo, uma única flor, um campo de flores a desabrochar, uma rosa vermelha profunda ou a cor clara de uma ervilheira-de-cheiro.

#### Alterar o balanco de brancos

Existem muitas cores de flores, desde as cores mais suaves às mais fortes. Dependendo das cores das flores, as tonalidades de cores subtis poderão não ser captadas tal como são vistas. Neste caso, poderá verificar as condições de iluminação e alterar a definição do balanço de brancos. Em [AUTO], a câmara determina automaticamente o tipo de luz e fotografa utilizando o balanço de brancos adequado. No entanto, poderá realçar tonalidades de cores subtis de modo eficaz alterando a definição conforme as condições fotográficas, como utilizando [※5300 K] para dias



ensolarados e [^\_7500 K] para áreas exteriores sombrias em dias de Sol.

#### Utilizar a compensação da exposição


Quando fotografar flores sobre um fundo, seleccione o fundo mais simples possível para realçar a forma e a cor da flor. Ao fotografar flores claras e esbranquiçadas, ajuste a compensação da exposição para – (menos) para que a flor se destaque do fundo escuro.



#### Mudar o modo de disparo

O método de disparo adequado para fotografar flores difere dependendo do facto de pretender realçar uma única flor ou captar um campo de flores. Para alterar a área de focagem, defina a câmara para o modo  $\bf A$  (disparo com prioridade à abertura) e seleccione o valor de abertura do diafragma.

- Quando abrir o diafragma (reduza o valor de abertura do diafragma), a câmara foca dentro de uma distância mais curta (com profundidade superficial de campo), realçando o motivo em relação a um fundo desfocado.
- Quando fechar o diafragma (aumente o valor de abertura do maior diafragma), a câmara foca numa distância maior (com maior profundidade de campo), produzindo uma fotografia com o primeiro plano e o fundo focados.





#### Utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo)

Ao utilizar uma câmara digital convencional com objectiva de reflexo individual e sistema de objectiva permutável, era necessário aguardar até depois de tirar a fotografia para verificar os resultados das definições da compensação da exposição e do balanço de brancos. Contudo, com a função Imagem ao Vivo desta câmara, é possível utilizar o ecrã para visualizar e verificar o motivo que pretende captar.

#### Mudar de objectiva

Quando as flores desabrochadas forem poucas e estiverem dispersas, tire a fotografia com uma teleobjectiva. Com uma teleobjectiva, poderá tirar fotografias nas quais os motivos a distâncias diferentes aparecem mais próximos, dando a impressão de um campo de flores desabrochadas mais denso. A utilização da característica telescópica da objectiva zoom também produz o mesmo efeito, mas é mais fácil alcançar este efeito quando a distância de focagem da objectiva é maior, como 150 mm ou 200 mm, e não 54 mm.

"Disparo com prioridade à abertura" (P. 46), "Utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo)" (P. 37), "Compensação da exposição" (P. 51), "Seleccionar o balanço de brancos" (P. 64)

#### Fotografar cenas nocturnas

Existem tipos de cenas nocturnas diferentes, desde o resplendor crepuscular de um pôr-do-sol e luzes citadinas à noite até imagens de luz especiais e de fogo de artifício.

#### Utilizar um tripé

Visto que é necessária uma velocidade do obturador mais lenta para captar cenas nocturnas, será necessário um tripé para evitar movimentos da câmara. Se não existir um tripé disponível, deverá colocar a câmara numa superfície estável para evitar movimentos da câmara. Mesmo que a câmara esteja fixa, poderão ocorrer oscilações ao premir o botão disparador. Logo, recomenda-se a utilização do controlo remoto ou do disparador automático.



As cenas nocturnas têm diferentes níveis de luminosidade e o equilíbrio da luminosidade na composição não é uniforme. Comece por utilizar o modo **A** (disparo com prioridade à abertura) para fotografar. Defina a abertura do diafragma para um valor médio (cerca de F8 ou F11) e permita que a câmara seleccione a velocidade do obturador automaticamente. Ao fotografar uma cena nocturna, e tendo em conta que a câmara define a exposição de modo a corresponder às áreas escuras que ocupam a maior parte da composição e que frequentemente a imagem fica esbranquiçada (sobre-exposição), ajuste a compensação da exposição para -1 ou -1,5. Utilize [REC VIEW] para verificar a imagem e ajustar o diafragma e a compensação da exposição conforme necessário.

Ao fotografar com velocidades do obturador lentas, facilmente ocorrerá ruído nas imagens. Neste caso, defina [NOISE REDUCT.] para [ON] para reduzir o ruído.

#### Utilizar a focagem manual

Nos casos em que não é possível utilizar AF (focagem automática) para focar o motivo porque este último é demasiado escuro ou não consegue focar a tempo para fotografar como, por exemplo, durante um fogo de artifício, defina o modo AF para [MF] (focagem manual) e foque manualmente. Para fotografar cenas nocturnas, rode o anel de focagem da objectiva e verifique se consegue ver as luzes da cena nocturna claramente. Para fotografar um fogo de artifício, ajuste a focagem da objectiva para infinito, excepto se estiver a utilizar objectivas de focagem longa. Se souber qual a distância aproximada até ao motivo, recomenda-se que foque antecipadamente algo que se encontre à mesma distância.



□S "Disparo de programação" (P. 45), "Disparo com prioridade à abertura" (P. 46), "Fotografar com controlo remoto" (P. 60), "Selecção do modo AF" (P. 54), "Redução de ruído" (P. 69), "REC VIEW" (P. 95)

### Utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo)

#### Activar a função Imagem ao Vivo



É possível utilizar o ecrã LCD como visor óptico. Enquanto tira a fotografia, é possível ver o efeito da exposição ou do balanço de brancos e a composição do motivo.

#### 1 Prima o botão I○I.

- O espelho sobe e o motivo é exibido no ecrã LCD.
- Quando [AF MODE] está definido para [C-AF], é definido automaticamente para [S-AF] (ou [S-AF+MF] caso esteja definido para [C-AF+MF]).



#### Funções disponíveis durante imagem ao vivo

Durante a imagem ao vivo, as seguintes funções podem ser utilizadas.

#### Focar durante a imagem ao vivo

- Tirar uma fotografia depois de seleccionar o sistema AF R P. 39
- Tirar uma fotografia utilizando o bloqueio de focagem P. 40
- Tirar uma fotografia enquanto ajusta a focagem manualmente P. 42
- Tirar uma fotografia focando um rosto P. 41
- Tirar uma fotografia enquanto verifica a focagem ampliando a zona a focar P. 43

#### Tirar uma fotografia enquanto visualiza o efeito

- Tirar uma fotografia depois de comparar o efeito da compensação da exposição ou o balanço dos brancos
   P. 43
- Tirar uma fotografia panorâmica P. 44

#### Mudar as indicações no ecrã LCD.


- Desligar a visualização da informação / Visualizar o histograma ou as linhas reguladas
   № P. 42
- Verificar o motivo no ecrã, mesmo em situações de pouca luz
   P. 91

#### Notas

- Se o ecrã conter uma fonte de luz de grande intensidade, a imagem poderá ficar mais escura, mas será gravada normalmente.
- Se a função de imagem ao vivo for utilizada durante um longo período de tempo, a temperatura do dispositivo de captação de imagens sobe, fazendo com que as imagens com elevada sensibilidade ISO apresentem ruído e cores irregulares. Baixe a sensibilidade ISO ou desligue a câmara durante algum tempo.
- A substituição da objectiva interrompe a função de imagem ao vivo.
- Durante a imagem ao vivo, as seguintes funções não estão disponíveis.
   Bloqueio C-AF / AE / [AEL / AFL]

Durante a imagem ao vivo, a imagem no ecrá LCD é a mesma imagem que é captada pelo dispositivo de captação de imagens (sensor Live MOS / imager) utilizado para fotografar. Deste modo pode verificar no ecrá LCD os efeitos da compensação da exposição ou o balanço dos brancos. Além disso, pode também ampliar uma parte do motivo para se focar nele ou visualizar as linhas reguladas, de modo a verificar se a composição está nivelada. Enquanto a imagem aparece no ecrá LCD durante a imagem ao vivo, o espelho sobe e o obturador está aberto. Logo, não será capaz de visualizar o motivo no visor óptico. Pode não ser possível uma medição correcta caso esteja a entrar luz forte pelo visor óptico. Nesse caso coloque a tampa ocular. 🔊 "Tampa da ocular" (P. 59)

#### Tirar fotografias utilizando o visor óptico



 A luz que entra através da objectiva é reflectida no espelho e permite visualizar o motivo no visor óptico.

## Tirar fotografias utilizando a imagem ao vivo.



 O espelho sobe e o obturador está aberto. A imagem captada pelo dispositivo de captação de imagens é exibida no ecrã LCD.

# Tirar uma fotografia com a função Live View (Imagem ao Vivo)

Na imagem ao vivo pode escolher um de 3 sistemas AF disponíveis. A configuração **[LIVE VIEW AF MODE]** determinará onde e como é que a focagem é realizada.

Menu

#### MENU → []1] → [M] → [LIVE VIEW AF MODE]

#### Características do modo AF em imagem ao vivo

LIVE VIEW	Utilizar o botão disparador		Bloqueio de focagem	Restrições	AF AREA
AF MODE	AF MODE Até meio Na totalidade		bioqueio de locagem	de utilização	AI AINLA
IMAGER AF (configuração padrão de fábrica)	Funcionamento AF utilizando o imager	Tirar fotografias	Prima o botão disparador até meio ou prima o botão AEL / AFL.	* Apenas possível com objectivas compatíveis.	11 marcas AF
AF SENSOR	_	Funcionamento AF utilizando o sensor AF e fotografando de seguida.	Enquanto mantém o botão <b>AEL / AFL</b> premido, prima o botão disparador até ao fim.	Nenhuma	3 marcas AF
HYBRID AF	Funcionamento AF utilizando o imager (focagem aproximada)	Funcionamento AF utilizando o sensor AF e fotografando de seguida.	Enquanto mantém o botão <b>AEL / AFL</b> premido, prima o botão disparador até ao fim.	Nenhuma	3 marcas AF

<sup>\*</sup> Para obter as informações mais actuais sobre objectivas Olympus compatíveis com o Imager AF, visite a página de Internet da Olympus. Quando estiver a utilizar uma objectiva que não seja compatível com [IMAGER AF], [HYBRID AF] será seleccionado automaticamente.

#### Tirar uma fotografia com [IMAGER AF]

- Prima o botão disparador até meio.
  - Quando a focagem é bloqueada, a marca de confirmação AF e a marca AF acendem.
- Prima totalmente o botão disparador para fotografar.



Marca AF

- O espelho desce e a imagem é captada ddepois da focagem estar bloqueada.
- A imagem que foi exibida no ecrã antes do espelho descer pára durante a focagem.
- Se não for possível obter uma focagem correcta, ouvirá o som do disparador, mas não será tirada uma fotografia.
- Para focar com antecedência, mantenha o botão AEL / AFL premido e prima o botão disparador. Quando a focagem é bloqueada, a marca de confirmação AF acende. Se a marca de confirmação AF estiver a piscar. a focagem não está bloqueada.



Marca de confirmação AF

Marca (6)

#### Tirar uma fotografia com [HYBRID AF]

Prima o botão disparador até meio.

- O Imager AF será activado e poderá visualizar o motivo no ecrã LCD.
- · Quando o Imager AF alcança uma focagem aproximada, a marca (i) acende.
- Prima o botão disparador na totalidade.
  - A fotografia é tirada de um modo semelhante àquele em que se utiliza [AF SENSOR].





#### Operação AF durante a imagem ao vivo

#### [IMAGER AF]

Se premir o botão disparador até meio, o dispositivo de captação de imagens realiza a AF. 11 marcas AF disponíveis permitem-lhe focar o motivo, mesmo quando este não aparece no centro da fotografia.

#### [AF SENSOR]

Quando prime totalmente o botão disparador, a AF é activada e a fotografia é tirada do mesmo modo que se estivesse a tirar fotografias utilizando o visor óptico (a AF não é activada ao premir o botão disparador até meio).


#### **[HYBRID AF]**

Se premir o botão disparador até meio, a focagem é realizada aproximadamente pelo Imager AF e pode visualizar o motivo no ecrã LCD. Se premir o botão disparador na totalidade, a AF é activada do mesmo modo que com a configuração [AF SENSOR]. A distância de focagem aproximada é obtida guando o botão disparador é premido até mejo, pelo que o tempo que leva a tirar a fotografia depois de premir o botão disparador na totalidade é encurtado. Ao utilizar S-AF+MF, isto é muito conveniente, dado que pode manter o botão disparador premido até meio e ajustar com precisão a focagem ao mesmo tempo que visualiza o ecrã LCD.

# Imager AF Até meio

 A AF é realizada pelo dispositivo de captação de imagens.

#### AF Sensor



 O espelho desce e a AF é realizada pelo sensor AF. (O espelho está descido, pelo que a exibição da imagem no ecrã pára mesmo antes de premir o botão disparador na totalidade.)

#### Utilizar a função de Detecção de Face

Ao configurar [ FACE DETECT] para [ON], a câmara detectará o rosto das pessoas no enquadramento e ajustará automaticamente a focagem e a medição.

Botão directo 

③ (A configuração muda sempre que o botão for premido.)

Super painel de controlo 

⑤ ► ⑤ ► [♣ FACE DETECT]


Menu

MENU → [1] → [1] → [1] → [4] FACE DETECT] → [0N]

- Depois de configurar ( FACE DETECT] para [ON] ao utilizar (), as seguintes funções são definidas automaticamente para as melhores configurações para tirar fotografias a pessoas.

Função	Definição	Pág. referência	
METERING		P. 50	
GRADATION	AUTO	P. 68	
LIVE VIEW AF MODE	IMAGER AF	P. 39	
AF MODE	S-AF ([::::])	P. 54	

- Se a câmara detectar um rosto, será exibida uma moldura nessa localização.
  - Se premir o botão disparador, a câmara focará a posição da moldura de Detecção de Face (contudo, se uma única marca AF estiver seleccionada com [AF AREA], a câmara focará a marca AF seleccionada).
  - Com [AF SENSOR] ou [HYBRID AF], a câmara focará a marca AF mais próxima da moldura de Detecção de Face.



#### ■ Notas

- Durante o disparo sequencial, a Detecção de Face funcionará depois do primeiro disparo.
- Dependendo do motivo, a câmara pode não ser capaz de detectar correctamente um rosto.


#### Tirar uma fotografia com focagem manual

Durante a imagem ao vivo, pode tirar uma fotografia focando manualmente enquanto visualiza a focagem no ecrã LCD.

- 1 Configure o modo AF para [S-AF+MF] ou [MF]. La "Selecção do modo AF" (P. 54) 2 Ajuste a focagem com a rotação do anel de focagem.
  - Em modo [S-ĀF+MF], depois de premir o botão disparador até meio ou premir o botão AEL / AFL, pode fazer a rotação do anel de focagem, de modo a ajustar com precisão a focagem antes de fotografar.
  - Utilizar a visualização ampliada pode ser bastante conveniente para ajustar manualmente a focagem. 
     ©"Operação de visualização ampliada" (P. 43)

#### Activar a visualização de informações

Pode mudar as informações exibidas no ecrã, premindo o botão **INFO** várias vezes.



#### Tirar uma fotografia enquanto compara o efeito

Pode verificar o efeito de compensação da exposição ou do balanço dos brancos num ecrã dividido em quatro.

- 1 Prima o botão INFO várias vezes para visualizar o ecrã de comparação.
  - "Activar a visualização de informações" (P. 42)
  - É exibido o ecrá do indicador de compensação da exposição. Prima a para mudar para o ecrá de comparação do balanço dos brancos. Prima a para mudar o ecrá.
- 2 Utilize ⊗ ou o selector de controlo para seleccionar o valor de configuração, depois prima o botão ⊚.
  - Pode tirar a fotografia utilizando o valor predefinido.





- A compensação da exposição não está disponível no modo M.
- Esta função não pode ser utilizada no modo SCENE.

#### Operação de visualização ampliada

É possível ampliar o motivo para o visualizar. A ampliação de imagem durante a MF torna a confirmação e o ajuste da focagem mais fáceis.







- 1 Prima o botão INFO várias vezes para exibir a visualização ampliada.

  "Activar a visualização de informações" (P. 42)
  - · Será exibido o enquadramento ampliado.
- 2 Utilize para mover o enquadramento e prima o botão .
  - A área dentro do enquadramento é ampliada e exibida.
- 3 Rode o selector de controlo para mudar a ampliação (7x / 10x).
  - Tirar a fotografia ou premir o botão ( cancelará a visualização ampliada.
  - Durante a visualização ampliada, a ĀF não será activada mesmo se o botão disparador for premido na totalidade. Pode tirar a fotografia depois de verificar a focagem na visualização ampliada.

#### Disparo panorâmico

Poderá desfrutar facilmente do disparo panorâmico utilizando o OLYMPUS xD-Picture Card. Utilizando o OLYMPUS Master (CD-ROM fornecido) para juntar algumas imagens nas guais as extremidades do motivo se sobrepõem, é possível criar uma única imagem panorâmica composta.

O disparo panorâmico é possível até no máximo 10 imagens.



· Ao fotografar o motivo, faça o melhor que puder para incluir as partes mais comuns das imagens sobrepostas.

- 1 Defina o modo. Is "Tipos de modos de cena" (P. 5)
  - A imagem ao vivo é activada.
- Utilize @ para especificar a direcção de união, depois, fotografe o motivo com a sobreposição das extremidades.
  - : Junta a imagem seguinte à direita.
     : Junta a imagem seguinte à communité à comm
  - : Junta a imagem seguinte à esquerda.
  - : Junta a imagem seguinte em cima.
  - : Junta a imagem seguinte em baixo.
  - Fotografe alterando a composição, de modo que o motivo se sobreponha.
  - A focagem, a exposição, etc, serão determinadas com o primeiro disparo.
  - A marca [19] (aviso) será exibida depois de tirar 10 fotografias.
  - Se premir o botão 🕞 antes de fotografar o primeiro enquadramento, a câmara volta ao menu de selecção do modo de cena.
  - Se premir o botão (a) a meio do disparo, a sequência do disparo panorâmico termina e poderá prosseguir com a seguinte.

#### Notas

- O disparo panorâmico não pode ser realizado se o OLYMPUS xD-Picture Card não estiver inserido na câmara.
- Durante o disparo panorâmico, a fotografia tirada anteriormente para alinhamento da posição não será quardada. Com os enquadramentos ou outros marcadores para visualização nas imagens como quia, defina a composição de modo que as extremidades das imagens sobrepostas se sobreponham nos enquadramentos.

#### Disparo de programação




A câmara define automaticamente o valor de abertura do diafragma e a velocidade do obturador ideais, de acordo com a luminosidade do motivo.

#### Configurar o selector de modo para P.

 Quando o botão disparador for premido até meio, a velocidade de disparo e o valor de abertura do diafragma são exibidos no visor óptico. Ao soltar o botão disparador, a velocidade de disparo e o valor de abertura do diafragma são exibidos no super ecrã do painel de controlo.





Valor de abertura do diafragma

Modo de disparo

#### Programa shift (Ps)

Ao rodar o selector de controlo no modo **P**, poderá mudar a combinação de diafragma e de velocidade de disparo, mantendo a exposição ideal. ""Diagrama da linha de programa (modo **P**)" (P. 122)

- A configuração de programa shift não será cancelada após o disparo.
   Para cancelar a definição de programa shift, rode o selector de controlo até a indicação do modo de disparo Ps no visor óptico ou no super painel de controlo mude para P ou a câmara desligar.
- Programa shift n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel quando utilizar um flash.

#### **₿ SUGESTÕES**

# A velocidade do obturador e o valor de abertura do diafragma estão a piscar:

→ Não é possível obter a exposição ideal.
Para mais informações, consulte "Indicação de aviso de exposição" ( \$\mathbb{L}\mathbb{S}^2 P. 123).



Programa shift

#### Disparo com prioridade à abertura



A câmara configura automaticamente a velocidade ideal do obturador para o valor de abertura do diafragma seleccionado. Quando abrir o diafragma (reduzir o valor do diafragma), a câmara irá focar dentro de uma distância curta (profundidade superficial de campo) e produzir uma fotografia com um fundo desfocado. Quando fechar o diafragma (aumentar o valor de diafragma), a câmara focará numa distância maior. Utilize este modo sempre que pretender adicionar alterações à representação de fundo. Antes de fotografar, poderá utilizar a função de pré-visualização para verificar o aspecto do fundo na fotografia. Liga "Função de pré-visualização" (P. 49)

Quando o valor de abertura do diafragma (número f-) for reduzido.





Quando o valor de abertura do diafragma (número f-) for aumentado.

4

Defina o selector de modo para  ${f A}$  e rode o selector de controlo para definir o valor de abertura do diafragma.





#### **₿ SUGESTÕES**

Para verificar a profundidade de campo com o valor de diafragma seleccionado:

- → Consulte "Função de pré-visualização" ( PSP P. 49).
- A velocidade do obturador está a piscar:
- → Não é possível obter a exposição ideal. Para mais informações, consulte "Indicação de aviso de exposição" (♣ P. 123).

#### Disparo com prioridade ao obturador

S

A câmara configura automaticamente o valor de abertura do diafragma ideal para a velocidade de obturador seleccionada. Defina a velocidade de obturador de acordo com o tipo de efeito que pretende. Uma velocidade do obturador maior permite captar um motivo com movimentos rápidos sem desfocar, e uma velocidade do obturador menor desfoca um motivo em movimento. criando uma sensacão de velocidade ou movimento.

Uma velocidade do obturador rápida para "congelar" um motivo em movimento (sem efeito de arrastamento).






Uma velocidade de obturador lenta desfocará uma cena de acção rápida. Esta desfocagem dará a impressão de um movimento dinâmico.

# Defina o selector de modo para S e rode o selector de controlo para definir a velocidade de disparo.





Velocidade do obturador mais rápida

#### **₿ SUGESTÕES**

#### A fotografia parece desfocada:

A possibilidade de a câmara tremer e estragar a sua fotografia aumenta substancialmente durante o disparo macro ou ultra telefoto. Aumente a velocidade de obturador ou utilize um monopé ou tripé para estabilizar a câmara.

#### O valor do diafragma está a piscar:

→ Não é possível obter a exposição ideal. Para mais informações, consulte "Indicação de aviso de exposição" (ISP P. 123).

Permite ajustar o diafragma e a velocidade do obturador manualmente. Poderá verificar qual a diferença em relação à exposição apropriada utilizando o indicador do nível de exposição. Este modo proporciona maior controlo criativo, permitindo executar as definições que pretender, independentemente da exposição incorrecta.

Defina o selector de modo para M e rode o selector de controlo para definir o valor.

Velocidade de disparo:
 Rode o selector de controlo para definir o valor

Valor de abertura do diafragma: Rode o selector de controlo

enquanto mantém premido o botão 🔀 para definir o valor.

- A amplitude de valores de abertura do diafragma disponíveis depende do tipo da objectiva.
- A velocidade de disparo pode ser definida para 1/4000 60 seg. ou [BULB].
- O valor de abertura do diafragma e a velocidade de disparo mudam em incrementos de 1/3 EV conforme a rotação do selector.





Feche o diafragma (número f é aumentado)

Velocidade do obturador mais rápida

Em modo M o indicador do nível de exposição aparecerá no ecrã do super painel de controlo. Mostra a diferença (numa amplitude entre -3 EV a +3 EV)) entre o valor de exposição calculado a partir do diafragma actualmente seleccionado e da velocidade do obturador, e o valor de exposição considerado óptimo pela câmara. Se a diferença exceder ±3 EV,
 aparecerá a vermelho em ambos os lados do indicador.





M ==-	2	250	F	5.6 0.3			
2008. 0	2008. 08.16						
ISO	WB	A±0	NATURAL				
AUTO	AUTO	G±0	®±0	©±0			
4		[36]	RGB ± 0	8			
AUTO	S-AF	[111]	<b>⊕</b> OFF	sRGB			
☑ ±0.0		<b>□</b> arge Normal		38			

#### Ruído nas imagens

Durante o disparo com velocidades do obturador lentas, poderá surgir ruído no ecrã. Estes fenómenos são causados quando é gerada corrente nessas secções do dispositivo de captação de imagens que, normalmente, não são expostas à luz, resultando num aumento da temperatura no dispositivo de captação de imagens ou no respectivo circuito de controlo. Isto também poderá ocorrer durante o disparo com uma definição ISO elevada num ambiente de temperaturas elevadas. Para reduzir este ruído, a câmara activa a função de redução de ruído.

Exposição

#### **₿ SUGESTÕES**

#### A fotografia parece desfocada:

→ Ao tirar uma fotografía com velocidade do obturador lenta, recomenda-se a utilização de um monopé ou tripé.

# Para alterar a operação entre configurar a velocidade do obturador e o valor de abertura do diafragma:

→ Pode definir o valor de abertura do diafragma utilizando apenas o selector de controlo.
"DIAL FUNCTION" (P. 88)



#### Notas

• A compensação da exposição não está disponível no modo M.

#### Disparo Pose (bulb)

Pode tirar uma fotografia com uma exposição de pose (bulb), em que o obturador permanece aberto enquanto mantém o botão do disparador premido.

O disparo Pose (bulb) também pode ser realizado utilizando o controlo remoto opcional (RM-1). ""Disparo Pose (bulb) com o controlo remoto" (P. 61)

#### Em modo M, defina a velocidade do obturador para [BULB].

• É exibido [bulb] no visor óptico e [BULB] no super painel de controlo.

#### **B** SUGESTÕES

Para terminar automaticamente o disparo Pose após um período de tempo especificado:

→ É possível definir o tempo máximo para o disparo Pose. ♣ "BULB TIMER" (P. 92)

#### Para fixar a focagem durante o disparo com focagem manual:

→ É possível fixar a focagem de modo que esta não se altere mesmo que o anel de focagem seja virado durante a exposição. L<sup>®</sup> "BULB FOCUSING" (P. 87)



#### Notas

Durante o disparo Pose, as seguintes funções não estão disponíveis.
 Disparo seguencial / disparador automático / fotografar com suporte AE

#### Função de pré-visualização

O visor óptico mostra a área focada (profundidade de campo) com o valor de abertura do diafragma seleccionado.

Para que a função de pré-visualização funcione premindo o botão  $\central{3}$ , é necessário definir antecipadamente a função do botão  $\central{3}$  no menu.

(P. 90)

#### Prima o botão (3) para utilizar a função de pré-visualização.

 Quando [4 FUNCTION] estiver configurado para [LIVE PREVIEW], se premir o botão (§ a câmara comuta automaticamente para imagem ao vivo, de modo a prévisualizar a fotografia no ecrã.




49



Existem 5 modos de medir a luminosidade do motivo: Medição Digital ESP, Medição ponderada ao centro, e 3 tipos de medição pontual. Seleccione o modo mais apropriado para as condições fotográficas.





Menu MENU → [♣] → [METERING]



: Medição pontual – controlo de altas luzes

: Medição pontual – controlo de sombras





#### 

Visor óptico

#### Medição Digital ESP

Visualização de definições

A câmara mede os níveis de luz e calcula as diferenças do nível de luz em 49 áreas separadas da imagem. Este modo é recomendado para a utilização geral. A definição da função sincronizada AF para [ESP+AF] permite a medição centrada à volta da marca AF que está a focar com AF.

#### Medição ponderada ao centro


Este modo de medição faculta a medição média entre o motivo e a iluminação de fundo, colocando mais peso no motivo que está no centro. Utilize este modo quando pretender que o nível de luz do fundo afecte o valor de exposição.

#### Medição pontual

A câmara mede uma área muito pequena em redor do centro do motivo, definida pela marca da área de medição pontual no visor óptico. Utilize este modo quando a contraluz for muito forte.

#### HI Medição pontual – controlo de altas luzes

Quando todo o fundo é claro, as áreas brancas da imagem ficarão cinzentas se utilizar a exposição automática da câmara. A utilização deste modo permite à câmara mudar para demasiada exposição, possibilitando uma reprodução precisa de brancos. Área de medição é a mesma coisa que medição pontual.



: Área de medição


#### SH Medição pontual - controlo de sombras

Quando todo o fundo é escuro, as áreas escuras da imagem ficarão cinzentas se utilizar a exposição automática da câmara. A utilização deste modo permite à câmara mudar para sub-exposição, possibilitando uma reprodução precisa de escuros. Área de medição é a mesma coisa que medição pontual.

#### Compensação da exposição

N

Em algumas situações, poderá obter resultados melhores se compensar manualmente (ajustar) o valor da exposição definido automaticamente pela câmara. Em muitos casos, os motivos claros (como a neve) ficarão mais escuros que as suas cores naturais. Ajustar para + faz com que estes motivos se aproximem mais das suas verdadeiras sombras. Pelos mesmo motivos, ajustar para - quando fotografar motivos escuros. A exposição pode ser ajustada numa amplitude de ±5.0 EV.



É exibido o indicador de compensação da exposição.
 O indicador da compensação da exposição não será exibido caso a exposição seja compensada por 0.

 Se o valor da compensação da exposição exceder a escala do indicador da compensação da exposição, um vermelho é exibido nas extremidades esquerda e direita do indicador.

# Indicador da compensação da exposição

P = +2.0 2008. 08.16						
ISO	WB	A±0	<b>NATURAL</b>			
AUTO	AUTO	G±0	®±0	©±0		
4		2003	RGB ± 0	8		
AUTO	S-AF	[m]	<b>⊕</b> OFF	sRGB		
□±0.0	<b>■</b> ar Norr			38		

#### **B** SUGESTÕES

Para ajustar a compensação de exposição apenas com o selector de controlo:

→ É possível definir o valor de compensação da exposição sem premir o botão ☑.
ISP "DIAL FUNCTION" (P. 88)



A compensação da exposição não está disponível nos modos M e SCENE.

O valor de exposição medido pode ser bloqueado com o botão **AEL / AFL** (Bloqueio AE). Utilize o bloqueio AE quando pretender uma definição de exposição diferente da que normalmente se aplicaria segundo as condições fotográficas actuais. Normalmente, ao premir o botão disparador até meio, tanto a AF (focagem automática) como a AE (exposição automática) são bloqueadas, mas poderá bloquear apenas a exposição premindo o botão **AEL / AFL.** 

Prima o botão AEL / AFL na posição em que pretende bloquear os valores de medição e a exposição será bloqueada. A exposição é bloqueada enquanto o botão AEL / AFL for premido. Agora prima o botão disparador.
• Se libertar o botão AEL / AFL, o bloqueio AE é cancelado.

#### **₿ SUGESTÕES**

#### Para bloquear a exposição:

→ É possível bloquear o resultado da medição de modo que não seja cancelado quando libertar o botão AEL / AFL.
□ "AEL / AFL MEMO" (P. 89)

# Para activar o bloqueio AE com um modo de definição definido:

→ É possível definir o modo de medição para bloquear a exposição com o bloqueio AE. 

"Medição AEL" (P. 92)



Visor

#### **Bracketing AE**

A câmara fotografa automaticamente uma série de fotografias com diferentes valores de exposição para cada imagem. Mesmo em condições em que a exposição correcta é difícil de obter (como um motivo com contra-luz ou uma cena ao anoitecer), poderá escolher a fotografia preferida de entre um número de imagens seleccionadas com uma variedade de definições de exposição diferentes. As fotografias são tiradas na seguinte ordem: Fotografia com exposição óptima, fotografia ajustada na direcção -, e fotografia ajustada na direcção +.

Por exemplo, quando BKT está definido para [3 F 1.0 EV]







-1.0 EV

±0

Exposição

Valor de compensação: 0.3, 0.7 ou 1.0

Número de imagens: 3

Menu **MENU >** [♣] **>** [AE BKT]

#### Comece a fotografar.

- No disparo simples, a exposição muda sempre que premir o botão disparador.
- No disparo seguencial, mantenha o botão disparador premido até que o número de imagens seleccionadas seia obtido
- Ao libertar o botão disparador, o disparo bracketing automático pára. Quando terminar, **BKT** é exibido a verde no super painel de controlo.

#### Como o bracketing AE compensa a exposição em cada modo de disparo

Dependendo do modo de disparo seleccionado, a exposição é compensada do seguinte modo:

Modo P: Valor de abertura do diafragma e velocidade do obturador Modo A: velocidade do obturador Modo S: Valor de abertura do diafragma Modo M: velocidade do obturador





óptico

#### **₿ SUGESTÕES**

#### Para aplicar o bracketing AE ao valor de exposição que compensou:

→ Compense o valor da exposição, depois, utilize a característica do bracketing AE. O bracketing AE é aplicado ao valor de exposição que compensou.

#### Definição da sensibilidade ISO

ISC

Quanto mais elevado for o valor ISO, melhor será a sensibilidade da câmara à luz e à capacidade de fotografar em condições de fraça luminosidade. Contudo, valores mais altos poderão conferir um aspecto de grão às fotografias.



de acordo com as condições fotográficas. Com a configuração [ISO-AUTO SET],


poderá definir a ISO máxima que é ajustada automaticamente. ISS "ISO-AUTO SET" (P. 92)

[100 - 1600]: Sensibilidade ISO fixa.

#### SUGESTÕES

#### Para definir automaticamente a ISO no modo M:

→ Normalmente, a definição AUTO não está disponível em modo M, mas é possível defini-la para ser utilizada em todos os modos de disparo. 📭 "ISO-AUTO" (P. 92)





#### Focagem e funções de disparo

#### Selecção do modo AF

Nesta câmara, estão disponíveis os três modos de focagem S-AF, C-AF e MF. É possível tirar fotografías combinando o modo S-AF ou C-AF com o modo MF.

Super painel de controlo Menu MENU → [♣] → [AF MODE]





#### Disparo S-AF (AF simples)

A focagem é realizada uma vez, quando o botão disparador é premido até meio.

Se não conseguir focar, retire o seu dedo do botão disparador e prima-o novamente até meio. Este modo é adequado para fotografar motivos imóveis ou motivos com movimentos limitados.

#### Prima o botão disparador até meio.

Quando a focagem é bloqueada, a marca de confirmação

Quando o motivo está focado, é emitido um som breve.



#### **B** SUGESTÕES

#### Se tiver dificuldades em focar no modo AF em condições de pouca luz:

→ O flash incorporado pode funcionar como iluminador AF. Isto ajuda a focar em condições de pouca luminosidade no modo AF. AF ILLUMINAT." (P. 87)

#### C-AF (AF contínuo)

A câmara repete a focagem enquanto o botão disparador permanecer premido até meio. Quando o motivo está em movimento, a câmara foca o motivo antecipando-se ao seu movimento (AF de previsão). Mesmo que o motivo se mova ou a composição da fotografia seia alterada, a câmara continua a tentar focar.

#### Prima o botão disparador até meio e mantenha-o nessa posição.

- Quando o motivo está focado e bloqueado, a marca de confirmação AF acende.
- A marca AF não acende, mesmo guando o motivo está focado.
- A câmara repete a focagem. Mesmo que o motivo se mova ou a composição da fotografia seia alterada, a câmara continua a tentar focar.
- Quando o motivo está focado, é emitido um som breve. O som breve não é emitido após a terceira operação AF contínuo, mesmo quando o motivo está focado.

#### MF (Focagem manual)

Esta função permite-lhe focar manualmente qualquer motivo.

#### Aiuste a focagem utilizando o anel de focagem.



#### **₽ SUGESTÕES**

#### Para alterar a direcção rotativa do anel de focagem:

- → Poderá seleccionar a direcção rotativa do anel de focagem que melhor se adequa à sua preferência quanto à forma de ajuste da objectiva para o ponto a focar. FGCUS RING" (P. 87) Para saber se o motivo está focado (Ajuda de focagem):
- → Quando foca manualmente a objectiva num motivo (rodando o anel de focagem), a marca de confirmação AF acende. Quando [•••] é definido com [AF AREA], a confirmação AF acende se o motivo estiver focado no centro da marca AF.

#### Utilização simultânea do modo S-AF e do modo MF (S-AF+MF)

Esta função permite ajustar a focagem de modo preciso manualmente, virando o anel de focagem depois de a AF ser realizada no modo S-AF. Quando o botão disparador não for premido, a operação MF está disponível.

 Pode ajustar a focagem com precisão através do anel de focagem, caso tenha premido o botão disparador até meio e AF esteia confirmada.



#### Notas

• Se o botão for premido novamente depois do ajuste preciso da focagem com o anel de focagem, a AF é activada e os seus ajustes são cancelados.

Foque através do anel de focagem e prima o botão disparador até meio para activar o modo C-AF.

- Enquanto o botão disparador for mantido premido, não é possível utilizar o modo MF.
- Quando o botão disparador não for premido, é possível focar com MF.

#### **₿ SUGESTÕES**

#### Outra forma de ajustar a focagem manualmente no modo C-AF:

→ Pode definir o botão **AEL / AFL** para accionar C-AF. 🖙 "AEL / AFL" (P. 89)



 Se o botão for premido novamente depois do ajuste preciso da focagem com o anel de focagem, a AF é activada e os seus ajustes são cancelados.

#### Selecção da marca AF

[...]

Esta câmara possui 3 marcas AF para focar o motivo com focagem automática. Apenas pode seleccionar uma das marcas AF.

Quando [LIVE VIEW AF MODE] é definido para [IMAGER AF], 11 marcas AF estarão disponíveis durante a imagem ao vivo. (38 "Tirar uma fotografia com a função Live View (1889 (1988))" (P. 39)


#### [AUTO] ou [•••]

Foca utilizando as 3 marcas AF.

Foca utilizando a marca AF esquerda.

Foca utilizando a marca AF central.
Foca utilizando a marca AF direita.

Visor óptico Marca AF central




Super painel de controlo

Menu

MENU > [♣] > [AF AREA]

 Com a configuração [IMAGER AF], a selecção da marca só é possível através da utilização do super painel de controlo. Rode o selector de controlo para seleccionar a marca AF.







Quando seleccionar a marca AF com a configuração [IMAGER AF]

5

Focagem e funções de disparo


# Bloqueio de focagem – Se não for possível obter uma focagem correcta

A focagem automática da câmara poderá não conseguir focar o motivo nos casos em que este último não está no centro do enquadramento. Se isto acontecer, a solução mais simples é utilizar o bloqueio da focagem. Utilize-o quando estiver a compor o motivo fora das marcas AF ou quando tiver dificuldades em focar o motivo.

- Ajuste a marca AF com o motivo a ser focado e prima o botão disparador até meio, até que a marca de confirmação AF acenda.
  - A focagem está bloqueada. A marca de confirmação AF e a marca AF em focagem acendem no visor óptico.
  - Se a marca de confirmação AF piscar, prima novamente o botão disparador até meio.
  - A FRASE ESTÁ INCOMPLETA.



Por exemplo, a câmara foca apenas com uma marca AF seleccionada.



- Mantendo o botão disparador premido até meio, mova para a composição pretendida e prima o botão na totalidade.
  - À luz de acesso ao cartão pisca enquanto a fotografia é quardada no cartão.



#### Se o motivo tiver menos contraste do que o que o rodeia

Se o contraste do motivo for fraco, por ex. quando a iluminação é insuficiente ou quando não é possível ver o motivo claramente devido ao nevoeiro, a focagem não é alcançada. Foque (bloqueio de focagem) um objecto de elevado contraste com a mesma distância até ao motivo pretendido, recomponha o seu alvo e, depois, fotografe.

#### Disparo sequencial



Disparo simples Fotografa 1 enquadramento de cada vez que o botão disparador é premido (modo de disparo normal).

Disparo seguencial Fotografa 3,5 imagens / seg. enquanto o botão disparador for premido (durante JPEG).

- Prima o botão disparador totalmente e mantenha-o premido. A câmara fotográfica tirará fotografias em seguência até que liberte o botão.
- A focagem, a exposição e o balanço dos brancos são bloqueados no primeiro enguadramento (durante S-AF, MF).



• Durante o disparo sequencial, se a indicação da carga da bateria piscar devido a bateria fraca, a câmara pára de fotografar e começa a guardar as fotografias tiradas no cartão. A câmara poderá não guardar todas as fotografias, dependendo da carga que ainda restar.

#### Método de definição Botão i / 🖒 / 🖵 Botão directo 1001000 Super painel de controlo Visualização de definições Disparo individual / Tempori-Controlo remoto zador Disparo sequencial Botão (🕏 SFIF 1-d P **□/i/**心 ⊗12s ⊗2s

12 SELF :

258LF:

em 12 segundos

Disparador automático

Disparador automático em 2 segundos

 Indicação anti-choque: (IRSP P. 61): O símbolo • exibido junto ao ícone no super painel de controlo indica que o anti-choque está activado.

 $B \vdash c \vdash d :$ 

0 segundos

24c-d:

2 segundos

å0s

SELECT > S

GO+OK

1-8:

b-d:

Disparo simples

Disparo sequencial

#### Disparador automático



Esta função permite tirar fotografias utilizando o disparador automático. Poderá definir a câmara para libertar o disparador depois de 12 ou 2 segundos. Estabilize a câmara fotográfica num tripé para o disparador automático.

Para obter informações sobre o método de definição, consulte "Disparo sequencial" ( P. 58).

#### Prima o botão disparador na totalidade.

- Quando 🖒 12s está seleccionado:
  - Primeiro, a luz do disparador automático acende durante aprox. 10 segundos, depois, pisca durante aprox. 2 segundos e a fotografia é tirada.
- Quando (5)2s está seleccionado:
  - A luz do disparador automático pisca durante aprox. 2 segundos e. depois, a fotografia é tirada.
- Para cancelar o disparador automático activado, prima o botão 🕯 / 🔥 / 🖳






#### Notas

 Não prima o botão disparador enquanto estiver à frente da câmara; isto poderá resultar numa desfocagem do motivo, visto que a focagem é realizada quando o botão disparador é premido

#### Tampa da ocular

Quando fotografar sem olhar através do visor óptico, coloque a tampa ocular neste de modo a evitar que entre luz através dele, alterando a exposição. Coloque a tampa ocular depois de remover o apoio ocular, tal como ilustrado. O mesmo se aplica na substituição com um apoio ocular opcional.



Ao utilizar o controlo remoto opcional (RM-1), poderá tirar uma fotografia a si próprio ou a uma cena nocturna sem tocar na câmara.

A câmara pode ser definida para libertar o disparador no preciso momento ou 2 segundos depois de o botão disparador do controlo remoto ser premido. O disparo Pose (bulb) também é possível quando utiliza o controlo remoto opcional.

Para obter informações sobre o método de definição, consulte "Disparo sequencial" ( ) P. 58).

#### Monte a câmara de modo seguro num tripé, aponte o controlo remoto para o receptor do controlo remoto da câmara e prima o botão disparador no controlo remoto.

• Quando 10s está seleccionado:

A focagem e a exposição são bloqueadas, a luz do controlo remoto pisca e a fotografia é tirada.

• Quando 2s está seleccionado:

A focagem e a exposição são bloqueadas, a luz do controlo remoto pisca e, depois, após aprox. 2 segundos, a fotografia é tirada.




Luz do controlo remoto
 Receptor do controlo remoto

#### Área efectiva do sinal transmitido

Aponte o controlo remoto para o receptor do controlo remoto da câmara dentro da área efectiva, tal como mostrado em baixo.

Quando uma luz forte, como raios solares directos, estiver a incidir sobre o receptor do controlo remoto, ou quando existirem luzes fluorescentes ou dispositivos emissores de ondas eléctricas ou rádio nas proximidades, a área efectiva pode ser reduzida.



#### **B** SUGESTÕES

# A luz do controlo remoto não pisca depois de o botão disparador do controlo remoto ser premido:

- → Se o receptor do controlo remoto estiver exposto a uma iluminação forte, o sinal transmitido poderá não ser eficaz. Aproxime o controlo remoto da câmara e prima novamente o botão disparador no controlo remoto.
- → Se o controlo remoto estiver muito longe da câmara, o sinal transmitido poderá não ser eficaz. Aproxime o controlo remoto da câmara e prima novamente o botão disparador no controlo remoto.
- → Existe um sinal de interferência. Mude o canal tal como descrito no manual do controlo remoto.

#### Para cancelar o modo de disparo com controlo remoto:

→ O modo de disparo com controlo remoto não será cancelado após o disparo. Prima o botão ¼ / O / □₁ para definir para [□] (disparo simples), etc.

#### Para utilizar o botão disparador da câmara no modo de disparo com controlo remoto:

→ O botão disparador da câmara também funciona no modo de disparo com controlo remoto.



- O obturador não será libertado se o motivo não estiver focado.
- Em condições de iluminação clara, a luz do controlo remoto poderá não ser visível, tornando difícil determinar se a fotografia foi tirada ou não.
- O zoom n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel no controlo remoto.

#### Disparo Pose (bulb) com o controlo remoto

Defina o selector de modo para **M**, depois, defina a velocidade de disparo para **[BULB]**. "B" "Disparo Pose (bulb)" (P. 49)

Prima o botão W no controlo remoto para abrir o obturador.
Quando o tempo definido em "BULB TIMER" (183" P. 92) terminar, o obturador fecha automaticamente.

#### Anti-choque

Poderá seleccionar o intervalo do tempo em que o espelho é levantado até o obturador ser libertado. Esta função diminui a oscilação da câmara causada por vibrações quando o espelho se move. Esta característica poderá ser útil na fotografia astronómica e fotografia microscópica ou noutras situações fotográficas onde seja utilizada uma velocidade do obturador muito lenta e quando a vibração da câmara tiver de ser a mínima possível.

- 1 MENU > [♣] > [ANTI-SHOCK[♦]]
- 2 Seleccione o intervalo de tempo entre o momento em que o espelho sobe até o obturador ser libertado entre 1 a 30 segundos e prima o botão (...).
- 3 O anti-choque é adicionado às funções de disparo individualmente (disparo simples, disparo sequencial, disparador automático e disparo com controlo remoto). Para obter informações sobre o método de definição, consulte "Disparo sequencial" (1887 P. 58).

# Modo de gravação, balanço de brancos e modo de fotografia

Vúmero de pixeis aumenta

6

#### Modo de gravação, balanço de branços e modo de fotografia

#### Seleccionar o modo de gravação

Pode seleccionar um modo de gravação para fotografar. Escolha o modo de gravação mais adequado (impressão, edição num computador, edição de páginas da Internet, etc.).

#### Formatos de gravação

#### **JPEG**

Para imagens JPEG, seleccione uma combinação de tamanhos de imagem (I. M. S) e taxa de compressão (SF, F, N, B). Uma imagem é composta por pixeis (pontos). Quando aumenta uma imagem com uma contagem de pixeis baixa, a mesma será exibida como um mosaico. Se uma imagem tiver uma contagem de pixeis elevada, o tamanho do ficheiro (quantidade de dados) será maior e o número de imagens armazenáveis será menor. Quanto maior for a compressão, menor é o tamanho do ficheiro. No entanto, a imagem terá menos claridade quando for visualizada.




Imagem com uma contagem de pixeis elevada

Imagem com uma contagem de pixeis baixa

#### A imagem torna-se mais nítida

				Taxa de compressão			
	Aplicação	Número de pixeis	Contagem de pixeis	SF (Superfina) 1/2,7	F (Fina) 1/4	N (Normal) 1/8	B (Básica) 1/12
		■ (Grande)	3648 x 2736	<b>■</b> SF	<b>G</b> F	<b>■</b> N	■B
	Seleccionar		3200 x 2400		MF	MN	МВ
ŀ	para	M (Médio)	2560 x 1920	MSF			
	o tamanho de impressão		1600 x 1200				
	de impressao		1280 x 960				
			1024 x 768				
	Para impressões pequenas e utilização numa página da Internet		640 x 480	SSF	₿F	⊠N	₿B

6

Trata-se de dados não processados que não sofreram alterações de balanço dos brancos, nitidez, contraste ou cor. Para visualizar como uma imagem no computador, utilize o OLYMPUS Master. Os dados originais não podem ser visualizados numa câmara diferente ou utilizando um software comum e não podem ser seleccionados para reserva de impressão. É possível editar imagens obtidas com o modo de gravação definido para dados RAW (originais) utilizando esta câmara. S "Editar imagens" (P. 82)

#### Seleccionar o modo de gravação

#### **JPEG**

Para JPEG, pode registar 4 combinações de tamanhos de imagem (■, █, █) e taxas de compressão (SF, F, N, B) entre as 12 combinações disponíveis. ♣ SET" (P. 93)
Ao seleccionar o tamanho de imagem █ ou █, pode seleccionar ainda o tamanho dos pixeis.
♣ "PIXEL COUNT" (P. 93)

#### RAW+JPEG

Gravar uma imagem JPEG e RAW em simultâneo, sempre que tirar uma fotografia.

#### RAW

Grava a imagem em formato de dados RAW.

Por exemplo, os seguintes 9 modos de gravação estão disponíveis quando ■F / ■N / MN / SN estão registados.

RAW : RAW


JPEG : UF/UN/MN/SN

RAW+JPEG: RAW+IF/RAW+IN/RAW+IN/RAW+IN



#### **SUGESTÕES**

Para saber o tamanho dos ficheiros / número de fotografias disponíveis para cada modo de gravação:





#### Seleccionar o balanço de brancos

A reprodução de cores difere dependendo das condições de iluminação. Por exemplo, quando a luz de dia ou a luz de tungsténio é reflectida em papel branco, a cor branca produzida será ligeiramente diferente para cada um. Com uma câmara digital, a cor branca pode ser ajustada para reproduzir um branco mais natural com um processador digital. A isto chama-se balanco de brancos. Existem 4 opções para definir o WB nesta câmara.

#### Balanço de brancos automático [AUTO]

Esta função permite à câmara detectar automaticamente as imagens brancas e ajustar o balanco de cores adequadamente. Utilize este modo para utilização geral.

#### Balanço de brancos predefinido [※] [介] [合] [台] [岩] [岩] [岩] [岩] [昭和

Existem 8 temperaturas de cores diferentes programadas nesta câmara que cobrem uma variedade de iluminações de interior e de exterior, incluindo luzes fluorescentes, lâmpadas incandescentes e flashes. Por exemplo, utilize o WB predefinido quando pretender reproduzir mais vermelho na fotografia de um pôr-do-sol ou captar um efeito artístico mais quente com uma iluminação artificial.

#### Balanco de brancos personalizado [CWB]

Pode definir a temperatura de cor de 2000 K a 14000 K. Para mais informação relativa à temperatura da cor, consulte "Temperatura da cor e balanço de brancos" (PP P. 125). "Definir o balanço de brancos automático / predefinido / personalizado" (P. 65)

#### Balanço de brancos de um toque [-]

Poderá definir o balanço de brancos ideal para as condições fotográficas apontando a câmara para um objecto branco, como uma folha de papel branca. O balanço de brancos alcançado com esta definição é guardado como uma das definições do WB predefinido.

Definir o balanço de brancos de um toque" (P. 66)


Modo WB	Condições de iluminação
AUTO	Utilizado para quase todas as condições de iluminação (quando existe uma porção de branco enquadrada no visor óptico). Utilize este modo para utilização geral.
Para fotografar no exterior durante um dia claro ou para captar os vermelhos de um pôr-do-sol ou as cores de um fogo de artifício.	
<u>↑</u> 7500 K	Para fotografar no exterior nas sombras de um dia claro.
△ 6000 K Para fotografar no exterior num dia nublado.	
-र्द्र- <b>3000 K</b> Para fotografar com uma luz de tungsténio.	
## 4000 K Para fotografar com uma iluminação fluorescente.	
₩2 4500 K Para fotografar sob uma lâmpada fluorescente branca neutra.	
∰3 6600 K	Para fotografar sob uma lâmpada fluorescente de dia.
wB <b>≯</b> 5500 K	Para disparo com flash.
Temperatura de cor definida pelo WB Um-toque.  ""Definir o balanço de brancos de um toque" (P. 66)	
CWB  Temperatura de cor definida no menu de balanço de brancos personalizado. É possível definir de 2000 K a 14000 K. Se o valor não tiver sido definido, fica definido para 5400 K.	

6


É possível ajustar o balanço de brancos seleccionando a temperatura de cor apropriada para as condições de iluminação.


Super painel (⊛ ➤ (□: [WB] de controlo

Menu MENU → [♣] → [WB]



#### Visualização de definições





#### SUGESTÕES

#### Quando motivos que não são brancos surgem brancos:

→ Na definição do WB automático, se não existir qualquer cor próxima do branco na imagem enquadrada no ecrã, o balanço de brancos não será determinado de modo correcto. Neste caso, experimente as definições WB predefinido ou WB Um-toque.

#### Compensação do WB

Esta função permite fazer alterações precisas às definições do WB automático e do WB predefinido.



Seleccione o balanço de brancos para ajustar e prima

# Ajustar o balanço de brancos na direcção A (âmbar-azul)

Consoante as condições WB originais, a imagem ficará mais âmbar se ajustar para + e mais azul se ajustar para -.



#### Ajustar o balanço de brancos na direcção G (verde-magenta)

Consoante as condições WB originais, a imagem ficará mais verde se ajustar para + e mais magenta se ajustar para -.

• É possível ajustar o balanço de brancos em 7 incrementos para cada direcção.

#### **B** SUGESTÕES

#### Verificar o balanço de brancos ajustado:

→ Depois de definir o valor da compensação, aponte a câmara para o motivo para tirar fotografias de teste. Quando o botão AEL / AFL for premido, as imagens exemplificativas que foram tiradas com as definicões actuais do WB são exibidas.

#### Ajustar todas as definições do modo WB de uma só vez:

→ Consulte "ALL WB½" (ISP P. 93).

#### Definir o balanço de brancos de um toque



Esta função é útil quando necessitar de um balanço de brancos mais preciso que o que o WB predefinido pode providenciar. Aponte a câmara para uma folha de papel branca sob a fonte de luz que pretender utilizar para determinar o balanço de brancos. O balanço de brancos ideal para as condições fotográficas actuais pode ser guardado na câmara. Isto é útil quando fotografar um motivo sob luz natural, bem como sob diversas fontes de luz com diferentes temperaturas de cores.

Defina [ FUNCTION] para [ ] antecipadamente. ( PP P. 90)

- 1 Aponte a câmara para uma folha de papel branca.
  - Posicione o papel de modo que preencha o visor óptico. Certifique-se de que não existem sombras.
- 2 Mantendo o botão ③ premido, prima o botão disparador.
  - O ecrã do balanço de brancos de um toque é exibido.
- 3 Seleccione [YES] e prima o botão 🐼.
  - O balanco de brancos é registado.
  - O balanço de brancos registado será guardado na câmara como uma definição de WB predefinida. Os dados não são apagados quando a câmara é desligada.



Botão (4)

#### **■ SUGESTÕES**

#### Depois de premir o botão disparador, IWB NG RETRY1 é exibido:

→ Quando não existir branco suficiente na imagem ou quando esta última for muito clara, muito escura ou as cores não parecerem naturais, não poderá registar o balanço de brancos. Altere as definições de diafragma e de velocidade do obturador, depois, repita o procedimento a partir do intervalo 1.

#### Modo de fotografia

Poderá seleccionar a tonalidade da imagem para criar efeitos de imagem únicos. Também poderá ajustar os parâmetros da imagem de modo preciso, como o contraste e a nitidez para cada modo. Os parâmetros ajustados são guardados no modo de efeito de cada fotografía.

[♠VIVID] : Produz cores fortes.
[♠NATURAL] : Produz cores naturais.
[♠NUTED] : Produz tons neutros.
[♣PORTRAIT] : Produz tons de pele bonitos.
[MONOTONE] : Produz tons pretos e brancos.

Super painel de controlo

Menu

MENU → [♣] →
[PICTURE MODE]

Os parâmetros ajustáveis são classificados de acordo com os modos de fotografia.

Os parâmetros individuais são os seguintes.

[CONTRAST] : Distinção entre claro e escuro.

[SHARPNESS] : Nitidez da imagem. [SATURATION] : Profundidade das cores.

[R: RED]

[B&W FILTER] : Cria uma imagem a preto e branco.

A cor de filtro torna-se mais clara

e a cor complementar mais escura.

IN: NEUTRAL1: Cria uma imagem normal

a preto e branco.

[Ye: YELLOW] : Reproduz uma nuvem branca

claramente definida com um

céu azul natural.

[Or: ORANGE] : Realça ligeiramente as cores em céus azuis e pores-do-sol.

: Realça fortemente as cores em

céus azuis e a luminosidade da folhagem vermelha.

[G: GREEN] : Realça fortemente as cores nos


lábios vermelhos e nas folhas


verdes.

[PICT. TONE] : Colora a imagem a preto a branco.

[N: NEUTRAL]: Cria uma imagem normal a preto e branco.

[S: SEPIA] : Sépia [B: BLUE] : Azulado [P: PURPLE] : Arroxeado [G: GREEN] : Esverdeado







#### Gradação

Além da definição de gradação [NORMAL], é possível seleccionar entre outras 3 definições de gradação.

[HIGH KEY] : Gradação para um motivo claro. [LOW KEY] : Gradação para um motivo escuro.

[AUTO] : Divide a imagem em zonas detalhadas e ajusta individualmente

a luminosidade para cada zona. Isto é eficaz para imagens com áreas de grande contraste em que os brancos aparecem demasiado claros

e os pretos demasiado escuros.

[NORMAL] : Utilize o modo [NORMAL] para utilizações gerais.



**HIGH KEY** Adequado para um motivo que, na maior parte, é realçado



**LOW KEY**Adequado para um motivo que, na maior parte, é sombrio.

Super painel de controlo

⊛ ▶ ۞: [GRADATION]

Menu

MENU → [♣] → [GRADATION]

0

#### Notas

• O ajuste de contraste não funciona quando [HIGH KEY], [LOW KEY] ou [AUTO] está definido.

#### Redução de ruído

Esta função reduz o ruído que é gerado durante exposições prolongadas. Ao fotografar cenas noctumas, as velocidades do obturador são mais lentas e o ruído tende a aparecer nas imagens. Com [NOISE REDUCT.], pode deixar a câmara reduzir automaticamente o ruído de modo a produzir imagens mais nítidas. Quando definida para [AUTO], a redução de ruído será activada apenas quando a velocidade do obturador for baixa. Quando definida para [ON], a redução de ruído estará sempre activada. Quando a redução de ruído está activada, tirar uma fotografia demora cerca do dobro do tempo normal.





OFF

ON / AUTO

#### Menu

#### MENU > [4] > [NOISE REDUCT.]

- O processo de redução de ruído é activado após o disparo.
- A luz de acesso ao cartão pisca durante o processo de redução de ruído. Não poderá tirar mais fotografias até que a luz de acesso ao cartão se deslique.
- [busy] é exibido no visor óptico enquanto a redução de ruído estiver activa.



#### Notas

- Quando o modo SCENE for definido para , [NOISE REDUCT.] é fixado para [ON].
- Durante o disparo sequencial [NOISE REDUCT.] fica [OFF] automaticamente.
- Esta função poderá não funcionar de modo eficaz com algumas condições ou motivos fotográficos.

#### Filtro de ruído

É possível seleccionar o nível de processamento de ruído. Utilize [STANDARD] para a utilização geral. Durante o disparo com sensibilidade elevada, recomenda-se [HIGH].

Menu

MENU → [4] → [NOISE FILTER]

#### Definição do modo de flash

A câmara define o modo de flash de acordo com os vários factores, como padrão de disparo e momento certo para o flash. Os modos de flash disponíveis dependem do modo de exposição. Os modos de flash estão disponíveis para flashes externos opcionais.

#### Flash automático AUTO

O flash dispara automaticamente em situações de pouca luz e contraluz. Para fotografar um motivo com luz artificial, posicione a marca AF sobre o motivo.

#### Flash de redução de olhos- vermelhos ① / ① \$

No modo de flash de redução de olhosvermelhos, é emitida uma série de pré-flashes imediatamente antes de o flash normal disparar. Isto aiuda a habituar os olhos do motivo à luz brilhante e minimiza o fenómeno dos olhosvermelhos. No modo **S** / **M**, o flash dispara sempre.



Os olhos do motivo aparecem vermelhos



#### Notas

- Após os pré-flashes, o disparo acontece cerca de 1 segundo depois. Segure a câmara com firmeza para evitar movimentos da mesma.
- A eficácia poderá ser limitada se a pessoa não estiver a olhar directamente para os flashes prévios ou se fotografar de longe. As características físicas individuais também podem limitar a eficácia.

#### Sincronização lenta (1ª cortina) \$ SLOW

O flash de sincronização lenta foi concebido para diminuir as velocidades do obturador. Normalmente, ao fotografar com um flash, as velocidades do obturador não podem ser inferiores a um determinado nível para evitar o movimento da câmara. Mas ao fotografar um motivo com uma cena nocturna, as velocidades rápidas do obturador podem tornar o fundo demasiado escuro. A sincronização lenta permite captar o fundo e o motivo. Como a velocidade do obturador é lenta, certifique-se de que estabiliza a câmara utilizando um tripé para não causar desfocagem na fotografia.






#### 1ª cortina

Normalmente, o flash dispara imediatamente depois do obturador abrir totalmente. Isto denomina-se 1ª cortina. Este método é normalmente utilizado durante um disparo com flash.

#### Sincronização lenta (2ª cortina) \$ SLOW2 / 2nd CURTAIN

A 2ª cortina dispara flashes imediatamente antes do obturador fechar. A alteração do momento do flash poderá criar efeitos interessantes na sua fotografía, como o movimento de um automóvel, mostrando as luzes traseiras a moverem-se para trás. Quanto menor for a velocidade do obturador, melhor serão os efeitos produzidos. No modo **S** / **M**, o flash dispara sempre.

Quando a velocidade do obturador está ajustada para 2 segundos.



#### Sincronização lenta (1ª cortina) / Flash de redução de olhos-vermelhos SLOW

Ao utilizar a sincronização lenta com disparo com flash, também poderá utilizar esta função para alcançar a redução de olhos-vermelhos. Quando fotografar um motivo numa cena nocturna, esta função permite reduzir o fenómeno dos olhos-vermelhos. Como o período desde a emissão dos flashes prévios até ao disparo é longo na sincronização da 2ª cortina, é difícil alcançar a redução de olhos-vermelhos. Logo, apenas a definição da sincronização da 1ª cortina está disponível.

#### Flash de activação forçada 🕏

O flash dispara independentemente das condições de iluminação. Este modo é útil para eliminar sombras na face do motivo (como sombras de folhas de árvore), em contraluz ou para corrigir as mudanças de cor produzidas pela luz artificial (principalmente, na iluminação fluorescente).





#### Notas

Quando o flash dispara, a velocidade do obturador é definida para 1/180 seg. ou inferior.
Ao fotografar um motivo com fundo claro com o flash de activação forçada, o fundo poderá ficar sobre-exposto. Neste caso, utilize o flash externo opcional FL-50R ou um flash semelhante e fotografe no modo de flash Super FP. <sup>™</sup>S\*\*Flash Super FP" (P. 75)

#### Flash desligado 3

O flash não dispara.

Mesmo neste modo, o flash pode ser utilizado como um iluminador AF quando é levantado.

□☞ "AF ILLUMINAT." (P. 87)

Isto permite ao flash incorporado produzir uma quantidade de luz fixa. Para fotografar com o flash manual, defina o número f da objectiva com base na distância até ao motivo.

Relação da quantidade de luz	GN: Número de guia (Equivalente a ISO 100)
FULL (1/1)	12
1/4	6
1/16	3
1/64	1,5

Calcule o número f da objectiva através da seguinte fórmula.

#### Sensibilidade ISO

Valor ISO	100	200	400	800	1600
Sensibilidade ISO	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0

#### Método de definição

Botão directo	<b>↓</b> → <del>□</del>
Super painel de controlo	⊛ ▶ ്টি: [FLASH MODE]



Р							
FLASH	FLASH MODE						
ISO	WB	A±0	2\NAT				
AUTO	AUTO	G±0	®±0	©±0			
7		E001	RGB ± 0	8			
AUTO	S-AF	[m]	<b>⊕</b> OFF	sRGB			
☑ ±0.0	• an	ge		70			
CF	Norr	nal		70			


Nem todos os modos de flash poderão estar disponíveis dependendo do modo de disparo.
 Para mais informações, consulte "Modos de flash que podem ser definidas pelo modo de disparo" (ISP P. 124).

# Fotografar com o flash incorporado

Ao fotografar um motivo com uma objectiva maior que 14 mm (equivalente a 28 mm numa câmara fotográfica de filme de 35 mm), a luz produzida pelo flash poderá causar um efeito de vinhetagem. O aparecimento deste efeito também depende do tipo de objectiva e das condições fotográficas (como a distância para o motivo).

- Prima o botão 🕏 para levantar o flash incorporado.
  - O flash incorporado será activado automaticamente e disparará em condições de fraca iluminação nos seguintes modos. AUTO / 😭 / 🖫 / 🎭 / 💽 / 🛂 / 🐼 / 🖫 /

XW / 34



- Prima o botão disparador até meio.
  - A marca **\$** (flash em espera) acende quando o flash está prestes a disparar. Se a marca estiver a piscar, o flash está a carregar. Aguarde até que
  - o carregamento esteja concluído. Prima o botão disparador na totalidade.



#### **₿ SUGESTÕES**

Quando não pretende que o flash seja activado automaticamente:

→ Defina [AUTO POP UP] para [OFF]. IS "AUTO POP UP" (P. 92).



• Quando [ RC MODE] está definido para [ON], o flash incorporado irá disparar apenas para comunicar com o flash externo, pelo que não funcionará como um flash. "Fotografar com o sistema de flash sem fios RC Olympus" (P. 76)

A intensidade do flash pode ser ajustada entre +3 e -3.

Em algumas situações (por exemplo, ao fotografar motivos pequenos, fundos distantes, etc.), poderá obter resultados melhores ajustando a quantidade de luz emitida pelo flash ("intensidade do flash"). É útil quando precisa de aumentar o contraste (distinção entre luz e escuro) de imagens para tornar as imagens mais nítidas.



- Isto n\u00e3o funciona com o flash manual.
- Isto n\u00e4o funciona quando o modo de controlo do flash no flash electr\u00f3nico estiver definido para MANUAL.
- Se a intensidade de flash estiver ajustada no flash electrónico, a mesma será combinada com a definição da intensidade de flash da câmara.
- Se [[汉]+[☑] estiver definido para [ON], o valor da intensidade de flash será adicionado ao valor de compensação da exposição. □③ "[[汉]+[☑]" (P. 92)





7

# Fotografar com flash externo

Além das capacidades do flash incorporado da câmara, poderá utilizar qualquer uma das unidades de flash externas especificadas para utilização com a câmara. Isto permite tirar partido de uma variedade mais ampla de técnicas de disparo de flash que se adaptem às diferentes condições fotográficas.

Os flashes externos comunicam com a câmara, permitindo controlar os modos de flash da câmara através dos diversos modos de controlo de flash disponíveis, como o flash TTL-AUTO e o Super FP. É possível instalar uma unidade de flash externa adequada para esta câmara, fixando-a na sapata da câmara.

Consulte também o flash manual externo.

## Funções disponíveis com unidades de flash externo

Flash opcional	FL-50R	FL-50	FL-36R	FL-36	FL-20	RF-11	TF-22
Modo de controlo do flash	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL		TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	TTL-AUTO, MANUAL			
NG (Número Guia) (ISO100)		35 mm*) 24 mm*)	GN36 (85 mm*) GN20 (24 mm*)		GN20 (35 mm*)	GN11	GN22
Modo RC	✓	_	✓	_	_	_	_


<sup>\*</sup> O comprimento de focagem da objectiva que pode ser utilizado (calculado com base em câmaras de película de 35 mm)




#### Notas

O flash opcional FL-40 n\u00e3o pode ser utilizado.

- Retire a tampa da sapata, deslizando-a na direcção indicada pela seta na ilustração.
  - Mantenha a tampa da sapata num local seguro de modo a evitar perdê-la, e volte a colocá-la na câmara após o disparo com flash.



 Se o pino de bloqueio estiver saliente, vire o anel de bloqueio da sapata para o mais longe possível na direcção contrária ao LOCK. Deste modo, o pino de bloqueio será empurrado para dentro.




### 3 Lique o flash.

- Quando a luz de carregamento do flash acender, o carregamento está concluído.
- O flash será sincronizado com a câmara a uma velocidade de 1/180 seg. ou inferior.
- 4 Seleccione um modo de flash.
- 5 Seleccione o modo de controlo do flash.
  - Recomenda-se o TTL-AUTO para a utilização normal.
- 6 Prima o botão disparador até meio.
  - As informações de disparo como a sensibilidade ISO, o valor do diafragma e a velocidade do obturador são comunicadas entre a câmara e o flash.
- 7 Prima o botão disparador na totalidade.
- Nota:
  - Não é possível utilizar o flash incorporado quando existir um flash externo conectado à sapata.

### Flash Super FP

O flash Super FP está disponível com o FL-50R ou FL-36R. Utilize o flash Super FP em situações que não é possível utilizar flashes normais com uma velocidade do obturador elevada.

O disparo com flash de activação forçada com o diafragma aberto (como retratos no exterior) também é possível com o flash Super FP. Para mais informações, consulte o manual do flash externo




# Fotografar com o sistema de flash sem fios RC Olympus

É possível fotografar com flash sem fios com o sistema de flash RC sem fios Olympus. Com este sistema de flash sem fios, pode tirar fotografias com diversos flashes sem fios e controlar os flashes em três grupos (A, B e C). O flash incorporado serve para comunicar entre a câmara e os flashes externos.

Para mais informações sobre a utilização do flash sem fios, consulte o manual do flash externo.


#### Alcance de configuração do flash sem fios

Coloque o flash sem fios de modo que o sensor sem fios fique virado para a câmara. As indicações do alcance de configuração estão indicadas em baixo: O alcance varia consoante o ambiente envolvente.



- 1 Coloque o flash de acordo com as indicações de "Alcance de configuração do flash sem fios" e ligue o flash.
- Prima o botão MODE no flash para o definir para o modo RC e defina o canal e o grupo do flash.
  - Defina o modo RC na câmara para [ON].
    - MENU [♣] [♣RC MODE] [ON]
    - O super painel de controlo muda para o modo RC.
    - Pode premir o botão **INFO** para mudar a indicação do super painel de controlo.

4 Utilize o super painel de controlo para definir o modo de flash e outras definições para cada grupo.



- 5 Seleccione um modo de flash.
  - Não é possível activar o flash de redução de olhos vermelhos no modo RC.
- 6 Prima o botão 🕏 para levantar o flash incorporado.
  - Depois de concluídos os preparativos para a sessão fotográfica, tire algumas fotografias de teste para verificar o funcionamento do flash e as imagens.
- Inicie a sessão fotográfica enquanto verifica as indicações de carregamento concluído da câmara e do flash.
- Notas
  - Embora não haja limite para o número de flashes sem fios que pode utilizar, recomenda-se que cada grupo não tenha mais do que três flashes para evitar uma falha causada por interferência mútua.
  - No modo RC, o flash incorporado é utilizado para controlar o flash sem fios. Não é possível utilizar o flash incorporado para disparos com flash neste modo.
  - Para uma sincronização de 2ª cortina, ajuste as definições de velocidade do obturador e antichoque para até 4 segundos. O disparo com flash sem fios poderá não funcionar correctamente se utilizar uma definição de velocidade do obturador mais lenta ou anti-choque.

# Utilizar flashes comercialmente disponíveis

Não é possível utilizar a câmara para ajustar a quantidade de luz emitida de um flash comercialmente disponível, excepto no caso de um flash adequado para esta câmara. Para utilizar um flash comercialmente disponível, ligue-o à sapata da câmara. Defina o modo de disparo da câmara para  $\mathbf{M}$ .

- Retire a tampa da sapata para conectar a unidade de flash à câmara.
- 2 Defina o modo de disparo para o modo M, depois, defina o valor de abertura do diafragma e a velocidade do obturador.
  - Defina a velocidade do obturador para 1/180 seg. ou mais lenta. Se a velocidade do obturador for mais rápida que isto, os flashes comercialmente disponíveis não podem ser utilizados.
  - Uma velocidade do obturador mais lenta pode produzir imagens desfocadas.
- 3 Ligue o flash.
  - Certifique-se de que liga o flash depois de conectar a unidade de flash à câmara.
- 4 Defina a sensibilidade ISO e o valor de abertura do diafragma na câmara de modo a corresponder ao modo de controlo do flash no flash.
  - Para mais informações sobre como definir o modo de controlo do flash, consulte o manual do flash.
- Notas
  - O flash dispara sempre que o obturador for libertado. Quando n\u00e3o necessita de utilizar o flash, desligue o mesmo.
  - Verifique antecipadamente se o flash que está a utilizar está sincronizado com a câmara.

#### Flashes comerciais não especificados

- As exposições ao utilizar um flash exigem que sejam executados ajustes no flash. Se um flash for utilizado no modo automático, faça-o corresponder com o número f e as definições de sensibilidade ISO da câmara.
- 2) Mesmo que o número f automático do flash e a sensibilidade ISO estejam definidos tal como na câmara, a exposição correcta poderá não ser alcançada, dependendo das condições fotográficas. Nestes casos, ajuste o número f automático ou a ISO no flash ou calcule a distância no modo manual.
- 3) Utilize um flash com um ângulo de iluminação que corresponda ao comprimento de focagem da objectiva. O comprimento de focagem da objectiva para filmes de 35 mm é, aproximadamente, duas vezes mais comprido que o comprimento de focagem das objectivas concebidas para esta câmara.
- 4) Não utilize uma unidade de flash ou outro flash TTL acessório com funções de comunicação adicional diferentes dos flashes especificados, pois o flash poderá não só não funcionar de forma normal mas também danificar os circuitos da câmara.

# Funções de visualização

# Visualização simples / aproximada





O procedimento básico para visualizar fotografías é descrito de seguida. Contudo, antes de utilizar qualquer uma destas funções, siga o passo 1 em baixo. Pode definir a câmara para que mude automaticamente para o modo de reprodução individual após o disparo. REC VIEW" (P. 95)

- Prima o botão F (reprodução individual).
  - A última imagem gravada é exibida.
  - Se não forem realizadas quaisquer operações, o ecrã LCD desliga-se após cerca de 1 minuto. Se não se verificar qualquer operação após 4 horas, a câmara desliga-se automaticamente. Lique a câmara novamente.
- Utilize para seleccionar imagens que pretende visualizar. Também pode rodar o selector para mudar para Q, para uma visualização aproximada.






(Reprodução individual)








Prima 🖱 para mudar a posição de aproximação.



- : Exibe a imagem que está guardada 10 imagens
  - à frente. : Exibe a imagem seguinte.
  - : Exibe a imagem anterior.



#### (Visualização da posição de aproximação)




a exibição da posição de aproximação. Quando [ FACE DETECT] (ISP P. 41) está definido para [ON], é exibida uma moldura em volta dos rostos detectados. Prima 🛞 para mover moldura para outro rosto.

Prima 🖱 para mudar



## (Visualização aproximada por imagem)





Prima (16) para visualizar aproximações por imagens. Quando ( FACE DETECT] está definido para [ON], prima (2015) para mudar para outro rosto em posição de aproximação.

Prima o botão INFO para voltar à visualização aproximada.

# Visualização Índice / Visualização Calendário




Esta função permite exibir diversas imagens ao mesmo tempo no ecrã. Isto é útil quando pretende procurar rapidamente um número de fotografias para encontrar uma imagem em particular.

Durante a reprodução individual, sempre que rodar o selector para . o número de imagens exibidas muda entre 4, 9, 16, 25, 49 e 100 imagens.

- (A) : Comuta para a imagem anterior.
- Comuta para a imagem seguinte.
- : Comuta para a imagem superior.
- © : Comuta para a imagem inferior.
- Para voltar à visualização simples, rode o selector de controlo para Q.





#### Visualização por calendário

Com o calendário, poderá visualizar imagens gravadas no cartão por data. Se foram obtidas mais que uma imagem numa única data, a imagem fotografada em primeiro lugar nessa data é exibida.

Utilize ⊕ para seleccionar uma data e prima o botão ⊚ para visualizar imagens com a data seleccionada numa visualização simples.

# Visualização de informações

Esta função permite visualizar informações detalhadas sobre a imagem.


A informação sobre iluminação também pode ser visualizada com histograma e gráficos realcados.

### Prima o botão INFO repetidamente até que a informação pretendida seja exibida.

 Esta definição é guardada e não será exibida guando chamar novamente a visualização de informações.



Botão INFO



a vermelho.

# Apresentação de diapositivos (Slide-show)

Esta função exibe imagens guardadas no cartão sucessivamente. As imagens são exibidas uma a uma durante aprox. 5 segundos, começando na imagem actualmente exibida. A apresentação de diapositivos pode ser realizada utilizando a visualização Índice. O número de imagens exibidas durante a apresentação de diapositivos pode ser seleccionado de 1, 4, 9, 16. 25. 49 ou 100.

- 1 MENU > [▶] > [ὧ]
- 2 Utilize 🕮 para definir.

  - [⊞4] (visualização de 4-imagens) /
  - [ 9] (visualização de 9-imagens) /

  - [**25**] (visualização de 10-magens) /
  - [**49**] (visualização de 49-imagens) /
  - [**#100**] (visualização de 100-imagens)
- 3 Prima o botão 

  para iniciar a apresentação de diapositivos.
- 4 Prima o botão ⊛ para parar a apresentação de diapositivos



Quando seleccionar [#4]



 Se a apresentação de diapositivos estiver a funcionar durante 30 minutos, a câmara desliga-se automaticamente.

# Rodar imagens

Durante a reprodução individual, esta função permite rodar imagens e exibi-las verticalmente no ecrã. Esta função é bastante útil quando tirar fotografías com a câmara na vertical. As imagens serão exibidas automaticamente na direcção correcta, mesmo que a câmara esteja rodada.

- 1 MENU → [▶] → [台]
  - Quando estiver definida para [ON], as imagens obtidas na vertical serão rodadas automaticamente e exibidas durante a visualização. Também poderá premir o botão ☑ para rodar e visualizar a imagem.
  - A imagem rodada será gravada no cartão nessa posição.





Imagem original antes da rotação



Utilize o cabo de vídeo fornecido com a câmara para visualizar as imagens gravadas no seu televisor.

- Desligue a câmara e o televisor
   e conecte o cabo de vídeo tal como
  ilustrado.
- 2 Ligue o televisor e coloque-o no modo de recepção do sinal de vídeo. Para mais informações sobre como mudar para o modo de recepção vídeo, consulte o manual do televisor.
- 3 Ligue a câmara e prima o botão (visualização).



- Notas
  - Para conectar a câmara a um televisor, utilize o cabo de vídeo fornecido.
  - Assegure-se de que o sinal de saída vídeo da câmara é igual ao sinal de vídeo do televisor.
     "VIDEO OUT" (P. 95)
  - O ecrã da câmara desliga automaticamente quando o cabo de vídeo é conectado à câmara.
  - A imagem poderá aparecer descentrada dependendo do ecrã do televisor.

# Editar imagens

As imagens gravadas podem ser editadas e guardadas como imagens novas. As funções de edição disponíveis dependem do formato de imagem (modo de gravação de imagens). Um ficheiro JPEG pode ser impresso tal como está, sem qualquer modificação. Um ficheiro RAW, por outro lado, não pode ser impresso tal como está. Para imprimir um ficheiro RAW, utilize a função de edição RAW para converter o formato de dados RAW em JPEG.

#### Editar imagens gravadas em formato de dados RAW

A câmara executa o processamento de imagens (como o balanço de brancos e o ajuste da nitidez) em imagens no formato de dados RAW, depois, guarda os dados num novo ficheiro no formato JPEG. Enquanto verifica as imagens gravadas, poderá editá-las conforme o seu qosto.

O processamento de imagens é realizado com base nas definições actuais da câmara. Antes de editar, altere as definições da câmara de acordo com as suas preferências.

R

Ilumina um motivo em contraluz

Reduz o fenómeno dos olhos-vermelhos durante o disparo com flash.

Defina o tamanho de recorte com o selector de controlo e a posição de corte com o selector em cruz.



[SEPIA]

[BLACK & WHITE] Cria imagens a preto e branco.

Cria imagens com tons de sépia.

[SATURATION] Define a profundidade da cor. Ajuste a saturação da cor visualizando

a imagem no ecrã. []

Converte o tamanho do ficheiro da imagem para 1280 x 960, 640 x 480 ou 320 x 240.

MENU → [ ► ] → [EDIT]


Utilize (16) para seleccionar uma imagem, depois prima o botão ( ).

- A câmara reconhece o formato de dados da imagem.
- Para editar imagens gravadas em RAW+JPEG. será exibido um ecrã de selecção a perguntar que dados pretende editar.
- O ecrã de definição varia conforme o formato de dados da imagem. Seleccione o item que pretende editar e siga os seguintes passos:

Confirme o formato dos dados a partir







- A imagem editada é guardada como outra imagem, diferente da imagem original.
- Para sair do modo de edição, prima o botão **MENU**.

Notas

- Dependendo da imagem, a correcção dos olhos-vermelhos poderá não funcionar. A correcção dos olhos vermelhos poderá afectar outras partes da imagem, bem como os olhos.
- Não é possível editar uma imagem JPEG nos seguintes casos: Quando uma imagem é gravada em RAW, quando uma imagem é processada num computador, quando não existe espaço suficiente na memória do cartão ou quando uma imagem é gravada noutra câmara
- Ao redimensionar ([🔄])uma imagem, não é possível seleccionar um número de pixeis maior que o originalmente gravado.

Esta função permite copiar imagens para e do xD-Picture Card e CompactFlash ou Microdrive. Este menu pode ser seleccionado se ambos os cartões estiverem inseridos. O cartão seleccionado é a fonte da cópia. Ita "CF / xD" (P. 95)

### Cópia simples

- 1 Visualize a imagem que pretende copiar e prima o botão COPY / ₁□₁.
- 2 Utilize ☼ ⊅ para seleccionar [YES], depois prima o botão ⊚.



### Copiar imagens seleccionadas

Esta função permite-lhe seleccionar diversas imagens e copiá-las em simultâneo durante a reprodução individual ou visualização Índice.

- 1 Visualize as imagens que pretende copiar e prima o botão ⊚.
  - As imagens seleccionadas serão exibidas com enquadramentos vermelhos.
  - Para cancelar a sua selecção, prima o botão 
     o novamente.
- 2 Prima ⊚ para visualizar as próximas imagens que pretende copiar e prima o botão ⊚.
- Jepois de seleccionar as imagens a copiar, prima o botão COPY / □.



4 Utilize 🌣 🕏 para seleccionar [YES], depois prima o botão 🖗.

# Copiar todas as imagens

1 MENU → [ ] → [COPY ALL]

**2** Prima છે.

Utilize (a) para seleccionar [YES], depois prima o botão (a).



8

# Proteger imagens



Proteja as imagens que não pretende apagar. As imagens protegidas não podem ser apagadas pela função de eliminação de imagem seleccionada ou de todas as imagens.

#### Protecção individual

# Visualize a imagem que pretende proteger e prima o botão O¬n.

 Om (marca de protecção) é exibida no canto superior direito do ecrã.

### Para cancelar a protecção

Visualize as imagens protegidas e prima o botão On.



#### Proteger imagens seleccionadas

Esta função permite-lhe seleccionar diversas imagens e protegê-las em simultâneo durante a reprodução individual ou visualização Índice.

- 1 Visualize as imagens que pretende proteger e prima o botão .
  - As imagens seleccionadas serão exibidas com enquadramentos vermelhos.
  - Para cancelar a sua selecção, prima o botão ( novamente.
  - Durante a visualização Índice, prima para seleccionar as imagens que pretende proteger e prima o botão @.
- 2 Prima para visualizar as próximas imagens que pretende proteger e prima o botão (a).
- 3 Depois de seleccionar as imagens a proteger, prima o botão On.

#### Cancelar todas as protecções

Esta função permite cancelar a protecção de várias imagens em simultâneo.

- 1 MENU → [▶] → [RESET PROTECT]
- 2 Utilize △☞ para seleccionar [YES], depois prima o botão ⊚.
- Notas
  - A formatação do cartão apaga todas as imagens, mesmo as que tenham sido protegidas.
     "Formatar o cartão" (P. 118)
  - As imagens protegidas não podem ser rodadas, mesmo quando o botão 🔀 for premido.



Esta função permite apagar imagens gravadas. Poderá seleccionar a eliminação individual, que apenas apaga a imagem actualmente exibida; a eliminação total, que apaga todas as imagens guardadas no cartão; ou a eliminação de imagem seleccionada, que apaga apenas as imagens seleccionadas.

- Notas
  - Quando realizar uma eliminação total ou de imagens seleccionadas das imagens guardadas em RAW+JPEG, ambas as imagens RAW e JPEG são apagadas. Se utilizar a eliminação individual, poderá seleccionar se pretende apagar as imagens JPEG ou RAW ou ambas.
     ISP\*RAW+JPEG ERASE" (P. 94)
  - As imagens protegidas não podem ser apagadas. Cancele as imagens protegidas, depois, apaque-as.
  - Depois de apagadas, as imagens não podem ser recuperadas. 📭 "Proteger imagens" (P. 85)

### Eliminação individual

- 1 Visualize a imagem que pretende apagar e prima o botão ∰.
- 2 Utilize ⊚ para seleccionar [YES], depois prima o botão ⊚.



#### Apagar imagens seleccionadas

Esta função permite apagar imagens seleccionadas de uma só vez durante a reprodução individual ou a visualização Índice.

- 1 Visualize as imagens que pretende apagar e prima o botão .
  - As imagens seleccionadas serão exibidas com enquadramentos vermelhos.
  - Para cancelar a sua selecção, prima o botão ⊚ novamente.
  - Durante a visualização Índice, prima ⑤ para seleccionar as imagens que pretende apagar e prima o botão ⑥.
  - . Prima ⊕ para visualizar as próximas imagens que pretende apagar e prima o botão ⊚.
- 3 Depois de seleccionar as imagens a apagar, prima o botão 🛣.
  - Utilize ఁ para seleccionar [YES], depois prima o botão ఁ.

## Eliminação total

- MENU → [♣] → [CARD SETUP]
- Utilize ඁ෧ඁ෧ para seleccionar [ALL ERASE], depois prima o botão ෧.
  - Utilize ఁঃ 🌣 🌣 para seleccionar [YES], depois prima o botão ⊚.
  - Todas as imagens serão apagadas.

ç

# Personalizar a sua câmara

Personalize a câmara com os menus de personalização para uma utilização mais simples. Utilize o Menu de personalização 1 para personalizar as funções de disparo e o Menu de personalização 2 para definir as funções básicas da câmara.

O Menu de personalização 1 tem 8 quadros (Ma a M) divididos de acordo com as funções a definir



Utilize @@ para seleccionar [11], depois prima ().



Utilize @ para seleccionar os quadros 📊 a 📶, depois prima 👂.



Utilize △⊘ nara seleccionar uma função, depois prima .

Para mais informações sobre as listas de menu, consulte "Utilizar o menu" (1887 P. 29).

# Menu de personalização 1 ▶ M AF / MF

#### AF ILLUMINAT.

O flash incorporado pode funcionar como iluminador AF. Isto aiuda a focar em condições de pouca luminosidade no modo AF. Para utilizar esta função, levante o flash.

#### **FOCUS RING**

Pode personalizar a forma de ajuste da objectiva ao ponto focal, seleccionando a direcção rotativa do anel de focagem.





### RESET LENS

Se estiver definido para [ON], esta opção repõe a focagem da objectiva (infinito) sempre que desliga a câmara.

#### **BULB FOCUSING**

Pode definir a câmara para permitir ajustes da focagem durante o disparo Pose (bulb) com MF. Durante a exposição, pode rodar o anel de focagem e ajustar a focagem. [ON] [OFF]

A focagem fica bloqueada durante a exposição.

Também pode mudar a operação do selector de controlo para o oposto das configurações padrões de fábrica.

Por exemplo, depois de configurar [P] para [☑], em modo P pode ajustar a compensação de exposição através do selector de controlo e definir o programa shift através do mesmo mantendo o botão ☑ premido.

Modo	Definição	₹	Botão 🔁 + 😴	
Р	Ps (programa shift)	Programa shift	Compensação da exposição	
	<b>½</b>	Compensação da exposição	Programa shift	
Α	FN.º	N.º Valor de abertura do diafragma		
^	<b>½</b>	Compensação da exposição	Valor de abertura do diafragma	
S	SHUTTER	Velocidade do obturador	Compensação da exposição	
3	<b>½</b>	Compensação da exposição	Velocidade do obturador	
М	SHUTTER	Velocidade do obturador	Valor de abertura do diafragma	
IVI	FN.º	Valor de abertura do diafragma	Velocidade do obturador	

#### DIAL DIRECTION

É possível seleccionar a direcção rotativa do selector de controlo e a direcção para onde a velocidade do obturador / valor de abertura do diafragma vão aumentar ou diminuir.

	Definição	(direcção rotativa do selector)	(direcção rotativa do selector)		
	DIAL1	<ul><li> Velocidade do obturador mais lenta</li><li> Abra o diafragma (número f é reduzido)</li></ul>	Velocidade do obturador mais rápida     Feche o diafragma (número f é aumentado)		
DIAL2		<ul><li>Velocidade do obturador mais rápida</li><li>Feche o diafragma (número f é aumentado)</li></ul>	Velocidade do obturador mais lenta     Abra o diafragma (número f é reduzido)		

Poderá utilizar o botão **AEL / AFL** para realizar operações AF ou de medição, em vez de utilizar o botão disparador.

Seleccione a função do botão que corresponderá à operação quando o botão disparador for premido. Seleccione [mode1] a [mode4] em cada modo de focagem. (Apenas pode seleccionar [mode4] no modo C-AF.)

	Função do botão disparador				Função do botão AEL / AFL		
Modo	Premido até meio		Totalment	e premido	Ao manter AEL / AFL premido		
	Focagem	Exposição	Focagem	Exposição	Focagem	Exposição	
[S-AF]							
mode1	S-AF	Bloqueado	_	_	_	Bloqueado	
mode2	S-AF	_	_	Bloqueado	_	Bloqueado	
mode3	mode3 —		_	_	S-AF	_	
[C-AF]							
mode1	Início C-AF	Bloqueado	Bloqueado	_	_	Bloqueado	
mode2	Início C-AF	_	Bloqueado	Bloqueado	_	Bloqueado	
mode3	_	Bloqueado	Bloqueado	_	Início C-AF	_	
mode4 —		_	Bloqueado	Bloqueado	Início C-AF	_	
[MF]	[MF]						
mode1	_	Bloqueado	_	_	_	Bloqueado	
mode2	_	_	_	Bloqueado	_	Bloqueado	
mode3	_	Bloqueado	_	_	S-AF	_	

## Operações básicas

- [mode1] Para determinar a exposição medida durante a focagem. O bloqueio AE é activado ao premir o botão AEL / AFL, permitindo-lhe ajustar a focagem e determinar a exposição, em separado.
- [mode2] Para determinar a exposição quando prime o botão disparador na totalidade. Isto é útil para fotografar cenas com alterações significativas de luz, como por exemplo num palco.
- [mode3] Para focar com o botão AEL / AFL em vez de com o botão disparador.
   [mode4] Prima o botão AEL / AFL para focar e prima o botão disparador na totalidade para determinar a exposição.

#### **AEL / AFL MEMO**

- É possível bloquear e manter a exposição premindo o botão AEL / AFL.
  - [ON] Prima o botão **AEL / AFL** para bloquear e manter a exposição. Prima novamente para cancelar a manutenção da exposição.
  - [OFF] A exposição apenas será bloqueada enquanto o botão **AEL / AFL** estiver premido.

Pode atribuir uma função ao botão (d) (botão Fn).

### [Fn FACE DETECT]

Prima o botão 🕅 para definir [ FACE DETECT] para [ON] e activar as configurações ideais.

"Utilizar a função de Detecção de Face" (P. 41), " FACE DETECT" (P. 91) [PREVIEW] / [LIVE PREVIEW] (electrónico)

Enquanto mantém o botão gremido, pode utilizar a função de pré-visualização.

Prima o botão 🛭 para adquirir o valor de WB.

"Definir o balanço de brancos de um toque" (P. 66)

#### **ITEST PICTURE**1

Se premir o botão disparador e o botão (g) em simultâneo poderá verificar a fotografia que acabou de tirar no ecrã, sem ter de a gravar no cartão. Isto é útil quando quiser saber qual o aspecto da fotografia sem quardá-la.

#### [OFF]

Não permite a atribuição de uma função.

#### □ FUNCTION

Podem ser atribuídas outras funções ao botão 🕯 / 🖒 / 🖳

"Disparo sequencial" (P. 58), "Disparador automático" (P. 59), "Fotografar com controlo remoto" (P. 60)

[AF AREA]

Selecção da marca AF" (P. 56)

[AF MODE]

Selecção do modo AF" (P. 54)

[WB]

"Seleccionar o balanço de brancos" (P. 64)

[METERING]

"Alterar o modo de medição" (P. 50)

[ISO]

"Definição da sensibilidade ISO" (P. 53)

# Menu de personalização 1 → 1 DISP / ■)) / PC

**4** \_,

Personalizar a sua

**■**)))

Poderá desligar o sinal sonoro que é emitido quando a focagem bloqueia premindo o botão disparador.

#### SLEEP

Após um período de tempo especificado sem a realização de qualquer operação, a câmara entra no modo de descanso (em espera) para poupar a energia da bateria. Após a exibição do super painel de controlo durante um período de tempo específico, a luz de fundo apaga. Depois de um período de mais tempo específico, a câmara entra no modo de descanso. Com [SLEEP] pode seleccionar o temporizador entre [1 MIN], [3 MIN], [5 MIN] ou [10 MIN]. [OFF] cancela o modo de descanso.

A câmara é novamente activada assim que tocar em qualquer botão (botão disparador, botão **P**, etc.).

9

#### BACKLIT LCD (Temporizador da luz de fundo)

Para poupar a bateria, após a exibição do super painel de controlo durante um período de tempo específico, a luz de fundo do ecrã desliga-se e o ecrã escurece. Seleccione entre **[8 SEC]**, **[30 SEC]** ou **[1 MIN]** para a duração de tempo até a luz de fundo desligar. **[HOLD]** define a permanência da luz de fundo acesa.

A luz de fundo do ecrã é novamente acesa assim que tocar em qualquer botão (botão disparador, selector em cruz, etc.).

#### **USB MODE**

Com o cabo USB fornecido, a câmara pode ser conectada directamente a um computador ou uma impressora. Se específicar antecipadamente o dispositivo que está a conectar, poderá saltar o procedimento da definição de conexão USB normalmente exigido sempre que conecta o cabo à câmara. Para mais informações sobre como conectar a câmara a qualquer um dos dispositivos, consulte "Conectar a câmara fotográfica a uma impressora" (1287 P. 99) e "Ligar a câmara a um computador" (1287 P. 103).

#### [AUTO]

O ecrá de selecção da conexão USB será exibido sempre que conectar o cabo a um computador ou uma impressora.

#### [STORAGE]

Permite transferir imagens para um computador. Também poderá seleccionar para utilizar o software OLYMPUS Master através da conexão ao computador.

# IMTP1

Permite transferir imagens para um computador através do Windows Vista sem utilizar o software do OLYMPUS Master

#### [CONTROL]

Permite controlar a câmara a partir de um computador, utilizando o OLYMPUS Studio opcional.

#### [,□,EASY]

Pode ser definido quando conectar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge. As fotografias podem ser directamente impressas sem recorrer a um computador.

"Conectar a câmara fotográfica a uma impressora" (P. 99)

#### [.□CUSTOM]

Pode ser definido quando conectar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge. Poderá imprimir fotografias com o número de cópias configurado, papel de impressão e outras configurações. Se "Conectar a câmara fotográfica a uma impressora" (P. 99)

#### LIVE VIEW BOOST

Durante o disparo de imagem ao vivo, poderá aclarar o ecrã para uma confirmação mais fácil no motivo.

### [OFF]

O motivo é visualizado no ecrã com o nível de iluminação ajustado de acordo com a exposição a ser definida. É possível fotografar confirmando antecipadamente através do ecrã de modo a obter uma fotografia a seu gosto.

#### [ON]

A câmara ajusta o nível de luminosidade automaticamente e exibe o motivo no ecrã para uma confirmação mais fácil. O efeito dos ajustes da compensação da exposição não será apresentado no ecrã.

#### FACE DETECT

Quando definida para **[ON]**, a câmara detectará o rosto das pessoas e ajustará automaticamente neste a focagem.

"Utilizar a função de Detecção de Face" (P. 41)

É possível reproduzir imagens aproximadas focadas no rosto do motivo.

■"Visualização simples / aproximada" (P. 78)

#### FRAME ASSIST (Visualização das linhas reguladas)

Durante a imagem ao vivo, é possível visualizar as linhas reguladas no ecrá LCD como guia durante a confirmação da composição. Prima o botão **INFO** várias vezes para visualizar as linhas reguladas.

"Activar a visualização de informações" (P. 42)

### Menu de personalização 1 → 1 EXP / 1 ISO

#### ISO-AUTO SET

Pode definir o limite superior se ISO estiver definido para [AUTO].

Esta opção define o limite superior do valor ISO que muda automaticamente. O limite superior pode ser definido de 100 a 1600.

#### ISO-AUTO

Pode definir o modo de disparo, no qual a definição ISO [AUTO] está activada.

[P/A/S]

A definição [AUTO] é activada para todos os modos de disparo excepto para o modo **M**. Se [AUTO] estiver seleccionado para o modo **M**. é definido ISO 100.

[ALL]

A definição **[AUTO]** é activada para todos os modos de disparo. A ISO é seleccionada automaticamente para obter a ISO ideal mesmo no modo **M**.

#### Medição AEL

Pode definir o modo de medição quando prime o botão **AEL / AFL** para bloquear a exposição.
• [AUTO] realiza a medição no modo seleccionado em [METERING].

#### BULB TIMER

É possível seleccionar o tempo máximo (em minutos) para o disparo Pose.

# Menu de personalização 1 ➤ 🛅 🕏 CUSTOM

### **5**½+**½**

Se estiver definido para **[ON]**, é adicionado ao valor de compensação da exposição e é efectuado o controlo de intensidade de flash.

#### **AUTO POP UP**

Em modo **AUTO** ou em modo de cena, o flash integrado é activado automaticamente em condições de pouca luz ou de contraluz. Quando definido para **[OFF]**, o flash incorporado não é activado automaticamente.

9

### ALL WB1

Pode aplicar o mesmo valor de compensação a todos os modos de balanço de brancos de uma só vez.

[ALL SET] [ALL RESET]

O mesmo valor de compensação é aplicado a todos os modos de WB. Todas as definições do valor de compensação do WB aplicadas a cada modo de WB são apagadas de uma só vez.

### Se seleccionar [ALL SET]

- 1) Utilize (R) para seleccionar a direcção das cores. Na direcção A: Âmbar-azul / Na direcção G: Verde-magenta
- 2) Utilize S para definir o valor de compensação. 😭 "Compensação do WB" (P. 65) Ao libertar o botão AEL / AFL, tira uma imagem exemplificativa. Poderá verificar o balanco de brancos aiustado.

### Se seleccionar [ALL RESET]

1) Utilize @ para seleccionar [YES].

#### COLOR SPACE

Pode seleccionar o modo de reprodução das cores no ecrã ou na impressora. O primeiro caracter dos nomes dos ficheiros de imagem indica o espaço de cor actual. 📭 "FILE NAME" (P. 94)

de pixeis.


[sRGB] Pmdd0000.ipa [Adobe RGB] -P:sRGB : Adobe RGB

Espaço de cor estandardizado para Windows. Espaço de cor que pode ser definido pelo Adobe Photoshop.

#### **€**:- SET

Pode combinar 3 tamanhos de imagem e 4 taxas de compressão e registar 4 combinações. Seleccione a definição registada com [◀:-]. "Seleccionar o modo de gravação" (P. 62)

Registe 4 combinações diferentes de definições de imagem.



#### PIXEL COUNT

Pode definir o tamanho dos pixeis para o tamanho da imagem [M], [S].

[Middle] Seleccione [3200 x 2400], [2560 x 1920] ou [1600 x 1200]. [Small] Selectione [1280 x 960], [1024 x 768] ou [640 x 480].

#### RAW+JPEG ERASE

Pode seleccionar o método para apagar imagens guardadas em RAW+JPEG. Esta função só pode ser utilizada para apagar uma imagem.

[JPEG] Apaga todos os ficheiros de imagem JPEG, deixando apenas os ficheiros

de imagem RAW.

[RAW] Apaga todos os ficheiros de imagem RAW, deixando apenas os ficheiros

de imagem JPEG.

[RAW+JPEG] Apaga ambos os tipos de ficheiros de imagem.


Notas

 Esta função apenas é eficaz para apagar uma imagem. No caso de eliminação total e eliminação de imagens seleccionadas, ambos os ficheiros RAW e JPEG serão apagados, independentemente desta definicão.

#### FILE NAME

Quando tira uma fotografía, a câmara atribui-lhe um nome de ficheiro único e guarda-o numa pasta.

Os nomes de ficheiros são atribuídos tal como ilustrado em baixo.



# [AUTO]

Mesmo quando é inserido um cartão novo, os números das pastas do cartão anterior são mantidos. Se o cartão novo possuir um ficheiro de imagem cujo número de ficheiro coincida com um outro guardado no cartão anterior, os números de ficheiros do cartão novo começam no número que se seque ao número mais alto do cartão anterior.

#### [RESET]

Quando é inserido um cartão novo, os números das pastas começam com 100 e os números de ficheiros começam com 0001. Se for inserido um cartão com imagens, os números dos ficheiros começam com o número que se segue ao número de ficheiro mais alto do cartão.

Quando o n.º da pasta e o do ficheiro atingem os seus respectivos números máximos (999 / 9999), não é possível guardar mais fotografias, mesmo que o cartão não esteja cheio.
 Não é possível tirar mais fotografias. Substitua o cartão por um novo.

#### dpi SETTING

Pode definir previamente a resolução para imprimir as imagens. O valor definido é gravado no cartão com as imagens.

[AUTO] [CUSTOM] 94 PT

# CF/xD

Pode seleccionar que cartão utilizar quando estão carregados um CompactFlash e um xD-Picture Card.

### (Ajustar a luminosidade do ecrã)

Pode ajustar a luminosidade e a temperatura de cor do ecrã. O ajustamento da temperatura de cor só afectará a visualização do ecrã LCD durante a reprodução. Utilize 🚱 para mudar entre 🔆 (luminosidade) e 🖟 (temperatura de cor), e utilize 👁 🕾 para ajustar o valor entre [+7] – [-7].



### ♠Æ (Alterar o idioma de exibição)

Esta função permite alterar o idioma utilizado no ecrã e nas mensagens de erro de ENGLISH para outro idioma.

 Poderá adicionar um outro idiomas à sua câmara fotográfica com o software OLYMPUS Master fornecido.

Para mais informações, consulte a ajuda no software OLYMPUS Master.

"Utilização do software OLYMPUS Master" (P. 102)

#### VIDEO OUT

Pode seleccionar NTSC ou PAL de acordo com o tipo de sinal de vídeo do seu televisor. Esta definição tem de ser realizada quando pretender conectar a câmara a um televisor e visualizar imagens num país estrangeiro. Antes de conectar o cabo de vídeo, certifique-se de que o tipo de sinal de vídeo correcto está seleccionado. Se utilizar o tipo de sinal de vídeo errado, as fotografias gravadas não serão exibidas correctamente no seu televisor.

# Os tipos de sinais de vídeo de televisor nos maiores países e regiões

Verifique o tipo de sinal de vídeo antes de conectar a câmara ao televisor.

NTSC	América do Norte, Japão, Taiwan, Coreia
PAL	Países europeus, China

#### **REC VIEW**

Pode visualizar a fotografia que acaba de tirar no ecrã, enquanto está a ser gravada no cartão, e seleccionar o tempo de exibição da mesma. Isto é útil para fazer uma verificação breve da fotografia que acaba de tirar. Premindo o botão disparador até meio durante a visualização da fotografia permite fotografar imediatamente.

[1SEC] – [20SEC] Selecciona o número de segundos para a exibição de cada fotografia.

O tempo pode ser definido em unidades de 1 segundo.

[OFF] A fotografía que está a ser gravada no cartão não é exibida.

[AUTO [ ] Exibe a imagem que está a ser gravada e, em seguida, passa para

exibe a imagem que esta a ser gravada e, em seguida, passa para o modo de reprodução. Isto é útil para apagar uma fotografia depois

de a verificar.

#### FIRMWARE

A versão de firmware do seu produto será exibida.

Quando pesquisar sobre a sua câmara ou acessórios, ou quando pretender transferir software, terá de indicar qual a versão de cada um dos produtos que está a utilizar.

Prima ௰. A versão de firmware do seu produto será exibida. Prima o botão ⊚ para voltar ao ecrã anterior.

# Reserva de impressão (DPOF)



### Reserva de impressão

A reserva de impressão permite gravar dados de impressão (número de impressões e informação de data/hora) com as fotografias guardadas no cartão.

As fotografias com reservas de impressão podem ser impressas através dos seguintes métodos.

# Impressão através de um laboratório fotográfico compatível com DPOF

Pode imprimir as imagens utilizando os dados da reserva de impressão.

#### Impressão através de uma impressora compatível com DPOF

As fotografías podem ser directamente impressas sem recorrer a um computador. Para mais informações, consulte o manual da impressora. Também poderá ser necessário um adaptador de cartão para PC.



#### Notas

As reservas DPOF definidas por outro equipamento não podem ser alteradas nesta câmara.
 Faça alterações através do equipamento original. Além disso, a definição de reservas DPOF novas utilizando esta câmara apagará as reservas anteriores definidas por outro dispositivo.

Guia de operações

- Nem todas as funções poderão estar disponíveis em todas as impressoras ou em todos os laboratórios fotográficos.
- Dados RAW não podem ser impressos.

#### Reserva individual

Siga o guia de operação para definir uma reserva de impressão de uma fotografia.

1 MENU → [▶] → [♣]

Imprimir

2 Seleccione [Љ] e prima o botão ⊚.





10

- 3 Prima ⊗ para seleccionar a imagem que pretende definir como reserva de impressão, depois, prima ⊗ ⇔ para definir o número de impressões.
  - Para definir a reserva de impressões para várias fotografias, repita este passo.
- 4 Quando terminar, prima o botão .
  - O ecrã de menu para reserva individual é exibido.
- 5 Seleccione o formato da data e hora e prima o botão .

[NO] As fotografías são impressas sem a data e a hora.
[DATE] As fotografías são impressas com a data do disparo.

**[TIME]** As fotografias são impressas com a hora do disparo.

6 Seleccione [SET] e prima o botão .







#### Reserva total

Aplica a reserva de impressão a todas as fotografías guardadas no cartão. O número de impressões é fixado em 1.

- 1 MENU → [▶] → [♣]
- 2 Seleccione [ﷺ] e prima o botão ⊛.
- Seleccione o formato da data e hora e prima o botão ... [NO] As fotografías são impressas sem a data e a hora. [DATE] As fotografías são impressas com a data do disparo. [TIME] As fotografías são impressas com a hora do disparo.
- 4 Seleccione [SET] e prima o botão ⊚.

Todos os dados da reserva de impressão ou apenas os dados das fotografias seleccionadas podem ser repostos.

1 MENU → [▶] → [♣]

### Repor os dados da reserva de impressão de todas as fotografias

2 Seleccione [♣] ou [♣] e prima o botão ⊛. 3 Seleccione [RESET] e prima o botão ⊚.

# Repor os dados da reserva de impressão de uma fotografia seleccionada

2 Seleccione [♣] e prima o botão ⊗.

3 Seleccione [KEEP] e prima o botão ⊚.

4 Utilize (ℜ) para seleccionar a imagem com dados da reserva de impressão que pretende repor, depois, prima ☞ para definir o número de impressões para 0.

5 Quando terminar, prima o botão 🙉.

6 Seleccione o formato da data e hora e prima o botão ⊚.

• Esta definição é aplicada a todas as imagens com dados de reserva de impressão.

✓ Seleccione [SET] e prima o botão ⊚.

# Impressão directa (PictBridge)

딥

PRINT ORDER SETTING [CF]

PRINT ORDERED

RESET

KEEP

CANCEL→MENU SELECT→ 🖨 GO+OK

Ao ligar a câmara fotográfica a uma impressora compatível PictBridge através do cabo USB, poderá imprimir directamente as fotografias guardadas. Para saber se a sua impressora é compatível com a PictBridge, consulte o manual da impressora.

#### PictBridge

A norma que permite que câmaras digitais e impressoras produzidas por fabricantes diferentes possam ser conectadas e também que as fotografias sejam impressas directamente a partir da câmara.

#### **STANDARD**

Todas as impressoras que suportam PictBridge têm definições padrão de impressão. Ao seleccionar **[STANDARD]** nos ecrãs de definições (**L** P. 100), poderá imprimir fotografias de acordo com estas definições. Para mais informações sobre as definições padrão da sua impressora, consulte o manual da impressora ou contacte o fabricante da mesma.


- Os modos e definições de impressão disponíveis, como o tamanho do papel, variam dependendo do tipo de impressora. Para mais informações, consulte o manual da impressora.
- Para mais informações sobre os tipos de papel de impressão, tinteiros, etc., consulte o manual da impressora.



- Utilize uma bateria totalmente carregada para imprimir.
- As imagens gravadas nos dados RAW não podem ser impressas.
- A câmara não entrará no modo de descanso enquanto estiver conectado ao cabo USB.

•

- 1 Ligue a impressora e conecte o conector múltiplo da câmara fotográfica à porta USB da impressora com o cabo USB.
  - Para mais informações sobre como ligar a impressora e sobre a posição da porta USB, consulte o manual da impressora.



- 2 Lique a câmara fotográfica.
  - É visualizado o ecrã de selecção para a ligação USB.
- 3 Utilize © para seleccionar [EASY PRINT] ou [CUSTOM PRINT].


### Se seleccionar [EASY PRINT]

• Avance para "Impressão EASY" (PSP P. 99)

### Se seleccionar [CUSTOM PRINT]

 [ONE MOMENT] é exibido e a câmara e a impressora são conectadas.

Avance para "Impressão personalizada" (FFP. 100)





 Se o ecrã não for exibido após alguns minutos, desconecte o cabo USB e comece novamente a partir do passo 1.

# Impressão EASY

- 1 Utilize (96) para visualizar as fotografias que pretende imprimir na câmara.
  - Visualize a imagem que pretende imprimir na câmara e conecte a câmara a uma impressora utilizando um cabo USB. O ecrã à direita é exibido em breve.
- 2 Prima o botão Д (imprimir).
  - O ecrã de selecção de fotografias é exibido assim que a impressão é concluída. Para imprimir outra fotografia, utilize (♠) para seleccionar a imagem e prima o botão Д.
  - Para sair, desligue o cabo USB da câmara enquanto o ecrá de seleccão de fotografias estiver exibido.



#### Siga o quia de operação para efectuar uma opção de impressão.

#### Seleccionar o modo de impressão

Seleccione o tipo de impressão (modo de impressão). Os modos de impressão disponíveis são os seguintes. [PRINT] Imprime fotografias seleccionadas.

ÎALL PRINTI Imprime todas as fotografias

guardadas no cartão e faz uma impressão para cada fotografia. Imprime diversas cópias de uma

[MULTI PRINT] imagem em enguadramentos separados numa única folha.

Siga o quia de operações exibido aqui.

EXIT+ SELECT+

PRINT MODE SELECT

PRINT

ALL PRINT

MULTI PRINT

ALL INDEX

PRINT ORDER

[CF]

GO+OK

Imprime um índice de todas as fotografias guardadas no cartão.

**IPRINT ORDER1** Imprime de acordo com a reserva de impressão efectuada. Se não existir qualquer fotografia com reserva de impressão, este modo não está

disponível. (ISP P. 97)

### Definir os itens do papel de impressão

Esta definição varia de acordo com o tipo de impressora. Se apenas a definição STANDARD da impressora estiver disponível, não poderá alterar a definição.

[SIZE] Define o tamanho do papel que

a impressora suporta. [BORDERLESS]

Selecciona se a fotografia é impressa

em toda a página ou dentro de uma

enquadramento vazio.



[PICS / SHEET]

**[ALL INDEX]** 

Selecciona o número de fotografias por folha. Exibido guando seleccionar

[MULTI PRINT].



Om 123-

MORE⇒

SELECT♦®

# Seleccionar fotografias que pretende imprimir

Seleccione as fotografias que pretende imprimir. As fotografias seleccionadas podem ser impressas mais tarde (reserva individual) ou a fotografia que está a visualizar pode ser imediatamente impressa. Imprime a fotografia exibida

[PRINT] (OK)

actualmente. Se existir uma fotografia à qual a reserva [SINGLE PRINT] já tenha sido aplicada, apenas essa fotografia será impressa.

[SINGLE PRINT] (A)

Aplica a reserva de impressão à fotografia exibida actualmente. Se pretender aplicar a reserva a outras fotografias depois de aplicar [SINGLE PRINT], utilize

(i) para seleccioná-las.

[MORE] (**▼**) Define o número de impressões e outros itens para a fotografia exibida actualmente e se deverá ou não ser impressa. Para informações sobre

o funcionamento, consulte "Definir dados de impressão" (PPP P. 101)

na secção seguinte.

100

PT

Seleccione se os dados de impressão como a data e a hora ou o nome do ficheiro devem ser impressos na fotografía.

[ ] Define o número de impressões. [ DATE] Imprime a data e a hora gravadas

na fotografia.


[FILE NAME] Imprime o nome do ficheiro gravado

na fotografia.

[中] Recorta a fotografia para impressão. Defina

o tamanho de recorte com o selector de controlo e a posição de corte com o

selector em cruz.



2 Depois de definir as fotografias a imprimir e os dados de impressão, seleccione [PRINT] e, depois, prima o botão ⊚.

[PRINT] Transfere as imagens que pretende

imprimir para a impressora.

Repõe as definições. Todos os dados da reserva de impressão serão apagados. Se quiser manter os dados da reserva de impressão e realizar outras definições, prima ③. Deste modo, a definição anterior

é exibida.


[CANCEL]


• Para parar e cancelar a impressão, prima o botão .

[CONTINUE] Continua a impressão.

[CANCEL] Cancela a impressão. Todos os dados

da reserva de impressão serão apagados.





lmprimir

# **Fluxograma**

Conecte a câmara a um computador como o cabo USB e poderá facilmente transferir imagens guardadas no cartão para o computador com o software OLYMPUS Master fornecido.

#### Coisas a preparar

- CD-ROM do OLYMPUS Master
- Cabo USB

 Computador compatível com o sistema de funcionamento (Para informações sobre o sistema de funcionamento necessário, consulte o guia de instalação do OLYMPUS Master.)

Instalação do OLYMPUS Master (Consulte o guia de instalação incluído no OLYMPUS Master)

Conectar a câmara ao seu computador através do cabo USB fornecido ( PS P. 103)

Iniciar o OLYMPUS Master (IS P. 104)

Guardar fotografias no computador (IPS P. 104)

Desconectar a câmara do computador (DP P. 105)

# **Utilizar o software OLYMPUS Master fornecido**

# O que é o OLYMPUS Master?

O OLYMPUS Master é um programa de gestão de imagens com características de visualização e edição para fotografias tiradas com a sua câmara digital. Uma vez instalado no seu computador, poderá tirar partido do seguinte.

- Transferir imagens da câmara suporte removível para o seu computador
  - Ver imagens

Também poderá usufruir de slide-shows e reprodução de som.

- Agrupar e organizar imagens
   É possível organizar imagens em álbuns
   ou pastas. As imagens transferidas são
   automaticamente organizadas por data de
   disparo, permitindo encontrar rapidamente
   as imagens que pretende.
- Corrigir imagens através de funções de filtro e de correcção
- Uma variedade de formatos de impressão Poderá imprimir as suas fotografias facilmente.
- Actualização do firmware da câmara
- Desenvolver imagens RAW

Para mais informações sobre outras características do OLYMPUS Master, bem como sobre como utilizar o software, consulte a "Ajuda" no software do OLYMPUS Master.


Utilização do software OLYMPUS

11

# Ligar a câmara a um computador

Conecte a câmara ao computador através do cabo USB fornecido.

- Utilize o cabo USB fornecido para conectar a porta USB do computador ao conector múltiplo da câmara.
  - O local da porta USB varia de acordo com o computador. Para mais informações, consulte o manual do computador.



- 2 Coloque o botão Power da câmara em ON.
  - É visualizado o ecrã de selecção para a ligação USB.
- 3 Prima ⊚ ⇔ para seleccionar [STORAGE]. Prima o botão ⊛.
- 4 O computador reconhece a câmara como um novo equipamento.

### Windows


- Ao conectar a câmara ao computador pela primeira vez, o computador tenta reconhecer a câmara automaticamente.
  - Clique em "OK" quando for exibida a mensagem de instalação concluída.
  - O computador reconhece a câmara como um "Disco amovível == ".

#### Macintosh

 iPhoto é a aplicação de gestão de imagens padrão dos Mac OS. Quando conectar a sua câmara digital Olympus pela primeira vez, iPhoto iniciará automaticamente. Feche o iPhoto e inicie o OLYMPUS Master.

# Notas

 Quando a câmara está conectada ao computador, nenhum dos botões da câmara estão funcionais.



11

# Iniciar o software OLYMPUS Master

#### Windows

1 Clique duas vezes no ícone "OLYMPUS Master 2" 🏚 no ambiente de trabalho.

#### Macintosh

- 1 Clique duas vezes no ícone "OLYMPUS Master 2" 🇌 na pasta "OLYMPUS Master 2".
  - É visualizada a janela Browse.
  - Quando o OLYMPUS Master for iniciado pela primeira vez após a instalação, o ecrã inicial de configuração e o ecrã de registo de utilizadores do OLYMPUS Master são visualizados antes da janela Browse. Siga as instruções no ecrã.

#### Para fechar o OLYMPUS Master

- 1 Clique em "Exit" 🛛 em qualquer janela.
  - O OLYMPUS Master é fechado.

# Visualizar imagens da câmara num computador

### Transferir e guardar imagens

- 1 Clique em "Transfer Images" a na janela Browse e, depois, clique em "From Camera" a .
  - É visualizada a janela para seleccionar as imagens que pretende transferir da câmara. São visualizadas todas as imagens da câmara.
- Seleccione "New Album" e introduza um nome de álbum.
   Seleccione os ficheiros de imagem e clique em "Transfer Images" (Transferir imagens).
  - É visualizada uma janela que indica que a transferência está concluída



- 4 Clique em "Browse images now" (Navegar pelas imagens agora).
  - As imagens transferidas são visualizadas na ianela de navegação.

 Certifique-se de que a luz de acesso ao cartão parou de piscar.



Luz do acesso ao cartão

# 2 Preparação para remover o cabo USB.

### Windows

- Na barra do sistema, clique no ícone "Desligar ou ejectar hardware"
- 2) Clique na mensagem exibida.
- Clique em "OK" na janela "Pode remover hardware com segurança".





#### Macintosh

- 1) O ícone de reciclagem altera-se para o ícone de ejecção quando o ícone "Untitled" (Desconhecido) ou "NO\_NAME" (Sem nome) é arrastado no ambiente de trabalho. Arraste-o e largue-o no ícone de ejecção.
- 3 Desconecte o cabo USB da câmara fotográfica.

# **(**

#### Notas

• Para utilizadores do Windows:

Quando clicar em "Desligar ou ejectar hardware", poderá ser visualizada uma mensagem de aviso. Neste caso, certifique-se de que não estão a ser transferidos quaisquer dados de imagem da câmara e de que não existem aplicações abertas a aceder aos ficheiros de imagem da câmara. Feche todas estas aplicações e clique novamente em "Desligar ou ejectar hardware" e, depois, retire o cabo.



 A imagem seleccionada no álbum é visualizada na área das miniaturas

2 Clique duas vezes na miniatura da fotografia que pretende visualizar.

 O OLYMPUS Master muda para a janela de edição de imagens e a imagem é ampliada.

• Clique em "Back" n para voltar à janela Browse.



# Para aumentar o número de idiomas

Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada!

1 Certifique-se de que o seu computador está ligado à Internet.

2 Insira o cabo USB na porta USB do seu computador.

Insira a outra extremidade do cabo USB no conector múltiplo da câmara.

• A câmara liga-se automaticamente.

O ecrã liga-se e é visualizado o ecrã de selecção da ligação USB.

Seleccione [STORAGE] e prima o botão ⊚.

Na janela Browse, seleccione "Camera", depois "Update Camera / Add Display Language".

• É visualizada a janela de confirmação da actualização.

Clique em "OK".

• É visualizada a janela de actualização da câmara.

Clique em "Add Language" no mostrador de actualização da câmara.

 É visualizada a janela "Add Display Language of Camera".

Clique em 💟 e seleccione um idioma.

Clique em "Add".

O novo idioma é transferido para a sua câmara.
 Não retire qualquer cabo ou bateria enquanto a câmara estiver a processar.

10 Após o processo de transferência, será exibido "OK" na câmara fotográfica. Pode retirar os cabos e desligar a câmara. Depois de reiniciar a câmara, poderá escolher o idioma novo em [♣⊞].





Utilização do software OLYMPUS Master

# Transferir imagens para o computador sem utilizar o OLYMPUS Master

A sua câmara suporta o USB Mass Storage Class. Poderá transferir imagens para um computador conectando a câmara ao computador com o cabo USB fornecido. Isto poderá ser feito mesmo sem utilizar o OLYMPUS Master. Os seguintes sistemas operativos são compatíveis com a conexão USB:

Windows: 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3 ou superior



- Se o seu computador estiver o Windows Vista instalado, seleccione [MTP] no passo 3 da página 103 para utilizar a Windows Photo Gallery.
- A transferência dos dados não está assegurada nos seguintes ambientes, mesmo que
  - o seu computador esteia equipado com uma entrada USB.
  - Computadores com uma porta USB adicionada através de cartão de extensão, etc.
  - Computadores sem SO instalado de fábrica e computadores construídos em casa.

### Sugestões antes de comecar a fotografar

#### A câmara fotográfica não se liga mesmo guando a bateria está carregada

#### A bateria não está completamente carregada

Carregue a bateria com o carregador.

#### A bateria está temporariamente incapacitada de trabalhar devido ao frio

 O desempenho da bateria, guando sujeita a temperaturas baixas, é inferior e a carga poderá não ser suficiente para ligar a câmara. Remova a bateria e aqueça-a colocando-a no bolso durante algum tempo.

#### Ao premir o botão disparador não é tirada nenhuma fotografia

### A câmara desligou-se automaticamente

 Para poupar bateria e caso não efectue nenhuma operação, a câmara entra no modo de descanso após um período de tempo fixo e a câmara pára de funcionar. A câmara volta a activar quando toca no botão disparador ou noutro botão. Se não se verificar qualquer operação após 4 horas, a câmara desliga-se automaticamente. A câmara não funcionará até ser novamente ligada. "SLEEP" (P. 90)

#### O flash está a carregar

 Quando o flash estiver levantado, e o símbolo fano super painel de controlo ou no visor óptico. estiver a piscar, isso significa que o flash está a carregar. Aquarde que o símbolo pare de piscar, depois, prima o botão disparador.

#### Não é possível focar

• Quando a marca de confirmação AF no visor óptico estiver a piscar, significa que a câmara não consegue focar com a AF. Prima novamente o botão disparador.

#### Redução de ruído está activada

 Ao fotografar cenas nocturnas, as velocidades do obturador são mais lentas e o ruído tende a aparecer nas imagens. A câmara activa o processo de redução de ruído depois de fotografar com velocidades do obturador lentas, durante as quais o disparo não é permitido. É possível definir [NOISE REDUCT.] para [OFF].

■ "Redução de ruído" (P. 69)

#### A data e a hora não foram definidas

#### A câmara é utilizada com as mesmas definições de compra

 A data e a hora da câmara não estão definidas quando esta é adquirida. Defina a data e a hora antes de utilizar a câmara. 🕼 "Configurar a data / hora" (P. 15)

#### A bateria foi removida da câmara

• Se deixar a câmara sem bateria durante aproximadamente 1 dia, a câmara perde a informação sobre a data e a hora. As definições serão canceladas mais rapidamente se a bateria estiver na câmara durante um curto período e for removida. Antes de tirar fotografias importantes, verifique se a data e a hora estão correctas.

Sugestões de fotografia e manutençac

# Focar o motivo

Existem diversas formas de focagem, dependendo do motivo.

# A marca AF não está focada no motivo

Utilize o bloqueio de focagem para focar a marca AF no motivo.
 "Bloqueio de focagem – Se não for possível obter uma focagem correcta" (P. 57)

# Outras coisas, além do motivo, são focadas nas respectivas marcas AF

• Defina [AF AREA] para [ • ] e foque o centro da imagem. 

□ "Selecção da marca AF" (P. 56)

### O motivo move-se com muita rapidez

 Foque a câmara fotográfica num ponto ligeiramente à mesma distância do motivo que pretende fotografar (premindo o botão disparador até meio) e, depois, recomponha a sua fotografia e aguarde que o motivo entre no enquadramento.

# Aproxime-se do motivo através da objectiva macro

 Ao utilizar a objectiva macro para se aproximar do motivo, torna-se difícil focar com AF quando a relação de ampliação do motivo é maior. Defina para focagem manual (MF), rode o anel de focagem e foque manualmente.
 "MF (Focagem manual)" (P. 55)

# Fotografar sob condições de pouca luz

 O flash incorporado pode ser definido como iluminador AF. Quando activado, o flash ajuda a focar em condições de pouca luminosidade no modo AF. (Fotografar com o flash incorporado" (P. 73), "AF ILLUMINAT." (P. 87)

# Motivos de difícil focagem

Poderá ser difícil focar com a focagem automática nas seguintes situações.

Marca de confirmação AF está a piscar. Estes motivos não estão focados.



Motivo de baixo contraste Luminosidade demasiado



Luminosidade demasiad excessiva no centro do enquadramento



Motivo com padrões repetidos

A marca de confirmação AF acende, mas o motivo não está focado.



diferentes



Motivo de movimen rápidos



Motivo não está dentro da área AF

Em todas as situações, foque algo com elevado contraste, à mesma distância que o motivo, determine a composição e fotografe.

# Tirar fotografias sem desfocar

Existem vários factores que podem provocar a desfocagem da fotografia.

# O motivo está demasiado escuro

 Mude a velocidade do obturador de modo a corresponder à luminosidade do motivo. Se a velocidade do obturador estiver definida para lenta para fotografar um motivo escuro, é provável que ocorra desfocagem caso o motivo se mova. Além disso, quando o flash é desligado no SCENE (modo de cena), a velocidade de disparo fica mais lenta.

Monte a câmara num tripé. A utilização do controlo remoto (opcional) para fechar o obturador também é eficaz para reduzir a desfocagem.

Também existem formas de fotografar com [[m]] (DIS MODE) em SCENE (modo Cena). Como a sensibilidade ISO aumenta automaticamente, poderá segurar a câmara com a mão e tirar fotografias em condições de pouca luz com o flash desligado.

# A câmara ou a sua mão move-se ao premir o botão disparador

- Prima o botão disparador com cuidado ou segure a câmara com firmeza em ambas as mãos.
- Pode evitar movimentos da câmara ao premir o botão disparador se utilizar o temporizador ou o anti-choque. (P. 61)
   "Disparador automático" (P. 59), "Anti-choque" (P. 61)

# Tirar fotografias com menos flash

Quando utilizar o flash automático, o flash acende automaticamente se não houver luz suficiente e é mais provável que ocorra desfocagem. Se o motivo estiver demasiado longe, o flash poderá não produzir qualquer efeito. Veja como tirar fotografias sem o flash neste tipo de situação.

# Defina (modo Cena) para ( (I) (DIS MODE)

 Como a sensibilidade ISO aumenta automaticamente, poderá segurar a câmara com a mão e tirar fotografias em condições de pouca luz com o flash desligado.

# Aumentar a definição ISO

Aumente o valor da definição ISO. A imagem poderá apresentar um aspecto em grão.
 "Definição da sensibilidade ISO" (P. 53)

# A imagem está demasiado granulada.

### Aumentar a sensibilidade ISO

 Ao aumentar a definição ISO, o ruído, que surge como manchas de cores indesejadas ou irregularidade nas cores, poderá ser introduzido originando um aspecto em grão. Esta câmara está equipada com uma função que permite fotografar com uma sensibilidade elevada suprimindo o ruído; no entanto, o aumento da sensibilidade ISO origina fotografias com maior granulado do que com uma sensibilidade inferior.

"Definição da sensibilidade ISO" (P. 53)

# A imagem obtida está esbranquiçada

Tal poderá acontecer quando a fotografia é tirada em condições de contraluz ou de semicontraluz. Isto deve-se a um fenómeno intitulado clarão ou fantasma. Considere, o mais que puder, uma composição em que uma fonte de luz forte não seja incluída na fotografia. Poderão ocorrer clarões mesmo quando não está presente uma fonte de luz na fotografia. Utilize um pára-sol da objectiva para encobrir a objectiva da fonte de luz. Se um pára-sol não for eficaz, utilize a sua mão para encobrir a objectiva da luz.

■ "Objectivas intermutáveis" (P. 119)

### Tirar fotografias com a cor correcta

A razão pela qual existem diferenças entre as cores de uma fotografia e as cores reais é a fonte de luz que ilumina o motivo. **[WB]** é a função que permite à câmara determinar as cores correctas. Normalmente, a definição **[AUTO]** faculta o balanço de brancos óptimo, mas, dependendo do motivo, poderá ser melhor experimentar com uma definição diferente do **[WB]**.

- Quando o motivo estiver sob uma sombra num dia solarengo.
- Quando o motivo for iluminado por luz natural e iluminação interior, como por exemplo perto de uma janela.
- Quando a imagem não tem branco.
  - "Seleccionar o balanço de brancos" (P. 64)

# Tirar fotografias de uma praia com areia branca ou de uma paisagem com neve

Geralmente, os motivos brancos, como a neve, parecerão mais escuros que habitualmente quando a fotografia é tirada. Existem várias formas de captar a brancura.

- Ajuste a compensação da exposição para [+]. 📭 "Compensação da exposição" (P. 51)
- Utilize [ ] (BEACH & SNOW) em Scene (modo Cena) para tirar a fotografía. É o mais adequado para tirar fotografías do mar em dias solarengos ou de montanhas cobertas de neve.
   "Selector de modo" (P. 4)

- Utilize [ ] HI] (controlo de realce da medição pontual).
   Prima o botão disparador até meio no centro do visor óptico onde pretende realçar a brancura.
   A parte medida no centro será definida para aparecer mais branca.
   L 3 "Alterar o modo de medição" (P. 50)
- Utilize a função de bracketing AE para tirar a fotografia.
   Se não souber qual o valor da compensação da exposição, tente utilizar o bracketing AE.
   O valor de compensação muda um pouco sempre que premir o botão disparador. Se definir uma compensação da exposição maior, poderá mudar o valor de compensação para cima ou para baixo com base nesse valor e tirar a fotografia.
   "Bracketing AE" (P. 52)

# Fotografar um motivo a contraluz

Se o fundo for demasiado claro em comparação com o motivo, a exposição será afectada nas partes claras e o motivo surgirá mais escuro. Isto resulta do facto de a câmara determinar a exposição a partir da claridade de todo o ecrã.

- Defina [METERING] para [] (medição pontual) para medir a exposição do motivo no centro da fotografia. Para alterar a composição, coloque o motivo no centro da fotografia. Mantendo o botão AEL / AFL premido, altere a composição e prima o botão disparador.
   "Alterar o modo de medição" (P. 50)
- Active o flash, defina o modo de flash para [\$\frac{4}{2}\$] (flash de activação forçada) e tire a fotografia.
   Pode fotografar o motivo a contraluz sem que a cara do mesmo fique escura. [\$\frac{4}{2}\$] (flash de activação forçada) é utilizado para fotografar em contraluz e sob iluminação fluorescente e outras iluminações artificiais.

□ "Definição do modo de flash" (P. 70)

# A imagem fica demasiado clara ou demasiado escura

Quando tira fotografias no modo **S** ou no modo **A**, a definição indicada da velocidade do obturador ou do diafragma poderá piscar. Quando está intermitente significa que a exposição correcta não pode ser obtida. Se mesmo assim tirar a fotografia, esta ficará demasiado clara ou demasiado escura. Se tal acontecer, mude a definição do diafragma ou a velocidade do obturador.

□S "Disparo com prioridade à abertura" (P. 46), "Disparo com prioridade ao obturador" (P. 47), "Indicação de aviso de exposição" (P. 123)

# Surgem pontos claros desconhecidos no motivo da fotografia tirada

Isto poderá dever-se a pixel(eis) preso(s) no dispositivo de captação de imagens. Execute um **[PIXEL MAPPING]**. Se o problema persistir, repita o mapeamento de pixeis algumas vezes. "Mapeamento de pixeis – Verificar as funções de processamento de imagem" (P. 117)

# Sugestões e informações adicionais sobre fotografia

# Aumentar o número de imagens que podem ser fotografadas

A imagem captada será gravada no cartão. As seguintes formas descrevem como gravar mais imagens.

Altere o modo de gravação.

O tamanho de uma imagem varia conforme o modo de gravação. Quando não tiver certeza quanto à capacidade disponível do cartão, mude o modo da imagem e tire a fotografía. Quanto menor for o tamanho a imagem e maior a compressão, menor fica o tamanho da imagem. Para diminuir o tamanho do ficheiro, combine o tamanho da imagem e a taxa de compressão e registe essas informações com [≰:- SET].

Pode reduzir ainda mais o número de pixeis, definindo menos pixeis em [PIXEL COUNT] para o tamanho de imagem [M] ou [S].

"Seleccionar o modo de gravação" (P. 62), "◀:- SET" (P. 93), "PIXEL COUNT" (P. 93)

• Utilize um cartão com capacidade elevada.

O número de imagens disponíveis varia conforme a capacidade do cartão. Utilize um cartão com capacidade elevada.

Se utilizar um cartão diferente da Olympus ou um cartão utilizado para outra aplicação, como para um computador, a mensagem [CARD ERROR] é exibida. Para utilizar este cartão com esta câmara fotográfica, utilize a função [FORMAT] para formatar o cartão. [S] "Formatar o cartão" (P. 118)

# Prolongar o tempo de vida útil da bateria

A realização de qualquer uma das seguintes operações quando não está a fotografar pode gastar a energia da bateria.

- Premir repetidamente o botão disparador até meio.
- Reproduzir as imagens captadas repetidamente durante um período de tempo prolongado.
- Utilizar a função de imagem ao vivo durante um período de tempo prolongado.

Para poupar a energia da bateria, desligue a câmara fotográfica sempre que não estiver a ser utilizada.

# Funções que não podem ser seleccionadas a partir de menus

Alguns itens poderão não ser seleccionáveis a partir dos menus quando utilizar o selector em cruz.

- Itens que não podem ser configurados com o modo de disparo actual.
- Itens que não podem ser definidos devido a um item anteriormente definido: Combinação de [□₁] e [NOISE REDUCT.], etc.

# Não é possível utilizar o Imager AF

O Imager AF só está disponível com a utilização de objectivas compatíveis. Para obter as informações mais actuais sobre objectivas Olympus compatíveis com o Imager AF, visite a página de Internet da Olympus.

# Seleccionar o modo de gravação óptimo

Os modos de gravação estão divididos em 2 tipos principais: RAW e JPEG. RAW grava sem reflectir as definições do balanço de brancos, contraste, etc. nas próprias imagens. JPEG grava como imagens que reflectem estas definições. JPEG também comprime imagens para reduzir o tamanho do ficheiro ao gravá-las. Para JPEG, pode registar quatro combinações de tamanhos de imagem (II, II, II) e taxas de compressão (SF, F, N, B) entre as 12 combinações disponíveis. Quanto maior for a taxa de compressão, mais grão apresentará quando for ampliada durante a visualização. Um guia geral para a selecção é mostrado em baixo.

# Realizar ajustes precisos das definições de disparo no computador • IRAWI

# Imprimir imagens grandes em formatos A3 / A4 / Editar e processar imagens num computador

• Tamanho de imagem 🛮 e taxa de compressão SF, F, N ou B

# Imprimir imagens com o tamanho de postal

# Enviar como anexo de e-mail ou colocar numa página da Internet

• Tamanho de imagem S e taxa de compressão SF, F, N ou B

"Modo de gravação e tamanho do ficheiro/ número de imagens disponíveis" (P. 125)

### Repor as funções para as suas definições no momento da compra

- As definições permanecem guardadas, mesmo quando o câmara é desligada.
- Para voltar às definições de origem, defina [RESET] em [CUSTOM RESET]. É possível registar até dois tipos de definições para reposição. Defina várias funções da câmara e grave-as utilizando [RESET1] ou [RESET2] em [CUSTOM RESET].
   "Repor as configurações padrão de fábrica" (P. 30)

# Confirmar a exposição quando a visualização do ecrã no exterior é difícil

Poderá ser difícil ver o ecrã e confirmar a exposição quando fotografar no exterior. Durante a função de imagem ao vivo, prima o botão **INFO** repetidamente para visualizar o histograma.

Em seguida, saiba como interpretar o histograma de modo fácil.

### Como consultar o histograma

- Se o gráfico apresentar muitos picos aqui, a imagem será exibida maioritariamente em preto.
- ② Se o gráfico apresentar muitos picos aqui, a imagem será exibida maioritariamente em branco.
- ③ A parte indicada a verde no histograma indica a distribuição de luminosidade dentro da área de medição pontual.

"Activar a visualização de informações" (P. 42)



# Sugestões de reprodução

# Compreender as definições e outras informações sobre as imagens captadas

Visualize uma fotografia e prima o botão **INFO**. Prima o botão repetidamente para alterar a quantidade de informações exibida. It "Visualização de informações" (P. 80)

# Visualizar imagens num computador

# Visualizar a imagem total num ecrã de computador

O tamanho da imagem visualizada num ecrã de computador varia consoante as definições do computador. Se a configuração do ecrã for de 1024 x 768 e estiver a utilizar o Internet Explorer para ver uma imagem com um tamanho de 2048 x 1536 a 100%, não é possível visualizar toda a imagem sem deslocar a barra. Existem várias formas de visualização da imagem total no ecrã do computador.

# Visualizar a imagem utilizando o software de navegação de imagens

Instale o software OLYMPUS Master do CD-ROM fornecido.

# Alterar a definição do ecrã

 Os ícones do desktop do computador podem ser alterados. Para mais informações sobre como alterar as configurações do seu computador, consulte o manual do computador.

# Ver imagens gravadas em RAW

Instale o software OLYMPUS Master do CD-ROM fornecido. Poderá utilizar a função de desenvolvimento RAW no OLYMPUS Master para desenvolver a imagem RAW na definição da câmara utilizada durante o disparo, bem como alterar definições detalhadas como balanço de brancos e contraste.

# Códigos de erros

	Indicações no visor óptico	Indicação no ecrã	Causa possível	Solução
	Indicação normal	NO CARD	O cartão não está inserido ou não é reconhecido.	Insira um cartão ou um cartão diferente.
	E [3+d	CARD ERROR	O cartão tem algum problema.	Insira o cartão novamente. Se o problema persistir, formate o cartão. Se o cartão não puder ser formatado, não poderá ser usado.
	р [854	WRITE-PROTECT	É proibido gravar no cartão.	O cartão foi definido para só de leitura com o computador. Reponha o cartão com o computador.
	Sem indicação	Ш	O cartão está cheio. Não é possível tirar mais fotografias e não é possível gravar mais informações, como reserva de impressão.	Substitua o cartão ou apague as fotografias que não deseja guardar. Antes de apagar, transfira as imagens importantes para um PC.
Sugi	Sem mulcação	CARD FULL	Não existe espaço no cartão, logo, a reserva de impressão ou as imagens novas não podem ser gravadas.	Substitua o cartão ou apague as fotografias que não deseja guardar. Antes de apagar, transfira as imagens importantes para um PC.
Sugestões de fotografia e manutenção	Sem indicação	CARD SETUP [xD] Clean the terminal of the AD call with the dry cloth. MIDCARD CLEAN FORMAT SELECTI- (S) OO+OM	Não é possível ler o xD-Picture Card ou não está formatado.	Seleccione [XD CARD CLEAN], prima o botão
12	Sem indicação	( ) NO PICTURE	Não existem fotografias no cartão.	O cartão não contém fotografias. Grave as fotografias e visualize.

Indicações no visor óptico	Indicação no ecrã	Causa possível	Solução
Sem indicação	PICTURE ERROR	A fotografia seleccionada não pode ser exibida para visualização devido a um problema com a fotografia. Ou a fotografia não pode ser utilizada para visualização nesta câmara.	Utilize um software de processamento de imagens para visualizar a fotografia num PC. Se tal não for possível, o ficheiro de imagem está danificado.
Sem indicação	THE IMAGE CANNOT BE EDITED	As fotografias tiradas com outra câmara não podem ser editadas nesta câmara.	Utilize o software de processamento de imagem para editar a fotografia.
Sem indicação	A temperatura interna da câmara está demasiado alta. Por favor, antes de utilizar a câmara, aguarde que arrefeça.	A utilização prolongada da imagem ao vivo ou do disparo sequencial aumentou a temperatura interna da câmara.	Aguarde que a câmara se desligue automaticamente. Antes de retomar as operações, deixe a temperatura interna da câmara arrefecer.
aP [ard	CARD-COVER OPEN	A tampa do cartão está aberta.	Feche a tampa do cartão.
Sem indicação	BATTERY EMPTY	A bateria está gasta.	Carregue a bateria.
Sem indicação	NO CONNECTION	A câmara não está correctamente ligada ao computador ou à impressora.	Desligue a câmara e volte a ligá-la correctamente.
Sem indicação	NO PAPER	A impressora não tem papel.	Coloque papel na impressora.
Sem indicação	NO INK	A impressora não tem tinta.	Substitua o cartucho de tinta da impressora.
Sem indicação	8 JAMMED	O papel está encravado.	Retire o papel encravado.
Sem indicação	SETTINGS CHANGED	O cartucho do papel da impressora foi removido ou a impressora foi operada enquanto se alteravam as configurações na câmara.	Não utilize a impressora enquanto estiver a alterar as configurações na câmara.

Indicações no visor óptico	Indicação no ecrã	Causa possível	Solução
Sem indicação	PRINT ERROR	A impressora e/ou câmara têm um problema.	Desligue a câmara e a impressora. Verifique a impressora e solucione quaisquer problemas antes de voltar a ligá-la.
Sem indicação		As imagens gravadas com outras câmaras não poderão ser impressas com esta câmara.	Utilize um computador para imprimir.

# Manutenção da câmara

# Limpar e quardar a câmara

# Limpeza da câmara

Desligue a câmara e retire a bateria antes de limpar a câmara.

### Exterior:

 Limpe suavemente com um pano macio. Se a câmara estiver muito suja, molhe o pano em água tépida com sabão e escorra-o bem. Limpe a câmara com o pano húmido e seque-a com um pano seco. Se utilizou a câmara na praia, utilize um pano molhado em água limpa e escorra bem.

### Ecrã e visor óptico:

• Limpe suavemente com um pano macio.

# Objectiva, espelho e ecrã de focagem:

 Remova o pó da objectiva, espelho e ecrá de focagem com um pincel de sopro comercialmente disponível. No caso da objectiva, limpe cuidadosamente com um papel de limpeza de objectivas.

### Armazenamento

- Quando a câmara não for utilizada durante períodos prolongados, retire a bateria e o cartão.
   Guarde a câmara num local fresco, seco e bem areiado.
- Periodicamente, introduza a bateria na câmara e verifique o seu funcionamento.

# Limpar e verificar o dispositivo de captação de imagens

Esta câmara incorpora um sistema anti-poeira para impedir que o pó se instale no dispositivo de captação de imagens e para remover qualquer pó ou sujidade da superfície do dispositivo de captação de imagens com vibrações ultra-sónicas. O sistema anti-poeira é activado quando o botão Power está em ON e quando iniciar ou para a imagem ao vivo. O sistema anti-poeira actua na mesma altura que o mapeamento de pixeis, que verifica o dispositivo de captação de imagem e os circuitos do processamento de imagem. Visto que o sistema anti-poeira é activado sempre que a câmara é ligada, a câmara deverá ser mantida direita para que o sistema anti-poeira possa ser eficaz. O indicador SSWF pisca enquanto o sistema anti-poeira estiver a funcionar. 🖾 "Indicador SSWF" (P. 14)

# 0


### Notas

- Não utilize solventes fortes como benzina ou álcool, ou panos quimicamente tratados.
- Evite guardar a câmara em locais onde sejam tratados químicos, de modo a proteger a câmara de corrosão.
- Se a objectiva não for limpa, poderá surgir bolor na superfície da mesma.
- Antes de utilizar a câmara, caso não tenha sido utilizada durante um período longo, verifique todas as partes da câmara. Antes de tirar fotografias importantes, faça um teste para verificar se a câmara funciona de modo adequado.

# Modo de limpeza – Remover o pó

Se pó ou sujidade se introduzir no dispositivo de captação de imagens, poderão surgir pontos pretos na fotografía. Contacte o seu servico de assistência autorizado da Olympus para que o dispositivo de captação de imagens seja limpo fisicamente. O dispositivo de captação de imagens é um equipamento de precisão e é facilmente danificado. Quando você mesmo limpar o dispositivo de captação de imagens, certifique-se de que segue as seguintes instruções. Se a câmara ficar sem energia durante a limpeza, o obturador fecha, o que poderá fazer com que a cortina do obturador e o espelho se partam. Verifique a energia restante da bateria.

- Remova a objectiva da câmara e coloque o botão Power em ON.
- MENU → [1] → [1] → [CLEANING MODE]
- Prima . depois, prima o botão .
  - A câmara entra no modo de limpeza.
- Prima o botão disparador na totalidade.
  - O espelho sobe e a cortina do obturador abre.
  - Limpe o dispositivo de captação de imagens.
  - Com cuidado, sopre o pó na superfície do dispositivo de captação de imagens utilizando um pincel de sopro mecânico (comercialmente disponível).



Se a câmara se desligar, a cortina do obturador fecha, fazendo com que o espelho caja.



# Notas

- Tenha cuidado e não permita que o pincel de sopro mecânico (comercialmente disponível) toque no dispositivo de captação de imagens. Se o pincel de sopro tocar no dispositivo de captação de imagens, este último será danificado.
- Nunca coloque o pincel de sopro mecânico atrás da montagem da objectiva. Se a câmara se desligar, o obturador fecha, partindo a cortina do obturador.
- Não utilize nada, além do pincel de sopro mecânico. Se for aplicado gás de alta pressão no dispositivo de captação de imagens, este congelará na superfície do dispositivo de captação de imagens, danificando o mesmo.

# Mapeamento de pixeis – Verificar as funções de processamento de imagem

Esta opção permite à câmara fotográfica verificar e ajustar as funções do dispositivo de captação de imagens e do processamento de imagem. Depois de utilizar o ecrã ou tirar fotografias contínuas, aquarde pelo menos um minuto antes de utilizar a função mapeamento de pixeis para assegurar o funcionamento correcto.

- MENU → [12] → [PIXEL MAPPING]
- Prima D, depois, prima o botão 🖘.
  - A barra [BUSY] é exibida quando o mapeamento de pixeis está em progresso. Quando o mapeamento de pixei estiver concluído, o menu é reposto.
- - Se desligar a câmara acidentalmente durante o mapeamento de pixeis, comece novamente desde o intervalo 1



# Informações básicas sobre o cartão

# Cartões utilizáveis

Neste manual "Cartão" refere-se a um suporte de gravação. Esta câmara pode utilizar CompactFlash, Microdrive ou xD-Picture Card (opcional).

# CompactFlash

Um CompactFlash é um cartão de memória sólido com flash e de grande capacidade. Poderá utilizar cartões disponíveis no comércio.

# Microdrive

Um Microdrive é um suporte que utiliza uma drive de disco rígido compacta de grande capacidade. Poderá utilizar um Microdrive que suporta CF+Type II (norma de extensão CompactFlash).

# xD-Picture Card

Um xD-Picture Card é um suporte de gravação utilizado principalmente em câmaras compactas.







# Precauções durante a utilização de um Microdrive

Um Microdrive é um suporte que utiliza uma drive de disco rígido compacta. Visto que a drive do disco gira, um Microdrive não é tão resistente à vibração e aos impactos como os outros cartões. São necessários cuidados especiais durante a utilização de um Microdrive (principalmente, durante a gravação e a visualização) para garantir que a câmara não será sujeita a choques ou a vibrações. Certifique-se de que lê as seguintes precauções antes de utilizar um Microdrive.

Além disso, consulte os manuais fornecidos com a sua Microdrive.

- Tenha especial atenção quando pousar a câmara durante a gravação. Coloque-a cuidadosamente sobre uma superfície firme.
- Não utilize a câmara em locais sujeitos a vibrações ou choques excessivos, como locais de obras ou num automóvel durante uma condução em estradas sinuosas.
- Não leve um Microdrive para áreas onde poderá ficar exposto a um forte magnetismo.
- O Microdrive pode não funcionar correctamente em condições de baixa pressão atmosférica, tais como altitudes de 3.000 m ou superiores.



### Notas

 Os dados do cartão não serão totalmente apagados, mesmo depois de formatar o cartão ou de apagar os dados. Ao eliminar o cartão, destrua este último de modo a evitar fugas de informações pessoais.

# Formatar o cartão

Cartões que não sejam da Olympus ou cartões formatados num computador deverão ser formatados com a câmara antes de serem utilizados.

Todos os dados guardados no cartão, incluindo imagens protegidas, são apagados durante a formatação do cartão. Ao formatar um cartão usado, confirme se não existem imagens que gostaria de manter guardadas no cartão.

- Utilize @ para seleccionar [FORMAT], depois prima o botão (8).
- 3 Utilize para seleccionar [YES], depois prima o botão 🙉.
  - A formatação está concluída.

# **₿ SUGESTÕES**

Ao inserir cartões nas duas ranhuras de cartões:

→ Seleccione o cartão a ser utilizado em [CF / xD]. (P. 95)

# Bateria e carregador

- Utilize a bateria única de iões de lítio (BLS-1) da Olympus. Não podem ser utilizadas outras baterias.
- O consumo de energia da câmara varia bastante conforme a utilização e outras condições.

CARD SETUP

ALL ERASE

FORMAT

CANCEL+ MENU SELECT+ 등 GO+OK

[CF]

- As seguintes funções consomem bastante energia, mesmo sem disparar, logo, a bateria ficará gasta rapidamente.
  - Realizar a focagem automática repetidamente, premindo o botão disparador até meio no modo de disparo.
  - Utilizar a função Live View (Imagem ao Vivo).
  - Visualizar imagens no ecrã LCD durante um período prolongado.
  - Quando está conectada a um computador ou impressora.
- Ao utilizar uma bateria gasta, a câmara poderá desligar-se sem que a indicação de bateria fraca seja exibida.
- No momento da aquisição, a bateria não está totalmente carregada. Antes de utilizar. carreque a bateria utilizando o respectivo carregador (BCS-1).
- O tempo de carregamento normal da bateria recarregável fornecida é de aproximadamente 3 horas e 30 minutos (estimativa).
- Não utilize outros carregadores além do referido.

# Utilizar o seu carregador no estrangeiro

- O carregador pode ser utilizado na maior parte das fontes eléctricas domésticas de 100 a 240 V CA (50 / 60 Hz) em todo o mundo. No entanto, conforme o país ou área em que está, a tomada de parede CA pode ter uma forma diferente e o carregador pode precisar de um adaptador de ficha para a tomada de parede. Para mais pormenores. consulte a sua loia local de equipamento eléctrico ou a agência de viagens.
- Não utilize adaptadores de viagem comercialmente disponíveis, pois o carregador poderá não funcionar correctamente

# Objectivas intermutáveis

Seleccione a objectiva com a qual pretende fotografar.

Utilize uma objectiva Quatro Terços específica (Montagem Quatro Terços). Quando for utilizada uma objectiva não especificada, a focagem automática e a medição da luz não funcionarão de modo correcto. Nalguns casos, outras funções também poderão não funcionar.

### Montagem Quatro Tercos

Desenvolvido pela Olympus como a norma de montagem de objectiva para o sistema Quatro Terços. Estas novas objectivas intermutáveis com Montagem Quatro Terços foram desenvolvidas com base na engenharia óptica exclusiva para as câmaras digitais.

# Objectiva intermutável ZUIKO DIGITAL

A objectiva intermutável com sistema Quatro Terços foi concebida para suportar a rigorosa utilização profissional. O sistema Quatro Terços permite que uma objectiva rápida seja também compacta e leve.

# A distância focal e profundidade de campo das objectivas do sistema Quatro Terços

Em comparação a câmaras de 35 mm, as câmaras com sistema Quatro Terços obtêm efeitos diferentes com a mesma distância focal e diafragma.

### Distância focal

À mesma distância de uma câmara de 35 mm, uma câmara do sistema Quatro Terços obtém uma distância focal equivalente ao dobro da câmara de 35 mm. Isto permite a concepção de teleobjectivas compactas. Por exemplo, uma objectiva do sistema Quatro Terços de 14 – 50 mm é equivalente a uma objectiva de 28 – 100 mm para uma câmara de 35 mm.

 Se o ângulo da imagem da objectiva do sistema Quatro Terços for convertido para o de uma câmara de 35 mm, a perspectiva é a mesma que a de uma câmara de 35 mm.

# Profundidade de campo

Com uma câmara do sistema Quatro Terços, é possível obter uma profundidade de campo equivalente a duas vezes mais profunda do que com um câmara de 35 mm. Desta forma, entra mais luz pelo diafragma. Por exemplo, uma objectiva do sistema Quatro Terço com luminosidade de f2.0 é equivalente a f4.0 quando convertida para o diafragma de uma câmara de 35 mm.

 Pode obter a mesma quantidade de desfocagem de segundo plano que com uma câmara de 35 mm




### Notas

- Ao colocar ou retirar a tampa e a objectiva da câmara, mantenha a montagem da objectiva na câmara apontada para baixo. Deste modo, é evitada a entrada de pó e de outras substâncias estranhas no interior da câmara.
- Não retire a tampa da câmara e não coloque a objectiva em locais com pó.
- Não aponte a objectiva colocada na câmara para o sol. Isto poderá provocar avarias na câmara ou mesmo a ignicão devido ao efeito amplificador dos raios solares sobre a objectiva.
- Tenha cuidado para não perder a tampa ou a tampa traseira.
- Coloque a tampa da câmara na câmara para evitar que o pó se instale no interior quando não existe qualquer objectiva colocada.

# Especificações da objectiva ZUIKO DIGITAL


### ■ Nomes dos componentes

- 1 Secção da montagem do pára-sol
- 2 Rosca do suporte do filtro
- 3 Anel de zoom
- 4 Anel de focagem
- ⑤ Indicador de suporte
- 6 Contactos eléctricos
- 7 Tampa frontal
- 8 Tampa traseira
- 9 Pára-sol da obiectiva



12

# ■ Colocar o pára-sol



# ■ Guardar o pára-sol



- Utilize o pára-sol quando fotografar um motivo com contraluz.
- Não é possível montar o pára-sol à objectiva de 17,5 45 mm.

# ■ Especificações principais

Itens	17,5 – 45 mm	14 – 42 mm	40 – 150 mm	25 mm		
Montagem	Montagem QUATRO TERÇOS					
Distância focal	17,5 – 45 mm	14 – 42 mm	40 – 150 mm	25 mm		
Diafragma máx.	f3.5 – 5.6	f3.5 – 5.6	f4.0 – 5.6	f2.8		
Ângulo de imagem	63° – 27°	75° – 29°	30° – 8,2°	47°		
Configuração da	7 grupos, 7 objectivas	8 grupos, 10 objectivas	9 grupos, 12 objectivas	4 grupos, 5 objectivas		
objectiva	Revestimento de película de camada múltipla (camada única parcial)					
Controlo da íris	f3.5 – 22	f3.5 – 22	f4.0 – 22	f2.8 – 22		
Distância de disparo	0,28 m − ∞	0,25 m − ∞	0,9 m − ∞	0,2 m − ∞		
Ajuste de focagem	Comutação AF / MF					
Peso (excluindo o párasol e a tampa)	210 g	190 g	220 g	95 g		
Dimensões (Diâmetro máx. x comprimento total)	Ø 71 x 70 mm	Ø 65,5 x 61 mm	Ø 65,5 x 72 mm	Ø 64 x 23,5 mm		
Montagem do pára-sol Baioneta		neta	De enroscar			
Diâmetro da rosca do suporte do filtro	52 mm	58 mm		43 mm		

Pode ser utilizada com o tubo de extensão EX-25 opcional nas seguintes condições. O ajuste de focagem quando EX-25 é utilizado será MF.

Objectiva, distância focal		Distância de disparo	Ampliação ( ): Calculado com base nas câmaras fotográficas de filme de 35 mm	
17,5 mm Não é			Não é possível fotografar pois os motivos não são focados a esta distância de focagem.	
17,5 – 45 mm	28 mm	15,1 cm - 15,9 cm	0,89 – 1,16x (1,78 – 2,32x)	
	45 mm	18,4 cm – 22,4 cm	0,57 – 0,91x (1,14 – 1,82x)	
	14 mm	Não é possível fotografar pois os motivos não são focados a esta distância de focagem.		
14 – 42 mm	25 mm	13,3 cm	1,02x (2,04x)	
	42 mm	16,2 cm - 17,3 cm	0,61 - 0,69x (1,22 - 1,38x)	
	40 mm	19,0 cm - 20,4 cm	0,61 - 0,70x (1,22 - 1,40x)	
40 – 150 mm	80 mm	28,0 cm - 40,6 cm	0,32 - 0,48x (0,64 - 0,96x)	
	150 mm	48,0 cm - 118,8 cm	0,17 - 0,39x (0,34 - 0,78x)	
25 mm	25 mm	11,1 cm - 11,2 cm	0,98 – 1,17x (1,96 – 2,34x)	

### ■ Precaucões de armazenamento

- Limpe a objectiva após utilização. Remova o pó e a sujidade da superfície da objectiva com um pincel de sopro ou pincel. Utilize papel de limpeza de objectivas comercialmente disponível para remover a sujidade da objectiva. Não utilize solventes orgânicos.
- Tape sempre a objectiva e guarde-a quando não for utilizada.
- Não armazene a câmara numa área com repelente de insectos.

# Notas sobre o disparo


 As margens das fotografias poderão ser cortadas se for utilizado mais de um filtro ou se for utilizado um filtro espesso.

# Diagrama da linha de programa (modo P)

No modo **P**, a câmara está programada para que o valor de abertura do diafragma e a velocidade do obturador sejam seleccionados automaticamente, de acordo com a luminosidade do motivo, tal como exibido em baixo. O diagrama da linha de programa varia conforme o tipo de objectiva montada.

Ao utilizar a objectiva de zoom 14 - 42 mm mm f3.5 - 5.6 (comprimento de focagem: 14 mm, ISO100)

Programa shift



Velocidade do obturador

Se não for possível obter a exposição óptima ao premir o botão disparador até meio, a indicação pisca no visor óptico e no super painel de controlo.

Modo de disparo	Exemplo da indicação de aviso (intermitente)	Estado	Acção
P	- <b>F</b> 35- -50''- / \	O motivo está demasiado escuro.	Aumente a sensibilidade ISO.     Utilize o flash.
F	- <b>F</b> 22 - - Yaaa-	O motivo está demasiado claro.	Diminua a sensibilidade ISO.     Utilize um filtro ND comercialmente disponível (para ajustar a quantidade de luz).
Α	<b>F</b> ₫₫, -30''-	O motivo está pouco exposto.	Reduza o valor do diafragma.     Aumente a sensibilidade ISO.
^	<b>F</b> 35 / - Yooq- 	O motivo está sobre-exposto.	Aumente o valor do diafragma.     Diminua a sensibilidade ISO ou utilize um filtro ND comercialmente disponível (para ajustar a quantidade de luz).
	- <b>F</b> 35- 4doà	O motivo está pouco exposto.	Defina a velocidade do obturador para um valor menor.     Aumente a sensibilidade ISO.
S	- <b>F</b> 22/- 4d <sup>1</sup> /	O motivo está sobre-exposto.	Ajuste a velocidade do obturador para valores mais elevados.     Diminua a sensibilidade ISO ou utilize um filtro ND comercialmente disponível (para ajustar a quantidade de luz).

<sup>\*</sup> No momento em que a indicação pisca, o valor de abertura do diafragma varia de acordo com o tipo de objectiva e comprimento de focagem da mesma.

# Modos de flash que podem ser definidas pelo modo de disparo

Modo de disparo	Exibição do ecrã do super painel de controlo	Modo Flash	Condições para momento de disparo	Condições para disparar o flash	Restrições da velocidade de disparo
	AUTO	Flash automático Flash automático (redução de olhosvermelhos)	1ª cortina	Dispara automaticamente em condições de escuridão / contraluz*1	1/60 seg. – 1/180 seg.
AUTO	<b>\$</b>	Flash de activação forçada		Dispara sempre	60 seg. – 1/180 seg.
	3	Flash desligado	_	_	
A n	© SLOW	Sincronização lenta (redução de olhos- vermelhos)	1ª cortina	Dispara automaticamente	
*	\$ SLOW	Sincronização lenta (1ª cortina)		em condições de escuridão /	
<b>A</b>	\$ SLOW2	Sincronização lenta (2ª cortina)	2ª cortina	contraluz*1	
*y•*2	# FULL	Flash manual (FULL)			
-	<del>\$</del> 1/4	Flash manual (1/4)			60 seg. – 1/180 seg.
	<del>\$</del> 1/16	Flash manual (1/16)			3
	<del>\$</del> 1/64	Flash manual (1/64)	1ª cortina	Dispara sempre	
	<b>‡</b>	Flash de activação forçada			
S M	<b>@</b> \$	Flash de activação forçada (redução de olhos- vermelhos)			
	3	Flash desligado	_	_	_
	2nd CURTAIN	Flash de activação forçada / Sincronização lenta (2ª cortina)	2ª cortina		
s	\$ FULL	Flash manual (FULL)		Diepara compre	60 seg. –
М	1/4	Flash manual (1/4)	1ª cortina	Dispara sempre	1/180 seg.
	<del>\$</del> 1/16	Flash manual (1/16)	, 55		
	<del>\$</del> 1/64	Flash manual (1/64)			


Quando o flash está definido para o modo Super FP, ele detecta a contraluz antes de produzir luz. \*\*\* "Flash Super FP" (P. 75)

\*2 AUTO, ③, ❖ não podem ser definidos no modo NIGHT+PORTRAIT.

# Temperatura da cor e balanço de brancos

Quanto mais elevada for a temperatura de cor, melhor será a iluminação com tons azulados e pior será a iluminação avermelhada; quanto mais baixa for a temperatura de cor, melhor será a iluminosidade com tons avermelhados e pior será a iluminação azulada. O equilíbrio espectral de diferentes fontes de iluminação brancas é avaliado numericamente por temperatura de cor – conceito de física, expressado utilizando a escala de temperatura Kelvin (K). A cor da luz solar e de outras fontes de luz natural e a cor de uma lâmpada e de outras fontes de luz artificial podem ser expressas em termos de temperatura de cor.

Em seguida, as temperaturas de cores de



 As temperaturas de cores para cada fonte de iluminação indicada na escala em cima são aproximadas.

iluminações fluorescentes tornam-nas inadequadas como fontes de luz artificial. Existem lacunas nas matizes das temperaturas de cores com iluminação fluorescente. Se estas diferenças na matiz forem pequenas, elas poderão ser calculados com temperatura de cor, processo denominado de temperatura de cor correlativa.

As definições predefinidas de 4000 K, 4500 K e 6600 K desta câmara são temperaturas de cores correlativas e não deverão ser consideradas estritamente como temperaturas de cores. Utilize estas definições em condições fotográficas com iluminação fluorescente.

# Modo de gravação e tamanho do ficheiro/ número de imagens disponíveis

O tamanho do ficheiro na tabela é aproximado.

Modo de gravação	Número de pixeis (PIXEL COUNT)	Compressão	Formato do ficheiro	Tamanho do ficheiro (MB)	Número de fotografias disponíveis (com xD- Picture Card de 1 GB)
RAW		Compressão sem perdas	ORF	Aprox. 11	91
<b>■</b> SF		1/2,7		Aprox. 6,8	147
<b>G</b> F	3648 x 2736	1/4		Aprox. 4,7	211
■N		1/8		Aprox. 2,2	460
■B		1/12		Aprox. 1,5	687
MSF		1/2,7		Aprox. 5,3	187
MF	3200 x 2400	1/4		Aprox. 3,7	267
MN	3200 X 2400	1/8		Aprox. 1,7	597
<b>M</b> B		1/12		Aprox. 1,1	888
MSF		1/2,7		Aprox. 3,6	280
MF	2560 x 1920	1/4	JPEG	Aprox. 2,2	466
MN		1/8	JFEG	Aprox. 1,1	927
MB		1/12		Aprox. 0,7	1.361
MSF		1/2,7		Aprox. 1,3	799
MF	1600 x 1200	1/4		Aprox. 0,8	1.163
MN	1600 X 1200	1/8		Aprox. 0,5	2.284
MB		1/12		Aprox. 0,3	3.198
SSF		1/2,7		Aprox. 0,8	1.230
SF	1280 x 960	1/4		Aprox. 0,5	1.776
SN	1200 X 900	1/8		Aprox. 0,3	3.366
<b>S</b> B	1	1/12		Aprox. 0,2	4.920

Modo de gravação	Número de pixeis (PIXEL COUNT)	Compressão	Formato do ficheiro	Tamanho do ficheiro (MB)	Número de fotografias disponíveis (com xD- Picture Card de 1 GB)
SSF		1/2,7		Aprox. 0,5	1.881
<b>S</b> F	1024 x 768	1/4		Aprox. 0,4	2.665
SN	1024 X 700	1/8		Aprox. 0,2	4.920
<b>S</b> B		1/12	JPEG	Aprox. 0,1	7.107
SSF		1/2,7	JFLG	Aprox. 0,2	4.569
<b>S</b> F	640 x 480	1/4		Aprox. 0,2	6.396
SN	040 X 400	1/8		Aprox. 0,1	10.661
₿B		1/12		Aprox. 0,1	12.793

- Notas
  - O número de fotografías restantes poderá ser alterado de acordo com o motivo ou com factores, como o facto de as reservas de impressão terem sido ou não feitas. Por vezes, o número de fotografías restantes exibido no visor óptico ou no ecrã LCD não se altera mesmo quando tira fotografías ou apaga imagens quardadas.
  - O tamanho real do ficheiro varia de acordo com o motivo.
  - O número máximo de imagens disponíveis visualizadas no ecrã é de 9999.

# Funções que podem ser registadas em Custom Reset Settings

	Função	Registo da definição de reposição personalizada	Função	Registo da definição de reposição personalizada
	Modo de disparo	_	<b>■</b> 1))	✓
Ī	12	✓	SLEEP	✓
	i/⊙/□₁*	✓	BACKLIT LCD	✓
Ī	AF MODE	✓	USB MODE	_
	AF AREA	✓	LIVE VIEW BOOST	✓
Ī	AE BKT	✓	FACE DETECT	✓
	PICTURE MODE	✓	FRAME ASSIST	✓
Ī	GRADATION	✓	ISO-AUTO SET	✓
	€:-	✓	ISO-AUTO	✓
Ī	NOISE REDUCT.	✓	Medição AEL	✓
	WB	✓	BULB TIMER	✓
Ī	WB½	✓	<b>5</b> ½+ <b>½</b>	✓
	METERING	✓	AUTO POP UP	✓
	ISO	✓	ALL WB7	_
- [	NOISE FILTER	✓	COLOR SPACE	✓
•	Modo Flash	✓	<b>∢</b> ⊪ SET	✓
nform o	<b>\$</b> RC MODE	✓	PIXEL COUNT	✓
Š	<b>5</b> 7	✓	RAW+JPEG ERASE	✓
3	AF ILLUMINAT.	✓	FILE NAME	_
	FOCUS RING	✓	dpi SETTING	_
	RESET LENS	_	CLEANING MODE	_
	BULB FOCUSING	_	0	_
	LIVE VIEW AF MODE	✓	CF / xD	_
Ī	DIAL FUNCTION	✓		_

DIAL DIRECTION	<b>✓</b>
AEL/AFL	✓
AEL / AFL MEMO	✓
☐ FUNCTION	✓
■ FUNCTION	✓

₽.□	
VIDEO OUT	_
REC VIEW	✓
PIXEL MAPPING	_
FIRMWARE	_

<sup>✓:</sup> Pode ser registado. —: Não pode ser registado. \* Inclui anti-choque.

# Directório do menu

# Menu de disparo

D <sub>1</sub>	CARD SETUP			referência
<b>1</b>		ALL ERASE / FORMAT		P. 86, 118
		RESET		
	CUSTOM RESET	RESET1	SET / RESET	P. 30
		RESET2	SET / RESET	
	PICTURE MODE	☆VIVID/灸NATU MONOTONE	URAL*/3\MUTED/4\PORTRAIT/	P. 67
	GRADATION	AUTO / NORMAL	* / HIGH KEY / LOW KEY	P. 68
	<b>4</b> :	RAW / 🗓 F / 🗓 N*. RAW+ 🗓 N / RAW-	/MN/SN/RAW+UF/ +MN/RAW+SN	P. 62
		AUTO*	A -7 - +7, G -7 - +7	
		☆ 5300 K	A -7 – +7, G -7 – +7	
		<u>↑</u> 7500 K	A -7 - +7, G -7 - +7	
		△ 6000 K	A -7 - +7, G -7 - +7	
		-∴: 3000 K	A -7 – +7, G -7 – +7	
	WB	∰ 4000 K	A -7 – +7, G -7 – +7	P. 64
		∰2 4500 K	A -7 - +7, G -7 - +7	
		∰3 6600 K	A -7 - +7, G -7 - +7	
		wa≱ 5500 K	A -7 – +7, G -7 – +7	
			A -7 – +7, G -7 – +7	
		CWB	2000 K – 14000 K	
	ISO	AUTO* / 100 – 1600		P. 53
	NOISE REDUCT.	OFF / ON / AUTO	*	P. 69
	NOISE FILTER	OFF / LOW / STA	NDARD* / HIGH	P. 69
5		*	ESP + AF / ESP*	
$\mathbf{c}_2$		0		
	METERING	•		P. 50
		●HI		
		●SH		
	<b>‡</b> RC MODE	OFF* / ON		P. 76
	57/	-3,0 - 0,0* - +3,0		P. 74
	AF MODE			P. 54
	AF AREA AUTO* / [• ] /		]/[ •]	P. 56
	ANTI-SHOCK[♦]	OFF* / 1 SEC - 30 SEC OFF* / 3 F 0.3 EV / 3 F 0.7 EV / 3 F 1.0 EV		P. 61
	AE BKT			P. 52

Definição de origem de fábrica

Quadro	Função	Definição		Pág. referência
•		@1/@4/@9/ <b>@</b> 16/ <b>@</b> 25/ <b>@</b> 49/ <b>@</b> 100		P. 81
	ሷ	OFF / ON*		P. 81
		RAW DATA EDIT		
	EDIT	JPEG EDIT	SHADOW ADJ / REDEYE FIX /	P. 82
	Д	묘/ 섇		P. 96
	COPY ALL	YES / NO		P. 84
	RESET PROTECT	YES / NO		P. 85

<sup>\*</sup> Definição de origem de fábrica

# Menu de personalização 1

Quadro		Função	Definição		Pág. referência
3	ÌΑ	AF/MF			P. 87
1		AF ILLUMINAT.	OFF / ON*		P. 87
		FOCUS RING	C*/2		P. 87
		RESET LENS	OFF / ON*		P. 87
		BULB FOCUSING	OFF / ON*		P. 87
		LIVE VIEW AF MODE	AF SENSOR / F	IYBRID AF / IMAGER AF*	P. 39
	ÌΒ	BUTTON / DIAL			P. 88
			Р	Ps* / 🔀	
		DIAL FUNCTION	Α	FNo.* / <b>½</b>	P. 88
		DIAL FUNCTION	S	SHUTTER* / ₩	
			М	SHUTTER / FNo.*	1
		DIAL DIRECTION	DIAL1* / DIAL2		P. 88
			S-AF*	mode1* / mode2 / mode3	
		AEL/AFL	C-AF	mode1 / mode2* / mode3 / mode4	P. 89
			MF	mode1* / mode2 / mode3	
		AEL / AFL MEMO	OFF* / ON		P. 89
		<b>◀</b> FUNCTION	Fn FACE DETE	CT* / PREVIEW / OFF / □ / / TEST PICTURE	P. 90
		☐ FUNCTION	ା / ଌ / ଓ* / AF METERING / IS	FAREA / AF MODE / WB / O	P. 90
	îc	DISP / ■1)) / PC			P. 90
		<b>■</b> 1))	OFF / ON*		P. 90
		SLEEP	OFF / 1 MIN* / 3	B MIN / 5 MIN / 10 MIN	P. 90
		BACKLIT LCD	8 SEC* / 30 SEC	C / 1 MIN / HOLD	P. 91
		USB MODE	AUTO*/STORA 凸 CUSTOM	AGE / MTP / CONTROL / 且 EASY /	P. 91
		LIVE VIEW BOOST	OFF* / ON		P. 91
		● FACE DETECT	OFF* / ON		P. 41
					P. 91
		FRAME ASSIST	OFF* / GRID / G	SOLDEN SECTION / SCALE	P. 92

<sup>\*</sup> Definição de origem de fábrica

Quadro		Função	Definição		Pág. referência
Ç	ÌD	EXP / 🚳 / ISO			P. 92
1		ISO-AUTO SET	100 – 1600 (400	*)	P. 92
		ISO-AUTO	P/A/S*/ALL		P. 92
		Medição AEL	AUTO* / 🔞 / 💿	)/•HI/•SH	P. 92
		BULB TIMER	_		P. 92
	ÎΕ	<b>‡</b> CUSTOM			P. 92
		<u>₹</u> 2+ <b>2</b>	OFF* / ON		P. 92
		AUTO POP UP	OFF / ON*		P. 92
	ÎF	<b>∢:</b> - / COLOR / WB			P. 93
		ALL WB½	ALL SET	A -7 - +7 G -7 - +7	P. 93
		ALL WBZ	ALL RESET	YES/NO	F. 93
		COLOR SPACE	sRGB* / AdobeR	RGB	P. 93
		<b>€</b> :- SET	<b>€</b> ::1 — <b>€</b> ::4	■/M/S SF/F/N/B	P. 93
		□ iddle 3200 x 2400 / 256 1600 x 1200		3200 x 2400 / 2560 x 1920* / 1600 x 1200	P. 93
		PIXEL COUNT	Small	1280 x 960* / 1024 x 768 / 640 x 480	F. 93
	ÌĠ	RECORD / ERASE			P. 94
		RAW+JPEG ERASE	JPEG / RAW / R.	AW+JPEG*	P. 94
		FILE NAME	AUTO* / RESET		P. 94
		dpi SETTING	AUTO* / CUSTO	DM M	P. 94
	ÌΗ				P. 117
		CLEANING MODE	_		P. 117

<sup>\*</sup> Definição de origem de fábrica

# Menu de personalização 2

Quadro	Função	Definição	Pág. referência
v	<b>©</b>	_	P. 15
12	CF / xD	CF* / xD	P. 95
		<b></b> -7 − +7	P. 95
	<b>₽</b> .□	*1	P. 95
	VIDEO OUT	*1	P. 95
	REC VIEW	OFF / AUTO► / 1 SEC – 20 SEC (5 SEC*)	P. 95
	PIXEL MAPPING	_	P. 117
	FIRMWARE	_	P. 95

<sup>Definição de origem de fábrica
\*1 As definições diferem dependendo da região na qual a câmara é adquirida.</sup> 

# Glossário

# AE (exposição automática)

A medição de exposição incorporada na câmara define a exposição automaticamente. Os 3 modos AE disponíveis nesta câmara são o modo **P**, no qual a câmara selecciona o diafragma e a velocidade do obturador, o modo **A**, no qual o utilizador selecciona o diafragma e a câmara define a velocidade do obturador, e o modo **S**, no qual o utilizador selecciona a velocidade do obturador e a câmara define o diafragma. No modo **M**, o utilizador selecciona o diafragma e a velocidade do obturador.

# Abertura do diafragma

O diafragma ajustável da objectiva que controla a quantidade de luz introduzida na câmara. Quanto maior for o diafragma, menor é a profundidade de campo e mais indistinto é o fundo. Quanto menor for o diafragma, maior é a profundidade de campo e mais nítido é o fundo. O diafragma é medido em f / paragens. Os valores de diafragma maiores indicam diafragmas mais pequenos e os valores de diafragma mais pequenos indicam diafragmas maiores.

# Câmara com objectiva de reflexo individual

Uma câmara que utiliza um espelho para reflectir a luz que entra pela objectiva de modo a que a imagem possa ser visualizada no visor óptico. Não existe qualquer diferença entre a composição a ser captada e a composição visualizada no visor óptico.

# (DCF) Norma de concepção para sistemas de ficheiros de câmaras fotográficas

Uma norma para ficheiros de imagens estipulada pela Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

# Dispositivo de captação de imagens

Converte a luz que passa pela objectiva em sinais eléctricos. Nesta câmara, a luz é captada e convertida em sinais RGB para construir uma única imagem.

# **DPOF (Digital Print Order Format)**

Esta função destina-se a guardar definições de impressão em câmaras digitais. Ao introduzir as imagens a imprimir e o número de cópias de cada uma, o utilizador pode imprimir facilmente as imagens numa impressora ou laboratório fotográfico que suporte o formato DPOF.

### Ecrã a cores TFT (Thin-Film Transistor)

Um ecrã a cores construído através da tecnologia de película fina.

# Espaço de cor

Um modelo que descreve as cores utilizando mais do que três coordenadas. Os espaços de cor, como sRGB, Adobe RGB, são utilizados ocasionalmente para codificar / reproduzir cores.

### EV (Valor de exposição)

Um sistema para medir a exposição. EV 0 refere-se aos casos em que o diafragma está em F1 e a velocidade do obturador é de 1 segundo. O EV aumenta, então, em 1 sempre que o diafragma aumentar em uma paragem F ou a velocidade do obturador aumentar em um incremento. O EV também pode ser utilizado para indicar a luminosidade e as definições ISO.

# Exposição

A quantidade de luz utilizada para captar uma imagem. A exposição é determinada pela duração de tempo em que o obturador está aberto (velocidade do obturador) e pela quantidade de luz que passa através da objectiva (diafragma).

### ISO

Abreviatura internacional de International Organization for Standardization. A definição de sensibilidade utilizada nas câmaras digitais baseia-se na mesma norma ISO utilizada na sensibilidade de películas. A sensibilidade é indicada como mostrado em "ISO 100". Os valores ISO mais elevados indicam uma maior sensibilidade à luz, de modo que as imagens possam ser expostas mesmo em condições de pouca luz.

# JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Um formato de compressão para imagens a cores. As fotografias (imagens) tiradas com esta câmara são gravadas no cartão em formato JPEG, se o modo de gravação estiver definido para uma definição diferente de **[RAW]**. Ao transferir estas imagens para um computador, os utilizadores podem editá-las com software de aplicações gráficas ou visualizar as imagens com um browser da Internet.

# Modo A (prioridade ao diafragma)

Você mesmo define o diafragma e a câmara varia automaticamente a velocidade do obturador, de modo que a fotografia seja tirada com a exposição correcta.

### Modo AUTO

Modo de programa AE (ver modo "**P** (Programa)"). Este modo possui uma activação automática do flash ao fotografar em condições de pouca luz.

# Medição digital de luz ESP (Electro-Selective Pattern)

Determina a exposição dividindo a imagem em 49 áreas e medido e calculando os níveis de luz em cada área

# Medição ponderada ao centro

Um modo ou técnica de medição da luz que utiliza uma média do centro e da periferia da área da imagem, mas é desviada para a informação no centro da área da imagem. Este método resulta melhor quando a luminosidade do centro e da periferia da área da imagem não varia muito. Consulte também a medição digital ESP e a medição pontual.

# Medição pontual

A leitura da medição é feita a partir de uma área muito pequena em redor do centro do motivo, definida pela marca da área de medição pontual no visor óptico. A medição pontual é ideal para utilizar em condições de luz difíceis ou quando o elemento importante da fotografia (rosto do motivo) é pequeno. Utilize a medição pontual para fotografar motivos em contraluz ou desportistas e artistas em palco. Consulte também a medição digital ESP e a medição ponderada ao centro.

### Modo de descanso

Um modo designado para poupar a bateria. Se não operar a câmara durante um determinado período de tempo, a câmara entra automaticamente em modo de descanso. Para sair do modo de descanso, utilize qualquer botão da câmara (botão disparador, botão de menu, etc.).

### Modo M (Manual)

O utilizador define o diafragma e a velocidade do obturador.

# Modo P (Programa)

Também denominado de Modo AE de programa. A câmara define automaticamente a melhor velocidade do obturador e o melhor diafragma.

# Modo S (prioridade do obturador)

Também denominado de modo AE de prioridade de disparo. O utilizador selecciona velocidade do obturador e a câmara varia automaticamente o diafragma, de modo que a fotografia seja tirada com a melhor exposição.

### NTSC (National Television Systems Committee) / PAL (Phase Alternating Line)

Formatos para televisor. O NTSC é utilizado principalmente no Japão, América do Norte e Coreia. O PAL é utilizado principalmente na Europa e na China.

# Número de pixeis (PIXEL COUNT)

O número de pontos (pixeis) utilizado para criar uma imagem denota o tamanho da imagem. Por exemplo, uma imagem com uma contagem de pixeis de 640 x 480 apresenta um tamanho idêntico ao do ecrã do computador, se a definição do monitor também for 640 x 480. Caso a definição do monitor seja 1024 x 768, a imagem apenas ocupa uma parte do ecrã.

# Ofuscação (Vinhetagem)

Refere-se a um objecto que obscurece parte do campo de visão, de modo que o motivo não é fotografado na totalidade. A vinhetagem também se refere aos casos em que a imagem vista através do visor óptico não corresponde exactamente à imagem obtida através da objectiva, logo a imagem fotografada inclui objectos não vistos através do visor óptico. Além disso, a vinhetagem pode ocorrer quando é utilizado um pára-sol de objectiva, causando o aparecimento de sombras nos cantos da imagem.

# PictBridge

A norma que permite que câmaras digitais e impressoras produzidas por fabricantes diferentes possam ser conectadas e também que as fotografias sejam impressas directamente a partir da câmara.

### Pixeis

Um pixel é a unidade (ponto) mais pequena utilizada para criar uma imagem. As imagens impressas de tamanhos grandes necessitam de milhões de pixeis.

### Profundidade de campo

A profundidade de campo refere-se à distância do ponto mais próximo ao mais distante de focagem "nítida" captada numa fotografia.

### RAW

Refere-se a dados originais, dados que não foram ampliados com uma opção da câmara, como o balanço de brancos, a nitidez, o contraste, etc. Este formato de ficheiro destina-se a visualizar e processar com o nosso próprio software. Poderá não conseguir abrir ou processar estes ficheiros com outras aplicações de software de gráficos e estes ficheiros não podem ser seleccionados para impressão DPOF. Os ficheiros RAW apresentam uma extensão de ficheiro of (\*.orf).

# Sistema de detecção de contraste de fases TTL

É utilizado para medir a distância até ao motivo. A câmara determina se a imagem é focada pelo contraste de fases detectado.

### Sistema de detecção de contraste do Imager

Método de focagem baseado no contraste da imagem do motivo captada no dispositivo de captação de imagens.

# Sistema TTL (Through-The-Lens)

Para ajudar a ajustar a exposição, um receptor de luz incorporado na câmara mede a luz que passe pela objectiva de modo directo.

# Temperatura de cor

O equilíbrio espectral de diferentes fontes de luz branca é classificado numericamente por temperatura de cor - um conceito de teoria física que, com iluminação incandescente, corresponde aproximadamente à temperatura absoluta do filamento da lâmpada, expressa na escala de temperatura Kelvin (K). Quanto mais elevada for a temperatura de cor, melhor será a iluminação com tons azulados e pior será a iluminação avermelhada; quanto mais baixa for a temperatura de cor, melhor será a luminosidade com tons avermelhados e pior será a iluminação azulada. Poderá deparar-se com dificuldades de reprodução de cores ao fotografar no interior, sob uma iluminação fluorescente, ou em locais onde a luz solar e a iluminação fluorescente está equipada com uma característica de ajuste do balanço de brancos que poderá utilizar para compensar os efeitos estranhos de combinações de cores que, ocasionalmente, possa ver nas suas fotografías.

### Taxa de compressão

A compressão é um método de redução do tamanho do ficheiro através da abreviatura de alguns conteúdos de dados e a taxa de compressão denota a quantidade de compressão. O efeito real da taxa de compressão seleccionada pode variar conforme o teor da imagem. Os números da taxa de compressão seleccionada com esta câmara oferecem apenas uma escala geral para referência e não são medições precisas.

Tipo de produto

**Objectiva** 

Tipo de produto : Câmara reflex digital com sistema de objectiva intermutável

Zuiko Digital, obiectiva com sistema Quatro Tercos.

Montagem da objectiva : Montagem Quatro Terços

Distância focal equivalente em câmara de 35 mm : Aprox, o dobro do comprimento de focagem da objectiva

Dispositivo de captação de imagens

Tipo de produto : Sensor Live MOS de 4/3" N.º total de pixeis : Aprox. 11800000 pixeis N.º efectivo de pixeis : Aprox. 10000000 pixeis Tamanho do ecrã : 17.3 mm (A) x 13.0 mm (L)

Relação : 1,33 (4:3)

■ Visor óptico

Tipo de produto : Visor óptico com reflexo individual ao nível dos olhos Campo de visão Aprox. 95% (para campo de visão em imagens gravadas) : Aprox. 0,92x (-1 m<sup>-1</sup>, objectiva de 50, infinito) Ampliação do visor óptico

: Aprox. 14 mm a partir do vidro de protecção (-1 m<sup>-1</sup>) Ponto ocular

Amplitude de ajuste de dioptria:-3,0 - +1,0 m<sup>-1</sup>

Fracção do caminho óptico : Meio espelho de recolha rápida

Profundidade de campo : Quando PREVIEW estiver registado com o botão @

Ecrã de focagem : Fixo Apoio ocular : Intermutável

■ Imagem ao vivo

: Utiliza sensor Live MOS para fotografar

: Campo de visualização de 100 %

■ Ecrã LCD

Tipo de produto : LCD TFT a cores de 2,7" N.º total de pixeis : Aprox. 230000 pontos

■ Obturador

de focagem

Tipo de produto : Obturador de plano de focagem computorizado

Obturador : 1/4000 - 60 seg., Disparo Pose (bulb)

■ Focagem automática

: Sistema de detecção de contraste de fases TTL / Tipo de produto

Sistema de detecção de contraste do Imager Pontos de focagem : AF múltipla de 3 pontos (esquerda, centro, direita) AF múltipla de 11 pontos: com [IMAGER AF]

Amplitude de iluminação AF: EV 0 - EV 19 (equivalente a ISO 100, a temperatura ambiente 20 °C,

Sistema de detecção de contraste de fases TTL)

Selecção do ponto

: Automático, Opcional

Iluminador AF : O flash incorporado fornece luz.

■ Controlo de exposição

Sistema de medição : Sistema de medição de abertura total TTL

> (1) Medição Digital ESP (2) Medição ponderada ao centro

(3) Medição pontual (aprox. 2 % para o ecrã do visor óptico) Amplitude de medição

: EV 1 – 20 (Medição digital ESP, Medição ponderada ao centro,

Medição pontual) (A uma temperatura normal, 50 mm f2,0, ISO 100)

Modos de disparo : (1) AUTO : Totalmente automático

(2) P: Programa AE (o programa Shift pode ser executado)

(3) A : Prioridade à abertura AE

(4) **S**: Prioridade ao obturador AE

Sensibilidade ISO : 100 – 1600

Compensação da exposição : ± 5 EV (passo 1/3 EV)

■ Balanço de brancos

Tipo de produto : Dispositivo de captação de imagens

Definição do modo : Automático, WB predefinido (8 definições), WB personalizado,

WB Um-toque

■ Gravação

Memória : Cartão CF (Compatível com o tipo I e II)
Microdrive (Compatível com FAT 16 / 32)

xD-Picture Card

Sistema de gravação : Gravação digital, JPEG (de acordo com a Norma de concepção para sistemas de ficheiros de câmara fotográfica [DCF]), dados originais

Padrões aplicáveis : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF),

PRINT Image Matching III, PictBridge

■ Reproduzir

Modo de visualização : Visualização individual, visualização aproximada, visualização Índice,

rotação de imagens, slide-show, visualização Calendário Visualização de informações: Visualização de informações, visualização de histogramas

■ Drive

Modo drive : Disparo simples, disparo sequencial, disparador automático, controlo

remoto

Disparo sequencial : 3,5 imagens / seg. (N.º máx. de fotografías sequenciais armazenáveis:

8 imagens em RAW)

Disparador automático : Tempo de funcionamento: 12 seg., 2 seg.

Controlo remoto óptico : Tempo de funcionamento: 2 seg., 0 seg. (disparo instantâneo)

(Controlo remoto RM-1 [opcional])

■ Flash

Sincronização : Sincronizado com a câmara em 1/180 seg. ou menos Modo de controlo do flash : TTL-AUTO (modo de pré-flash TTL), AUTO, MANUAL

Conexão externa do flash : Sapata

Função de flash sem fios : Compatível com flash sem fios com o sistema de flash RC sem

fios Ólympus.

■ Conector externo

Conector USB, Conector VIDEO OUT (conector múltiplo)

■ Alimentação

Bateria : Bateria de iões de lítio (BLS-1) x1

■ Dimensões / peso

Dimensões : 129,5 mm (W) x 91 mm (H) x 53 mm (D)

(excluindo as saliências)

Peso : Aprox. 380 g (sem bateria)

■ Ambiente de funcionamento

Temperatura : 0 °C - 40 °C (funcionamento) / -20 °C - 60 °C (armazenamento)

Humidade : 30 – 90 % (em funcionamento) / 10 – 90 % (armazenamento)

13

# Especificações da bateria / carregador

### Bateria de iões de lítio BLS-1

MODEL NO. : PS-BLS1

Tipo de produto : Bateria de iões de lítio recarregável

Voltagem nominal : 7,2 V DC Capacidade nominal : 1150 mAh

N.º de vezes de cargas

Dimensões

e descargas : Aprox. 500 vezes (varia conforme as condições de utilização)

Temperatura ambiente : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) (carregamento)

-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F) (funcionamento) -20 °C - 35 °C (-4 °F - 95 °F) (armazenamento)

Dimensões : Aprox. 35.5 mm (L) x 55 mm (P) x 12.8 mm (A)

Peso : Aprox. 46 g

# Carregador de iões de lítio BCS-1

N.º DO MODELO : PS-BCS1

Requisitos de energia : E.U.A CANADA AC 120 V (60 Hz)

Outros países AC 100 V - 240 V (50 / 60 Hz)

Saída : DC 8,35 V. 400 mA

Tempo de carregamento : Aprox.3 horas e 30 minutos.

-20 °C – 60 °C (armazenamento)

: Aprox. 62 mm (L) x 83 mm (P) x 38 mm (A)

Peso : Aprox. 72 g (sem cabo AC)

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM QUALQUER AVISO OU OBRIGAÇÃO POR PARTE DO FABRICANTE.

# **Diagrama E-System**

# €-420







# Objectivas standard



ZUIKO DIGITAL 14-42 mm ED 1:3.5-5.6 Zoom standard





ZUIKO DIGITAL 17.5-45mm 1:3.5-5.6 Zoom standard (apenas disponível em kit especial)



Flash Duplo com anel adaptador de 52mm a 67 mm/72mm



ZUIKO DIGITAL 18-180 mm ED 1:3.5-6.3 Super zoom (10x)

EX-25 EC-14\*/ Tubo de Extensão FC-20\* apenas a 60 190 mm





ZUIKO DIGITAL 40-150 mm ED 1:4.0-5.6 Teleobiectiva zoom

Compativel com			
EX-25*	EC-14*/		
Tubo de	EC-20*		
Extensão	Conversor		
	Tele		

# Objectivas standard



ZUIKO DIGITAL 70-300 mm ED 1:4.0-5.6 Super teleobiectiva zoom

EC-14\*/EC-20\* FX-251 Extensão



ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8 Pancake Objectiva standard

FC-14/FC-20 FX-25 Extensão



ZUIKO DIGITAL 35 mm 1:3.5 Objectiva macro

EX-25\* EC-14\*\*/EC-20\* Tubo de Extensão Conversor Tele ∞-25 cm RF-11 Flash Anelar com FR-1 Flash Duplo com FR-1



ZUIKO DIGITAL 11-22mm 1:2.8-3.5 Zoom grande angular

FC-14/FC-20\*\* TF-22 Dunlo



ZUIKO DIGITAL 12-60 mm ED 1:2.8-4.0 Zoom standard SWD

Compatível com
EX-25\* EC-14/EC-20\*
Tubo de Extensão Conversor
apenas a 60mm Tele

# Obiectivas profissionais



ZUIKO DIGITAL 14-54mm 1:2.8-3.5 Zoom standard

RF-11

Compa	ativel com
EX-25*	EC-14/EC-20*1
Tubo de	Conversor
Extensão	Tele
apenas a 54 n	nm



50-200 mm ED 1:2.8-3.5 Teleobiectiva zoom SWD

FC-14/FC-20\* FY-25 nvers Tele Extensão RF-11 TF-22



ZUIKO DIGITAL 8mm ED 1:3.5 Objectiva fisheve

FC-14/FC-20\* onvers Tele



ZUIKO DIGITAL 50mm ED 1:2.0 Obiectiva macro

FC-14/FC-20 FY-25 Tubo de Extensão nvers Tele RF-11 TF-22 Flash Anela Flash Duplo com FR-1

# Obiectivas top-profissional



ZUIKO DIGITAL 7-14mm ED 1:4.0 Zoom grande angular

FC-14/FC-201 nver: Tele

# Objectivas top-profissional

TF-22



ZUIKO DIGITAL 14-35mm ED 1:2.0 SWD Zoom standard

EC-14/EC-20 Tele



ZUIKO DIGITAL 35-100 mm ED 1:2.0 Teleobjectiva zoom

Compativel com EX-25\* EC-14/EC-20 Tubo de Extensão apenas a 60-100 mm



ZUIKO DIGITAL 90-250 mm ED 1:2.8 Teleobjectiva zoom

EX-25\* EC-14/EC-20 Tubo de Extensão



ZUIKO DIGITAL 150mm ED 1:2.0 Objectiva de focal fixa

EX-25\* EC-14/EC-20 Tubo de Extensão



ZUIKO DIGITAL 300 mm ED 1:2.8 Objectiva de focal fixa

EX-25 EC-14/EC-20 Tubo de Extensão

Conjunto de filtro de inserção

### Adaptadores Controlo remoto



ZUIKO DIGITAL Conversor Tele 1,4x EC-14



ZUIKO DIGITAL Conversor Tele 2,0x EC-20



EX-25 Tubo de Extensão




Adaptador OM



RM-1 Controlo remoto










BLS-1 BCS-1 Bateria de iões de litio Carregador da bateria de iões de lítio (para E-420)

Estojo em Pele E-420

# Correias de Ombro em Pele



Sacos E-System



Saco de Ombro E-System



Saco E-System



Mochila E-System



Estojo Duplo Zoom E-System



Saco compacto E-System



Estojo em Pele para Série E-400







DE-P3 Dioptria +3



Para ZUIKO DIGITAL 14-42mm ED ou ZUIKO DIGITAL 40-150mm ED

DE-N3 Dioptria -3



(standard)



Branca

EP-6 Apoio ocular



incl. com F-3



ampliador



Visor Angular

Informações

<sup>13</sup> 

# PRECAUÇÕES DE SEGURANCA



# CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. CONTACTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS QUALIFICADOS DA OLYMPUS.



Um ponto de exclamação dentro de um triângulo alerta o utilizador em relação a instruções importantes de funcionamento e manutenção, inseridas na documentação fornecida com o produto.



Se o produto for utilizado sem cumprir as informações subjacentes a este símbolo, poderão resultar lesões graves ou morte.



Se o produto for utilizado sem cumprir as informações subjacentes a este símbolo, poderão resultar lesões ou morte.



Se o produto for utilizado sem cumprir as informações subjacentes a este símbolo, poderão resultar danos pessoais de pequena ordem, danos no equipamento ou perda de dados importantes.

# ATENÇÃO!

PARA ÉVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NUNCA DESMONTE OU EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À ÁGUA, NEM MANUSEIE EM LOCAIS DE HUMIDADE ELEVADA.

# Precauções gerais

- Ler todas as instruções Antes de utilizar o aparelho, leia todas as instruções de funcionamento. Guarde todos os manuais e documentação para futuras consultas.
- Limpeza Antes de limpar, desligue sempre o aparelho da tomada. Utilize apenas um pano húmido. Nunca utilize qualquer tipo de produto líquido ou aerossol, ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpar.
- Ligações Para sua segurança, e para evitar danos no produto, utilize apenas os acessórios recomendados pela Olympus.
- Água e humidade Para as precauções a ter com os designs de produtos à prova de água, leia as seccões sobre resistência a condições atmosféricas.
- Local Para evitar danos no aparelho, coloque o aparelho sobre um tripé estável, prateleira ou suporte.
- Fonte de alimentação Conecte este aparelho apenas à fonte de alimentação especificada no aparelho.
- Objectos estranhos Para evitar danos pessoais, nunca insira objectos de metal no aparelho.
  Calor Nunca utilize ou guarde este aparelho junto a fontes de calor como radiadores, grelhas de calor, fogões ou qualquer outro tipo de equipamento ou aplicação que gere calor, incluindo os amplificadores estéreo.

mormações

# **ADVERTÊNCIA**

- Não utilize a câmara perto de gases inflamáveis ou explosivos.
- Não use o flash e o LED a curta distância das pessoas (bebés, crianças pequenas, etc.).
  - Deverá manter uma distância de, pelo menos, 1 m da face das pessoas. O disparo do flash demasiado perto dos olhos da pessoa pode causar uma perda de visão momentânea.
- Mantenha a câmara fora do alcance de crianças pequenas e bebés.
  - Utilize e quarde sempre a câmara fora do alcance das crianças pequenas e bebés, para prevenir as seguintes situações de perigo que poderão causar sérias lesões:
    - Ficar preso na correia da câmara, provocando asfixia.
    - · Ingerir acidentalmente a pilha, cartões ou outras peças pequenas.
    - Disparar o flash acidentalmente contra os seus próprios olhos ou contra os olhos de outra criança.
  - Lesionar-se acidentalmente com as pecas amovíveis da câmara.
- Não olhe para o sol ou para luzes fortes através da câmara.
- Não utilize ou quarde a câmara em locais com pó ou humidade.
- Durante o disparo, não tape o flash com a mão.



# CUIDADO

- Se notar algum cheiro, ruído ou fumo estranho, interrompa imediatamente a utilização da câmara.
- Nunca retire as pilhas com as mãos descobertas, pois poderá causar um incêndio ou queimar as suas mãos.
- Nunca segure ou manuseie a câmara com as mãos molhadas.
- Não deixe a câmara em locais onde poderá ficar sujeita a temperaturas extremamente elevadas.
  - Se o fizer, poderá deteriorar pecas e, em certas circunstâncias, causar um incêndio na câmara. Não utilize o carregador se estiver coberto (como com um cobertor). Poderá causar um sobreaquecimento, originando um incêndio.
- Manuseie a câmara com cuidado para evitar queimaduras provocadas por baixo calor.
  - · Quando a câmara contém peças metálicas, o sobreaquecimento das mesmas poderá provocar queimaduras de baixo calor. Preste atenção ao sequinte:
    - · Quando utilizada por muito tempo, a câmara ficará quente. Se continuar a segurar a câmara fotográfica nestas condições, poderá sofrer uma queimadura de baixo calor.
  - Em locais sujeitos a temperaturas extremamente baixas, a temperatura do corpo da câmara fotográfica poderá ser inferior à temperatura ambiente. Se possível, use luvas quando manusear a câmara nestas circunstâncias.
- Tenha cuidado com a correia.
  - Ao transportar a câmara, tenha cuidado com a correia. Facilmente poderá ficar presa em objectos e causar danos graves.

# Precauções de manuseamento das pilhas

Siga estas indicações importantes para evitar que ocorram fugas de líquidos, sobreaquecimento, incêndios, explosões das pilhas ou para evitar choques eléctricos ou queimaduras.



### PERIGO

- · A câmara usa uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. Carregue a bateria com o carregador especificado. Não utilize qualquer outro carregador.
- Nunca aqueca ou queime as pilhas.
- · Tenha cuidado ao transportar ou guardar as pilhas a fim de evitar que entrem em contacto com objectos metálicos, tais como jóias, ganchos, agrafos, etc.
- · Nunca guarde as pilhas em locais onde estarão expostas a luz solar directa ou sujeitas a altas temperaturas no interior de um veículo quente, perto de uma fonte de calor, etc.
- Para evitar fuga de líquidos ou avaria dos terminais das pilhas, siga cuidadosamente todas as instruções referentes à utilização das pilhas. Nunca tente desmontar uma bateria ou modificá-la de nenhuma maneira, por soldadura, etc.
- Se o líquido da pilha penetrar nos seus olhos, lave-os imediatamente com áqua corrente fresca e limpa, e procure assistência médica imediatamente.
- Guarde as pilhas sempre fora do alcance das crianças pequenas. Se uma criança engolir uma pilha acidentalmente, procure assistência médica imediatamente.



- Mantenha as pilhas sempre secas.
- Para evitar que ocorram fugas de líquidos, sobreaquecimento, incêndios, explosões das pilhas, utilize apenas as pilhas recomendadas para este produto.
- Introduza a pilha cuidadosamente, tal como descrito nas instrucões de funcionamento.
- Se a bateria recarregável não for carregada dentro do tempo especificado, interrompa o carregamento e não a utilize
- Não utilize uma pilha rachada ou partida.
- Se a bateria/pilha tiver uma fuga, estiver descolorada ou deformada, ou apresentar gualquer outra anomalia durante o funcionamento, interrompa a utilização da câmara.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a roupa ou a pele, retire a roupa e lave imediatamente a parte afectada com água corrente fresca e limpa. Se o líguido gueimar a pele, procure ajuda médica imediatamente.
- Nunca exponha as pilhas a fortes impactos nem a vibrações contínuas.



# /!\ CUIDADO

- Antes de carregar, inspeccione a bateria sempre cuidadosamente em relação a eventuais fugas, descoloração, deformação ou qualquer outra situação anormal.
- A bateria poderá ficar quente durante uma utilização prolongada. Para evitar queimaduras ligeiras, não remova a bateria imediatamente após a utilização da câmara.
- Antes de armazenar a câmara durante um período de tempo longo, retire sempre as pilhas.
- Esta câmara utiliza uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. N\u00e3o utilize gualguer outro tipo de bateria. Para uma utilização segura e adequada, leia atentamente o manual de instruções da bateria antes de a utilizar.
- Se os terminais da bateria ficarem molhados ou gordurosos, poderá haver falha no contacto da câmara, Limpe a câmara muito bem antes de a utilizar.
- Recarreque sempre a bateria antes de a utilizar pela primeira vez ou se não foi utilizada durante um longo período de tempo.
- · Quando utilizar a câmara com bateria em locais com baixas temperaturas, tente manter a câmara e a bateria sobressalente o mais quentes possível. Uma bateria que se tenha descarregado a baixas temperaturas pode restabelecer-se quando colocada à temperatura ambiente
- O número de imagens captadas possíveis varia consoante as condições fotográficas ou a bateria.
- Quando viajar, principalmente para o estrangeiro, leve consigo baterias de reserva. Poderá ser difícil adquirir uma bateria recomendada nos locais para onde viaia.
- Proceda à reciclagem das baterias para poupar os recursos do nosso planeta. Ao eliminar as pilhas velhas. certifique-se de que cobre os terminais e cumpra sempre a legislação e a regulamentação locais.

# Precauções sobre o ambiente de utilização

- Para proteger a tecnologia de alta precisão contida neste produto, nunca deixe a câmara nos locais abaixo indicados, durante a sua utilização ou armazenamento:
- · Locais onde a temperatura e/ou humidade seja elevada ou sofra mudanças extremas. Luz solar directa, praias, veículos fechados ou perto de outras fontes de calor (fogões, radiadores, etc.) ou humidificadores.
- · Em ambientes com areia ou poeira.
- Perto de produtos inflamáveis ou explosivos.
- Em locais molhados, tais como, casas de banho ou à chuva. Ao utilizar produtos com resistência às condições atmosféricas, leia também os respectivos manuais.
- Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- Nunca deixe cair a câmara nem a submeta a fortes impactos ou vibrações.
- Quando a câmara estiver montada num tripé, ajuste a posição da mesma com a cabeca do tripé. Não gire a câmara
- Não deixe a câmara apontada directamente para o sol. Isto poderá causar danos na objectiva ou na cortina
- do disparador, descoloração, fantasmas no dispositivo de captação de imagens ou possivelmente incêndios. Não toque nas partes eléctricas da câmara fotográfica e das objectivas intermutáveis. Lembre-se de colocar a tampa quando remover a objectiva.
- · Antes de guardar a câmara por um longo período de tempo, retire a bateria. Seleccione um local fresco e seco para a quardar a fim de evitar a condensação ou formação de bolor no interior da câmara. Após
- o armazenamento, teste a câmara ligando-a e premindo e libertando o botão disparador para se certificar de que está a funcionar normalmente.
- Cumpra sempre as restrições do sistema de funcionamento descritas no manual da câmara fotográfica.

- Não pressione o ecrã com demasiada força; caso contrário, a imagem poderá ficar difusa, originando uma falha no modo de reprodução ou danos no ecrã.
- Poderá surgir uma faixa de luz na parte superior/inferior do ecrã, mas não se trata de uma avaria.
- Quando se visualiza um motivo diagonalmente na câmara, as margens podem surgir em ziguezague no ecrã.
   Não se trata de uma avaria; no modo de reprodução este fenómeno é menos visível.
- Em locais sujeitos a baixas temperaturas, o ecrá LCD poderá demorar algum tempo a acender ou a sua
  cor poderá mudar temporariamente. Quando utilizar a câmara em locais muito frios, tente colocá-la,
  ocasionalmente, num local quente. Um ecrá LCD que apresente um desempenho debilitado devido às baixas
  temperaturas, recuperará quando estiver em locais com temperaturas normais.
- O LCD utilizado no ecrá é concebido através de tecnologias de elevada precisão. No entanto, poderão surgir constantemente pontos pretos ou claros no ecrá LCD. Devido às suas características ou ao angulo de visualização do ecrá, o ponto poderá não ser uniforme em cor e em luminosidade. Não se trata de uma avaria.

# Objectiva

- · Não coloque dentro de água nem salpique com água.
- Não deixe cair e não exerça demasiada força na objectiva.
- · Não segure a peça móvel da objectiva.
- Não toque na superfície da objectiva directamente.
- Não toque nos pontos de contacto directamente.
- Não sujeite a alterações de temperatura abruptas.
- A amplitude de temperaturas de funcionamento é -10 °C 40 °C Utilize sempre esta amplitude de funcionamento.

# Avisos legais e outros

- A Olympus n\u00e3o assume qualquer responsabilidade nem oferece garantias referentes a qualquer dano ou beneficio que possa advir do uso legal desta unidade, ou qualquer peti\u00e7\u00e3o de terceiros que seja causada pelo uso inadequado deste produto.
- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia referente a qualquer dano ou benefício que poderá advir do uso legal desta unidade, que seja causado pela eliminação de dados das imagens.

# Renúncia da garantia

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implícita, no que diz respeito ao conteúdo da documentação escrita ou do software, nem em caso algum assumirá a responsabilidade por qualquer garantia implícita na comercialização ou adaptação para qualquer fim particular ou por qualquer prejuízo consequente, fortuito ou indirecto (incluindo, mas não limitado aos prejuízos causados por perdas de lucros comerciais, interrupção comercial e perda de informações comerciais) que possam surgir da utilização ou incapacidade de utilização desta documentação escrita, software ou equipamento. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos, logo, as limitações supracitadas podem não se aplicar ao seu caso.
- A Olympus reserva todos os direitos deste manual.

# Advertência

Toda a reprodução fotográfica não autorizada ou utilização ilícita de material com direitos de autor pode violar as leis aplicáveis sobre os direitos de autor. A Olympus não assume qualquer responsabilidade pela reprodução fotográfica não autorizada, a utilização ou outros actos que transgridam os direitos dos proprietários dos direitos de autor.

# Aviso sobre a protecção dos direitos de autor

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste material escrito ou do software poderá ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma e por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias e gravação ou a utilização de qualquer tipo de armazenamento de informação e sistema de recuperação sem autorização prévia e por escrito da Olympus. Não se assume qualquer responsabilidade referente à utilização da informação contida nesta documentação escrita ou no software, aos prejuízos resultantes da utilização da informação aqui contida. A Ólympus reserva-se o direito de modificar as características e o conteúdo desta publicação ou software sem obrigação de aviso prévio.

Interferências de televisão e rádio

As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão inviabilizar a permissão de utilização deste equipamento. Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital Classe B, conforme a Secção 15 das Normas FCC. Estes limites foram criados para facultar uma protecção razoável contra as interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode produzir energia de frequências rádio e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências nocivas nas comunicações rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que as interferências não possam ocorrer numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção rádio ou televisiva, o que poderá ser detectado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências através de uma ou várias das sequintes medidas:

- Ajuste ou mude a posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre a câmara e o receptor.
- Lique o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Se necessitar de ajuda, contacte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente. Para conectar a câmara fotográfica a computadores (PC) pessoais activados USB apenas deverá utilizar o cabo USB da QLYMPUS fornecido.

Qualquer alteração ou modificação não autorizada a este equipamento, poderá resultar no impedimento de utilização do equipamento.

# Utilize apenas bateria recarregável e carregador de bateria adequados

Recomendamos que utilize apenas a bateria recarregável e o carregador de bateria genuínos adequados da Olympus com esta câmara.

A utilização de uma bateria recarregável e/ou carregador de bateria não genuínos poderá provocar incêndios ou ferimentos pessoais devido a fugas, aquecimento, ignição ou danos na bateria. A Olympus não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que possam resultar da utilização de uma bateria e/ou carregador de bateria que não sejam acessórios genuínos da Olympus.

# Para os clientes na América do Norte e do Sul

# Para os clientes nos EUA

Declaração de conformidade
Número de modelo: E-420
Nome comercial : OLYMPUS
Parte responsável : OLYMPUS

Parte responsável : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Morada : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,

PA 18034-0610, USA

Número de telefone: 484-896-5000

Testado de acordo com as normas FCC

PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA OU NO ESCRITÓRIO

Este aparelho obedece à Secção 15 das Normas FCC.

O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

(1) Este aparelho poderá não causar interferências prejudiciais.

(2) Este aparelho tem de aceitar qualquer interferência captada, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indeseiado.

# Para os clientes no Canadá

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a Regulamentação Canadiana para Equipamentos Causadores de Interferências.

Informações

# Informações

# Para os clientes na Europa



A marca "CE" indica que este produto está em conformidade com os requisitos europeus de segurança, saúde, protecção ambiental e do consoumidor. As câmaras fotográficas com a marca "CE" são destinadas à comercialização na Europa.



Este símbolo (contentor de rodas com uma cruz WEEE Anexo IV) indica uma separação diferenciada dos residuos de equipamento eléctrico e electrónico nos países da UE. Não elimine o equipamento em conjunto com o lixo doméstico. Utilize os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminação deste produto.

### Condições de garantia

- 1. Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instruções de funcionamento e de cuidados de manuseamento fornecidas em conjunto), durante um período de dois anos a partir da data de compra num distribuidor autorizado da Olympus, dentro da área comercial da Olympus Imaging Europa GmbH tal como estipulado na página da Internet: http://www.olympus.com, será reparado, ou, por opção da Olympus, será substituído gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente deverá, antes de terminar o período de garantia de dois anos, entregar o aparelho e ote Certificado de garantia ao revendedor onde o aparelho i adquirido ou a qualquer outro serviço de assistência da Olympus, dentro da área comercial da Olympus Imaging Europa GmbH, tal como estipulado na página de Internet: http://www.olympus.com. Durante o período de um ano da Garantia mundial, o cliente poderá entregar o aparelho em qualquer serviço de assistência da Olympus. Tenha em atenção que este serviço de assistência da Olympus não existe em todos os países.
- O cliente deverá transportar o produto até ao revendedor ou serviço de assistência autorizado da Olympus sob a sua própria responsabilidade e será responsável por todos os custos referentes ao respectivo transporte.
- As seguintes situações não são abrangidas pela garantia e o cliente deverá pagar os custos de reparação, mesmo em relacão a avarias que suriam durante o período de garantia acima mencionado.
  - (a) Qualquer avaria devido a um manuseamento errado (como uma operação não mencionada nos cuidados de manuseamento ou noutras secções das instruções, etc.)
  - (b) Qualquer avaria devido a reparação, modificação, limpeza, etc. realizadas por alguém que não pertença à Olympus ou a um servico de assistência da Olympus.
  - (c) Qualquer avaria ou dano devido ao transporte, queda, choque, etc., após a aquisição do produto.
  - (d) Qualquer avaria ou dano devido a incêndio, terramoto, inundações, trovoadas, outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de energia irregulares.
  - (e) Qualquer avaria devido a armazenamento inadequado (como por ex., manter o produto em locais com altas temperaturas e húmidos, junto de repelentes de insectos, tais como naftalina ou químicos nocivos, etc.), manutenção inadequada, etc.
  - (f) Qualquer avaria devido a pilhas gastas, etc.
  - (g) Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule no interior do produto.
  - (h) Quando este Certificado de garantia não é devolvido com o produto.
  - (i) Quando qualquer tipo de alteração é feito no Certificado de garantia em relação ao ano, mês ou data de aquisição, ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao número de série.
  - (j) Quando o comprovativo de compra não é apresentado com este Certificado de garantia.
- Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia não se aplica a qualquer outro equipamento acessório, como a bolsa, a correia, a tampa da objectiva e as pilhas.
- 5. A única responsabilidade da Olympus nesta garantia será limitada à reparação ou substituição do produto. Qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequencial de qualquer tipo ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, película, outros equipamentos ou acessórios utilizados com o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na recuperação ou perda de dados, está excluída. Os regulamentos obrigatórios por lei não serão afectados por isto.

# Notas referentes à manutenção da garantia

- 1. Esta garantia apenas será válida caso o Certificado de garantia esteja totalmente preenchido pela Olympus ou por um revendedor autorizado ou se outros documentos apresentarem comprovativo suficiente. Deste modo, certifique-se, por favor, de que o seu nome, o nome do revendedor, o número de série e o ano, mês e data de compra estão preenchidos ou de que a factura original ou recibo de venda (indicando o nome do revendedor, a data de compra e o tipo de produto) estão anexados ao Certificado de garantia. A Olympus reserva-se o direito de recusar assistência gratuita, caso o Certificado de garantia não esteja preenchido ou o documento supracitado não esteja anexado, ou caso a informação contida esteja incompleta ou ilegível.
- 2. Tendo em conta que este Certificado de garantia não será novamente emitido, guarde-o num local seguro. Consulte a lista na página de Internet; http://www.olympus.com em relação à rede de assistência internacional.
- autorizada da Olympus.

# Marcas registadas

- A IBM é uma marça comercial registada da International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.
- Macintosh é uma marca comercial da Apple Computers Inc.
- xD-Picture Card™ é uma marca comercial.
- A função "Shadow Adjustment Technology" contém tecnologias patenteadas da Apical Limited.



- Todas as outras empresas e nomes de produtos são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- As normas para os sistemas de ficheiro da câmara fotográfica referidas neste manual são as normas "Regulamentos de concepção para o sistema de ficheiro de câmaras fotográficas/DCF" estipuladas pela JEITA ("Japan Electronics and Information Technology Industries Association").

# Índice

Símbolos	Balanço de brancos automático	64, 65
<b>57</b> + <b>7</b> 92	Balanço de brancos de	
•))) (Sinal sonoro)	um toque 🖳64	, 66, 90
(Selecção do idioma)95	Balanço de brancos	
L CUSTOM	personalizado CWB	
1 Menu de personalização 1	Balanço de brancos predefinido	
128 Nenu de personalização 2	Balanço de brancos WB	
	Bateria	
LEASY	Bateria de iões de lítio	
FUNCTION90	BEACH&SNOW 🛂	5
FUNCTION90	BLACK & WHITE	83
90	Bloqueio AE	52
Menu de visualização	Bloqueio de focagem	57
<b>★</b> Modo RC	Botões directos	4, 27
<b>4:</b> SET	Bracketing AE	52
Menu de disparo 1	BULB FOCUSING	87
Menu de disparo 2	BULB TIMER	92
⚠ AF / MF87		
BUTTON / DIAL 88	С	
(C DISP / DI)) / PC		
<b>1</b> EXP / <b>1</b> ISO	C-AF (AF contínuo)	
<b>1 ♣</b> CUSTOM92	C-AF+MF	
<b>1 €</b> • / COLOR / WB	CANDLE III	
RECORD / ERASE94	CARD SETUP	
☐	Carregador de iões de lítio	11, 119
₹ VIVID 67	Cartões	13, 118
NATURAL 67	CF / xD	95
MUTED 67	CHILDREN &	5
A PORTRAIT 67	CLEANING MODE	117
	COLOR SPACE	93
A	CompactFlash	13, 118
	Compensação da exposição 🔀	
Adobe RGB 93	Compensação do WB	
AE BKT52	Contagem de pixeis	
AEL / AFL MEMO 89	CONTRAST	
AEL/AFL89	CONTROL	
AF AREA 56, 90	Controlo da intensidade do flash [52]	
AF contínuo (C-AF)55	Controlo remoto	
AF ILLUMINAT 87	Cópia individual	
AF MODE54, 90	COPY ALL	
AF SENSOR	Correia	
AF simples (S-AF)	CUSTOM RESET	
Ajuste de dioptria14	00010W1NE0E1	
Ajuste do ecrã 🖳95	D	
ALL [WB½]	<u></u>	
ALL ERASE	Definição de data / hora 🕘	15
ANTI-SHOCK[•]	DIAL DIRECTION	
AUTO POP UP	DIAL FUNCTION	
7.0.0.0.01	DIS MODE (III)	
В	Disparo Automático AUTO	
	Disparo com prioridade à abertura A	
B (Básica)62, 112	Disparo com prioridade do disparador <b>S</b> .	
B&W FILTER 67	Disparo de programação P	
BACKLIT LCD 91	Disparo individual	

Disparo manual M48	L
Disparo Pose (bulb)49, 61	(Creads) 60 446
Disparo S-AF (AF simples)54	■ (Grande)
Disparo sequencial 🖳 58	LANDSCAPE
DOCUMENTS	LANDSCAPE+PORTRAIT
dpi SETTING	LIVE PREVIEW49, 90
DPOF	LIVE VIEW AF MODE39
	LIVE VIEW BOOST91
E	LOW KEY68
F	••
Ecrã de comparação	M
Eliminação individual 🛣86	
-	MACRO
<u>F</u>	Marca AF56
F (Fina)	Medição AEL
FACE DETECT <b>4</b>	Medição de ponto   Medição    Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Medição   Me
FILE NAME	Medição Digital ESP 🚳50
FIREWORKS 5	
	Medição ponderada ao centro50
FIRMWARE	Medição pontual – controlo de altas
	luzes •HI50
Flash de activação forçada (\$)71	Medição pontual – controlo
Flash de redução de olhos vermelhos ① 70	de sombras <b>SH</b> 50
Flash desligado 371	Menu29
Flash manual	METERING50, 90
Flash Super FP75	MF (Focagem manual)55
Fn FACE DETECT 41, 90	Microdrive 13, 118
Focagem automática 57, 109	Modo Cena SCENE4
Focagem manual (MF) 42, 55	Modo de flash 🕻70
FOCUS RING 87	Modo de gravação <b>∢:</b> 62, 63, 125
FORMAT118	Modo de impressão ☐100
FRAME ASSIST	Modos de disparo fácil4
	MONOTONE67
G	MTP91, 107
	.,
GRADATION	N
н	N (Normal)62, 112
HIGH KEY 68	NATURE MACRO
Histograma	NIGHT SCENE Z
HYBRID AF III-AF	NIGHT+PORTRAIT 2
	NOISE FILTER69
1	NOISE REDUCT69
	NTSC95
Imagem ao vivo	Número de pixeis62
IMAGER AF I-AF	
Impressão directa	0
Impressão fácil	Objectiva12, 119
Impressão personalizada100	
ISO53, 90	Objectiva do sistema Quatro Terços120
ISO-AUTO	Objectiva intermutável ZUIKO DIGITAL 120
ISO-AUTO SET	OLYMPUS Master102
	Р
<u>J</u>	
JPEG EDIT82	PAL95
	PANORAMA 🔟

PictBridge       98         PICTURE MODE       67         PIXEL MAPPING       117         PORTRAIT       5         Pré-visualização       49, 90         Programa shift Ps       45         Protecção individual       85         Proteger On       85	
<u>R</u>	
RAW63	
RAW DATA EDIT82	
RAW+JPEG ERASE94	
REC VIEW95	
Recortar #	
REDEYE FIX	
Redimensionar - 83	
Redução de pó	
Reprodução de grande plano Q	
Reprodução individual	
RESET LENS	
RESET PROTECT85	
Rodar imagens 🗇	
S	
S (Pequeno)	
S-AF+MF55	
SATURATION 67, 83	
SEPIA83	
SF (Super fina) 62, 112	
SHADOW ADJ 83	
SHARPNESS 67 Sincronização lenta <b>‡</b> SLOW 70	
Sincronização lenta \$ SLOW70	
Sincronização lenta \$ SLOW2/	
2nd CURTAIN71	
Sistema de flash sem fios RC Olympus 76	
SLEEP	
Slide-show P	
sRGB93	
STORAGE	
SUNSET	
Super painel de controlo	
<u>T</u>	
Tampa da ocular59	
Taxa de compressão62	
Temperatura de cor 125	
Temporizador у	
TEST PICTURE	
U	

•	
Valor de abertura do diafragma	45
Velocidade do obturador	45
VIDEO OUT	95
Visor óptico	6, 14, 16
Visualização ampliada	43
Visualização de informações	42, 80
Visualização Índice 🚰	79
Visualização por calendário	79
w	
WB	65, 90
x	

xD-Picture Card ......13, 118